

# Устройства регулирования водяного потока

Шаровые краны с электроприводами

Седельные клапаны с электроприводами

Дисковые поворотные затворы с электроприводами

## Каталог продукции 2015



# Содержание

## Шаровые краны с электроприводами

### Регулирующие шаровые краны

Регулирующие шаровые краны, обзор продукции	4
Регулирующий кран с корректирующим диском BELIMO	5
Диаграмма подбора регулирующих кранов с корректирующим диском	6
Регулирующие шаровые краны R2, R3 DN15; R4, R5 DN 10...20; R6, R7 DN 15,20 с приводами малой мощности. Комбинация кран/электропривод	7
Регулирующие шаровые краны R2, R3 DN20...50 ; R6, R7 DN 25...50 со стандартными электроприводами. Комбинация кран/электропривод	8
Регулирующие шаровые краны R4, R5 DN 15...50; R4..D(K) DN 10...20 со стандартными электроприводами. Комбинация кран/электропривод	9
Регулирующие шаровые краны DN65...DN150. Комбинация кран/электропривод	10
R2..xx-S.., 2-ходовой регулирующий шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба	11
R3..xx-S.., 3-ходовой регулирующий шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба	12
R4.., 2-ходовой регулирующий шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба	13
R5.., 3-ходовой регулирующий шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба	14
R6..Rxx-B.., 2-ходовой регулирующий шаровой кран DN 15...50, фланцы	15
R7..Rxx-B.., 3-ходовой регулирующий шаровой кран DN 15...50, фланцы	16
R4..D(K), 2-ходовой регулирующий шаровой кран DN 15...20, внешняя резьба, 130 °C	17
R6..W-S8, 2-ходовой регулирующий шаровой кран DN 65...150, фланцы, PN16	18
R3.., 6-ходовой регулирующий шаровой кран DN 15-20, внутренняя резьба	19

### Краны открытия/закрытия, обзор продукции

Шаровые краны открытия/закрытия. Комбинация кран/электропривод	21
Перекидные шаровые краны. Комбинация кран/электропривод	22
Шаровые краны открытия/закрытия с дополнительными функциями (макс. 130°C) кран/привод	22
R2..-S.., 2-ходовой запорный шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба	23
R3..-S.., 3-ходовой запорный шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба	24
R4.., 2-ходовой запорный шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба	25
R5.., 3-ходовой запорный шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба	26
R6..R-B.., 2-ходовой запорный шаровой кран DN 15...50, фланцы	27
R7..R-B.., 3-ходовой запорный шаровой кран DN 15...50, фланцы	28
R4..D(K), 2-ходовой запорный шаровой кран DN 15...20, внешняя резьба, 130 °C	29
R3..-BL.., 3-ходовой перекидной шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба	30
Указания по установке, направлению потока и вводу в эксплуатацию	31—33
Муфтовые соединения (дополнительное оборудование)	33

### Электроприводы для установки на шаровые краны

KR230 Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN 10...20)	34
KR24 Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN 10...20)	35
KR24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN 10...20)	36
KR... Инструкция по установке	37
TR230-3 Поворотный электропривод для шаровых кранов	38
TR24 Поворотный электропривод для шаровых кранов	39
TR24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов	40
TR... с R... Инструкция по установке и габаритные размеры	41
LR230A, LR230A-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	42
LR24A, LR24A-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	43
LR24A-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов	44
LR..., NR..., SR... Инструкция по установке	45
HR230-3, HR230-3-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	46
HR24-3, HR24-3-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	47
HR24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов	48
HYR24-SR, HYRD24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов	49—50
HR... с R... Инструкция по установке и габаритные размеры. Настройка вспомогательных переключателей	51
NR230A, NR230A-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	52
NR24A, NR24A-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	53
NR24A-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов	54
SR230A, SR230A-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	55
SR24A, SR24A-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	56
SR24A-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов	57
TRF230 (-O), TRF230-S (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	58
TRF24 (-O), TRF24-S (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	59
TRF24-SR (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	60
TRF... Инструкция по установке и габаритные размеры	61
LF230, LF230-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	62
LF24, LF24-S Поворотный электропривод для шаровых кранов	63
LF24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов	64
LF... Настройка вспомогательных переключателей. Установка LF... на R... Габаритные размеры	65
NRF230A (-O), NRF230A-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	66
NRF24A (-O), NRF24A-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	67
NRF24A-SR (-O), NRF24A-SR-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	68
NRF24A-SZ (-O), NRF24A-SZ-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	69
SRF230A (-O), SRF230A-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	70
SRF24A (-O), SRF24A-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	71
SRF24A-SR (-O), SRF24A-SR-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	72
SRF24A-SZ (-O), SRF24A-SZ-S2 (-O) Поворотный электропривод для шаровых кранов	73
NRF..., SRF... Инструкция по установке	74

<b>Зональные шаровые краны НОВИНКА!</b>	
C215Q, 2-ходовый зональный шаровой кран DN 15 внутренняя резьба	75
CQ24A Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN15) с установкой величины kv	76
CQ230A Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN15) с установкой величины kv	77
CQ24A-SZ Поворотный электропривод для шаровых кранов	78
<b>Седельные клапаны с электроприводами</b>	
Седельные клапаны, обзор продукции	80
Общее описание — седельные клапаны H... В, H... N, H... S	81
Обзор клапанов H... В, H... N, H... S и дополнительного оборудования	82
Комбинация седельный клапан PN6 и PN16, 120 °C / электропривод	83
Комбинация седельный клапан PN16, 120 °C, 150 °C / электропривод	84
Комбинация седельный клапан PN25 и PN40, 120 °C, 150 °C, 200 °C / электропривод	85
Диаграмма расхода — седельные клапаны	86
H6... R Седельные клапаны, 2-ходовые, фланцевые	87
H7... R Седельные клапаны, 3-ходовые, фланцевые	88
H4... В Седельные клапаны, 2-ходовые, с наружной резьбой	89
H5... В Седельные клапаны, 3-ходовые, с наружной резьбой	90
H6... N Седельные клапаны, 2-ходовые, фланцевые	91
H7... N Седельные клапаны, 3-ходовые, фланцевые	92
H6... S Седельные клапаны, 2-ходовые, фланцевые	93
H6... SP Седельные клапаны, 2-ходовые, фланцевые	94
H6... X... - S (P) 2 Седельные клапаны, 2-ходовые, фланцевые	95
H7... X... - S... Седельные клапаны, 3-ходовые, фланцевые	96
H7... Y... - S... Седельные клапаны, 3-ходовые, фланцевые	97
H6... W... S7 Седельные клапаны, 2-ходовые, фланцевые	98
H7... W... S7 Седельные клапаны, 3-ходовые, фланцевые	99
<b>Линейные электроприводы для установки на седельные клапаны</b>	
LV230A-TPC, LV24A-TPC Линейные электроприводы открытия/закрытия, 3-поз., 500 Н	100
LV24A-SR-TPC, LV24A-SZ-TPC Линейные электроприводы, плавное регулирование, 500 Н	101
NV230A-TPC, NV24A-TPC Линейные электроприводы открытия/закрытия, 3-поз., 1000 Н	102
NV24A-SR-TPC, NV24A-SZ-TPC Линейные электроприводы, плавное регулирование, 1000 Н	103
NVC24A-SR-TPC, NVC24A-SZ-TPC Линейные электроприводы ускоренные 35 с, плавное регулирование, 1000 Н	104
SV230A-TPC, SV24A-TPC Линейные электроприводы открытия/закрытия, 3-поз., 1500 Н	105
SV24A-SR-TPC, SV24A-SZ-TPC Линейные электроприводы, плавное регулирование, 1500 Н	106
Установка привода LV / NV / SV	107
EV230A-TPC, EV24A-TPC Линейные электроприводы открытия/закрытия, 3-поз., 2500 Н	108
EV24A-SR-TPC, EV24A-SZ-TPC Линейные электроприводы, плавное регулирование, 2500 Н	109
EVC24A-SR, EVC24A-SZ Линейные электроприводы ускоренные 35 с, плавное регулирование, 2500 Н	110
RV24A-SR, RV24A-SZ Линейные электроприводы, плавное регулирование, 4500 Н	111
Установка привода EV / RV	112
GV12-230-3-T Линейные электроприводы для седельных клапанов	113
GV12-24-SR-T Линейные электроприводы для седельных клапанов	114
<b>Линейные электроприводы с охранной функцией</b>	
NVF24-MFT, NVF24-MFT-E Линейные электроприводы для седельных клапанов с возвратной пружиной	115
NVK24A-SR-TPC, NVK24A-SZ-TPC, NVK24A-3-TPC Линейные электроприводы со встроенным конденсатором, плавное регулирование, 1000 Н	116—117
NVK24A-3-TPC Линейный электропривод со встроенным конденсатором, 3-позиционный, 1000 Н	118—119
Установка привода NVK	120
AVK24A-SR-TPC, AVK24A-SZ-TPC, AVK24A-3-TPC Линейные электроприводы со встроенным конденсатором, плавное регулирование, 2000 Н	121—122
AVK24A-3-TPC Линейный электропривод со встроенным конденсатором, 3-позиционный, 2000 Н	123—124
Указания по проектным решениям	125
Указания по проектным решениям и техническому обслуживанию	126
<b>Дисковые поворотные затворы с электроприводами</b>	
<b>Дисковые поворотные затворы D6... N</b>	
Обзор продукции. Дисковые поворотные затворы с поворотными приводами	128
Обзор продукции. Дисковые поворотные затворы с поворотными приводами IP67 (быстрые)	129
D6... N Техническое описание	130—133
D6... NL Техническое описание	134—137
<b>Электроприводы для установки на дисковые поворотные затворы</b>	
SR230A-5 Поворотный привод для дисковых затворов	138
SR24A-5 Поворотный привод для дисковых затворов	139
GR230A-5 (-7) Поворотный привод для дисковых затворов	140
GR24A-5 (-7) Поворотный привод для дисковых затворов	141
SRF230A (-S2) (-O) Поворотный привод для дисковых затворов с функцией аварийного управления	142
SRF24A (-S2) (-O) Поворотный привод для дисковых затворов с функцией аварийного управления	143
SY1-24-3-T, SY1230-3-T Поворотный привод для дисковых затворов	144
SY...-24-3-T Поворотный привод для дисковых затворов	145
SY...-230-3-T Поворотный привод для дисковых затворов	146
Настройка поворотных электроприводов SY...	147
<b>Дисковые поворотные затворы с ручным управлением</b>	
Дисковые поворотные затворы с ручным управлением, описание	148—149
Размеры и вес	150—151

# Шаровые краны с электроприводами

R




Регулирующие шаровые краны						
2-ход кран		R2..-S..	R4..	R6..R..	R6..W..-S8	R4..D(K)
3-ход кран		R3..-S..	R5..	R7..R..		
6-ход кран						R30...-...-B2
Номинальное давление $p_s$ [кПа]	1600	1600	600	1600	2700	1600
Присоединение	ISO 7/1	ISO 228/1	PN 6	PN 16	ISO 228/1	ISO 7/1
Стр.	11, 12	13, 14	15, 16	18	17	19
Тип присоединения						
Внутренняя резьба	•					•
Внешняя резьба		•			•	
Фланцы			•	•		
Применение						
Закрытые контуры	•	•	•	•	•	•
Открытые контуры (pH > 7)		•	•		•	
Температура среды						
+6...+80 °C						$p_{s \text{ макс}} 1000 \text{ кПа}$
+2...+130 °C						$p_{s \text{ макс}} 2700 \text{ кПа}$
-10...+120 °C	$p_{s \text{ макс}} 1600 \text{ кПа}$			$p_{s \text{ макс}} 1600 \text{ кПа}$		
-10...+100 °C	$p_{s \text{ макс}} 1600 \text{ кПа} 1)$	$p_{s \text{ макс}} 1600 \text{ кПа}$	$p_{s \text{ макс}} 600 \text{ кПа}$		$p_{s \text{ макс}} 2700 \text{ кПа} 1)$	
-10...+80 °C	$p_{s \text{ макс}} 1600 \text{ кПа} 2)$	$p_{s \text{ макс}} 1600 \text{ кПа} 2)$				
С подогревом штока -10...+5 °C		•				
-10...+5 °C		•				
DN[мм]	$k_{vs}$ [ $\text{м}^3/\text{ч}$ ]					
10	0,25—1,6		R4..K / R5..K			R4..DK
15	0,25—1,3					R3015...-...-B2
15	0,25—6,3	R2..-S.. / R3..-S..	R4.. / R5..	R6..R.. / R7..R..		R4..D
20	0,63—2,5					R3020...-...-B2
20	4—8,6	R2..-S.. / R3..-S..	R4.. / R5..	R6..R.. / R7..R..		R4..D
25	6,3—16	R2..-S.. / R3..-S..	R4.. / R5..	R6..R.. / R7..R..		
32	10—16	R2..-S.. / R3..-S..	R4.. / R5..	R6..R.. / R7..R..		
40	16—25	R2..-S.. / R3..-S..	R4.. / R5..	R6..R.. / R7..R..		
50	25—40	R2..-S.. / R3..-S..	R4.. / R5..	R6..R.. / R7..R..		
65	58					
65	63				R6..W..-S8	
80	90					
80	100				R6..W..-S8	
100	160				R6..W..-S8	
125	250				R6..W..-S8	
150	320				R6..W..-S8	

1) TR приводы: -10...+100 °C / 2) KR приводы: -10...+80 °C

## Традиционный шаровой кран не подходит для использования в качестве регулирующего устройства


Для достижения высокой стабильности управления конечный гидравлический регулирующий элемент должен обладать характеристикой потока, которая дополняет нелинейную характеристику теплообменника в системах ОВиК.



Характеристики идеального гидравлического регулирующего устройства

Равнопроцентная характеристика крана предпочтительна с точки зрения обеспечения линейной взаимосвязи между выходом тепла и положением открытия конечного регулирующего элемента. Это означает, что при открытии регулирующего устройства расход увеличивается очень медленно.

К сожалению, эта характеристика несколько искажается в обычном шаровом кране. Причина этого заключается в том, что обычный шаровой кран обладает очень высоким коэффициентом



Характеристика обычного шарового крана


пропускной способности ( $K_{vs}$ ) по сравнению со своим номинальным размером ( $K_{vs}$  шарового крана в несколько раз больше чем седельного клапана аналогичного размера).

Таким образом, обычный шаровой кран не подходит для выполнения функций регулировки по следующим причинам:

- Избыточный коэффициент пропускной способности, обусловленный конструкцией
- Неадекватная регулировка потока на участке частичной нагрузки

## BELIMO добавляет в шаровой кран корректирующий диск

Специалистам BELIMO удалось успешно решить проблему искажения характеристики обычного шарового крана. Так называемый «корректирующий диск» на входе регулирующего шарового клапана преобразует характеристику крана в равнопроцентную. Сторона корректирующего диска, обращенная к шару, имеет вогнутую форму и соприкасается с поверхностью шара. Таким образом, действующий поток регулируется отверстием в шаре и V-образной апертурой в корректирующем диске.




Характеристика регулирующего крана BELIMO

Величина  $K_{vs}$  уменьшается и примерно приближается к уровню  $K_{vs}$  седельного клапана аналогичного размера. Во избежание необходимости использования редукторов для перехода к трубам различных размеров, для кранов каждого типоразмера предлагается определенный набор  $K_{vs}$  за счет установки различных корректирующих дисков.

## Преимущества регулирующего крана BELIMO


- Равнопроцентная характеристика
- Отсутствие первоначального скачка расхода на начальном участке открытия
- Блестящая стабильность регулировки благодаря корректирующему диску
- Величина  $K_{vs}$  соответствует седельному клапану аналогичного размера



- Нет необходимости в редукторах
- Меньшая предрасположенность к вибрации, большая стабильность регулировки
- Герметичность (для 2-ходовых)

## Элементы регулирующего крана с корректирующим диском

- Удобное простое крепление при помощи центрального винта. Поворотный электропривод может устанавливаться в четырех разных положениях
- Вал с квадратной головкой для крепления электропривода
- Универсальный установочный фланец для всех типоразмеров
- Вал с двумя уплотнительными кольцами для долгого срока службы
- Шар и вал из нержавеющей стали



- Корректирующий диск, обеспечивающий равнопроцентную характеристику потока
- Соединение — внутренняя резьба (ISO 7/1)
- Литой корпус из никелированной латуни
- Вентиляционное окно для предотвращения скопления конденсата
- Тепловая изоляция электропривода от клапана

## Оптимальный выбор $K_{vs}$ клапана обеспечивает:

- хорошую управляемость
- низкую стоимость монтажа

BELIMO выпускает полный диапазон типоразмеров 2-х и 3-ходовых кранов с различной величиной  $K_{vs}$ . Регулирующий шаровой кран поставляется в комплекте с электроприводом.


### Пояснения:

- $K_{vs} = A - AB$ ,  $K_{vs} (B - AB) = 70\% \times K_{vs}$
- $K_{vs} = A - AB$ ,  $K_{vs} (B - AB) = 50\% \times K_{vs}$
- Для бесшумной работы,  $\Delta P_{max} = 200$  кПа
- Температура в диапазоне  $-10...+5^{\circ}\text{C}$  с использованием подогрева штока
- Только 2-ходовые клапаны
- Параллельное управление невозможно
- Возможно только параллельное управление
- MFT-тип: время срабатывания, управляющий сигнал, ограничение хода штока и другие функции могут задаваться программой PC-Tool или устройством MFT-H
- Усилие на закрытие 1000 Н / удерживающее усилие 800 Н
- При отключении питания привода NVF...E седельные клапаны H..B, H..N, H..R, H7..X.. и H7..Y.. открываются (HO — нормально открыт)
- При отключении питания привода NVF...E седельные клапаны H6..S, H6..SP и H6..X.. закрываются (H3 — нормально закрыт)
- Может быть переключен на 0/2...10 В±
- При  $T > 100^{\circ}\text{C}$  привод не разрешается устанавливать непосредственно над трубопроводом (или прикасаться к трубопроводу корпусом)
- Среда: Горячая вода и пар, вода с содержанием гликоля до макс. 50%
- Среда: Холодная, теплая и горячая вода (не пар), вода с содержанием гликоля до макс. 50%
- Электропривод является компонентом клапана
- R3..., R5..., R7... не применяются для открытых контуров
- На кран не может быть установлен привод типа NRQ...

# Подбор шаровых кранов

BELIMO®

Диаграмма подбора регулирующих кранов с корректирующим диском



## Обозначения

$\Delta p_{max}$   
Максимально допустимая разность давлений для долгого срока службы на участке регулирования A AB, во всем диапазоне открытия

$\Delta p_{max}$   
Для бесшумной работы

$\Delta p_{v100}$   
Потеря давления при полностью открытом кране

$V_{100}$   
Номинальный расход воды при  $\Delta p_{v100}$

## Формула $k_{vs}$

$$k_{vs} = \sqrt{\frac{\dot{V}_{100}}{\frac{\Delta p_{v100}}{100}}}$$

$k_{vs}$  [м³/ч]

$\dot{V}_{100}$  [м³/ч]

$\Delta p_{v100}$  [кПа]

## Определение $\Delta p_s$

Запирающее давление, при котором кран все еще может обеспечивать соответствующий уровень утечки.

# Регулирующие шаровые краны R2, R3 DN15; R4, R5 DN 10...20; R6, R7 DN 15, 20 с приводами малой мощности. Комбинация кран/электропривод

## Регулирующие шаровые краны

### Регулирующие шаровые краны с приводами малой мощности

		Время срабатывания	Управление	Охранный функция	KR	TR / TRF / TRC			
					80°C	120°C <sup>11)</sup>			
3-поз. 24B~/=	24B~/=	Мотор 90 с / пружина <25 с							
		75 с			KR24				
		100 с				TR24			
	230B~	75 с			KR230				
		105 с				TR230-3 <sup>5)</sup>			
Плавное	24B~/=	15 с	(0)2...10 B=						
		75 с	(0)2...10 B=		KR24-SR				
		90 с	(0)2...10 B=			TR24-SR			
		Мотор 90 с / пружина 25 с	(0)2...10 B=						
<b>Внутренняя резьба Rp</b>		<b>Ps = 1600 кПа</b> Тмакс = 120 °C		<b>Применение 15):</b> закрытый / открытый контур					
2-ход		3-ход		DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м³/час]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]
R2015-P25-S1 ... R2015-6P3-S1		R3015-P25-S1 ... R3015-4-S1		15	0.25/0.4/0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 / 6.3 <sup>4)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>
<b>Внешняя резьба G</b>		<b>Ps = 1600 кПа</b> Тмакс = 100°C <sup>3)</sup>		<b>Применение 15):</b> закрытый / открытый контур					
2-ход		3-ход		DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м³/час]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]
R405K ... R409K		R505K ... R508K		10	0.25 / 0.4 / 0.63 / 1 / 1.6 <sup>4)</sup>			1400	200
R409 ... R414		R509 ... R513		15	0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 / 6.3 <sup>4)</sup>	1400	200	1400	200
R417... R419		R517... R518		20	4 / 6,3 / 8,6 <sup>4)</sup>	1400	200	1400	200
<b>Фланцы</b>		<b>PN 6</b> Тмакс = 100°C		<b>Применение 15):</b> закрытый / открытый контур					
2-ход		3-ход		DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м³/час]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]
R6015RP63-B1 ... R6015R4-B1		R7015RP63-B1 ... R7015R4-B1		15	0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 <sup>4)</sup>	600	100	600	100
R6020R6P3-B1		R7020R6P3-B1		20	6.3	600	100	600	100

1) и 5), 11), 15) см. пояснения на стр. 5

# Регулирующие шаровые краны R2, R3 DN20...50; R6, R7 DN 25...50 со стандартными электроприводами. Комбинация кран/электропривод

## Регулирующие шаровые краны

Регулирующие шаровые краны  
со стандартными электроприводами

			Охранные функции	LR/LRC/LRF/ LRQ/ NRFD	NR/NRQ/NRF	SR/SRF	SR..P						
	Время срабатывания	Управление		120 °C	120 °C	120 °C	120 °C						
3-поз.	24B~/=	90 с	◎	LR24A-(S)	NR24A-(S)	SR24A-(S)	SR24P						
	230B~	90 с		LR230A-(S)	NR230A-(S)	SR230A-(S)	SR230P						
		Мотор 35 с / пружина <20 с		NRFD230A-3(-S2)(-O)									
		Мотор 90 с / пружина <20 с			NRF230A-3(-S2)(-O)								
Плавное	24B~/=	9 с (0)2...10 B=	◎	LRQ24A-SR	NRQ24A-SR								
		(0)0,5...10 B=		LRQ24A-SZ	NRQ24A-SZ								
		35 с (0)2...10 B=	◎	LRC24A-SR									
		90 с (0)2...10 B=	◎	LR24A-SR	NR24A-SR	SR24A-SR	SR24P-SR						
		Мотор 90 с / пружина <20 с	◎		NRF24A-SZ(-S2)(-O)	SRF24A-SZ(-S2)(-O)							
		Мотор 150 с / пружина <20 с	◎	LRF24-SR <sup>11)</sup>									
<b>Внутренняя резьба Rp</b>			<b>Применение:</b> открытый / закрытый контур										
2-ход			Ps= 1600кПа 120 °C	DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /час]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]						
R2020-4-S2	...R2020-8P6-S2		20	4/6.3/8.6	1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	
R2025-6P3-S2	...R2025-16-S2		25	6.3/10/16	1400	350 <sup>2)</sup>	—	—	—	—	—	—	
R2032-16-S3			32	16			—	—	—	—	—	—	
R2040-16-S3	...R2040-25-S3		40	16 / 25			1400	350 <sup>2)</sup>	—	—	—	—	
R2050-25-S4	...R2050-40-S4		50	25 / 40					1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	
<b>Внутренняя резьба Rp</b>			<b>Применение 15):</b> закрытый контур										
3-ход			Ps= 1600кПа 120 °C	DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /час]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]						
R3020-4-S2	...R3020-6P3-S2		20	4 / 6.3	1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	
R2025-6P3-S2	...R3025-10-S2		25	6.3 / 10	1400	350 <sup>2)</sup>	—	—	—	—	—	—	
R3032-16-S3			32	16			—	—	—	—	—	—	
R3040-16-S3			40	16			1400	350 <sup>2)</sup>	—	—	—	—	
R3040-25-S4			40	25					—	—	—	—	
R3050-25-S4	...R3050-58-S4		50	25/40/58					1400	350 <sup>2)</sup>	1400	350 <sup>2)</sup>	
<b>Фланцы</b>			<b>Применение:</b> закрытый контур										
2-ход			PN 6 100 °C	DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /час]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]						
R6025R10-B2			25	10	600	100	600	100	600	100	600	100	
R6032R16-B3			32	16			—	—	—	—	—	—	
R6040R25-B3			40	25			—	—	—	—	—	—	
R6050R40-B3 <sup>16)</sup>			50	40			600	100	600	100 <sub>2)</sub>	600	100 <sub>2)</sub>	
<b>Фланцы</b>			<b>Применение 15):</b> закрытый контур										
3-ход			PN 6 100 °C	DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /час]	ΔP <sub>s</sub> [кПа]	ΔP <sub>макс</sub> [кПа]						
R7025R10-B2			25	10	600	100	600	100	600	100	600	100	
R7032R16-B3			32	16			—	—	—	—	—	—	
R7040R16-B3			40	16			—	—	—	—	—	—	
R7050R25-B3 <sup>16)</sup>			50	40			600	100	600	100 <sub>2)</sub>	600	100 <sub>2)</sub>	

1) и 4) см. пояснения на стр. 5

# Регулирующие шаровые краны R4, R5 DN 15...50; R4..D(K) DN 10...20 со стандартными электроприводами. Комбинация кран/электропривод

## Регулирующие шаровые краны

**Регулирующие шаровые краны  
со стандартными электроприводами**

			Охранные функции	LR/LRC/LRF/ LRQ/ NRFD	NR/NRQ/NRF	SR/SRF	SR..P				
3-поз.	24B~/=	90 с		100 °C	100 °C	100 °C	100 °C				
	230B~	90 с		LR24A(-S)	NR24A(-S)	SR24A(-S)	SR24P				
Мотор 35 с / пружина <20 с			◎	NRFD230A-3(-S2)(-O)							
Мотор 90 с / пружина <20 с			◎	NRF230A-3(-S2)(-O)							
Плавное	24B~/=	9 с	(0)2...10 В=	LRQ24A-SR	NRQ24A-SR						
			(0)0,5...10 В=	LRQ24A-SZ	NRQ24A-SZ						
		35 с	(0)2...10 В=	LRC24A-SR							
		90 с	(0)2...10 В=	LR24A-SR	NR24A-SR	SR24A-SR	SR24P-SR				
		Мотор 90 с / пружина <20 с	0)0,5...10 В=	◎	NRF24A-SZ(-S2)(-O)		SRF24A-SZ(-S2)(-O)				
		Мотор 150 с / пружина <20 с	(0)2...10 В=	◎	LRF24-SR <sup>11)</sup>						
<b>Внешняя резьба G</b>		<b>Ps = 1600кПа</b> Тмакс = 100°		<b>Применение:</b> открытый / закрытый контур							
2-ход	3-ход	DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /час]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]
R409...R414 3)	R509...R513 3)	15	0,63 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6,3	1400	200 <sup>2)</sup>	1400	200 <sup>2)</sup>	1400	200 <sup>2)</sup>	1400	200 <sup>2)</sup>
R417...R419 3)	R517 / R518 3)	20	4 / 6,3 / 8,6 4)	I	I	I	I	I	I	I	I
R422...R424 3)	R522 / R423 3)	25	6,3/10/16 4)	1400	200 <sup>2)</sup>	I	I	I	I	I	I
R431 3)	R531 3)	32	16			1400	200 <sup>2)</sup>	I	I	I	I
R438 / R439	R538	40	16 / 25			I	I	I	I	I	I
R448 / R449	R548	50	25 / 40 4)			1400	200 <sup>2)</sup>	1400	200 <sup>2)</sup>	1400	200 <sup>2)</sup>

## Регулирующие шаровые краны с дополнительными функциями (макс. 130°C)

			Охранные функции	TR /TRF	LR / LRF	NRFD		
3-поз.	24B~/=	90 с		TR24	LR24A			
		100 с						
		Мотор 90 с / пружина 25 с	◎	TRF24-2(-O)				
	Плавное	230B~	Мотор 35 с / пружина 20 с	◎		NRFD230A-3(-S2)(-O)		
		9 с			LRQ24A-SR			
		15 с		TRY24-SR				
		35 с		LRC24A-SR				
		90 с		TR24-SR	LR24A-SR			
		Мотор 90 с / пружина 25 с	◎	TRF24-SR(-O)				
<b>Внешняя резьба G</b>		<b>Ps = 2700кПа</b> Тмакс = 130°C (вода)		<b>Применение:</b> закрытый / открытый контур				
2-ход	DN [мм]	Kvs <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /час]	ΔPs [кПа]	ΔРv0 [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРv0 [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРv0 [кПа]
R404DK ... R409DK	10	0,3/0,4/0,63/1/1,6/2,5	1400	800	1400	800	1400	800
R412D ... R414D	15	2,5/4/6,3			1400	800	1400	800
R417D ... R419D	20	6,3/10/16			1400	800	1400	800

1), 3), 4) и 11) см. пояснения на стр. 5.

# Регулирующие шаровые краны DN65...DN150. Комбинация кран/электропривод

**BELIMO**

## Регулирующие шаровые краны

### Регулирующие шаровые краны DN65...DN150

		Время срабатывания	(Управление) Раб. диапазон	Охранный функция	SR	SRF	SRP	GR	GRK	GRC			
Откр / закр	24 В~/=				120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	IP66			
		Мотор< 75 с пружина <20 с		•	SRF24A-5(-O) SRF24A-S2-5(-O)								
		Мотор 150 с -II- 35 с		-II-						GRK24A-5			
	230 В~	Мотор< 75 с пружина <20 с		•	SRF230A-5(-O) SRF230A-S2-5(-O)								
3-поз.	24 В~/=	90 с		SR24A-5			SR24P-5						
		150 с						GR24A-5					
	230 В~	90 с		SR230A-5			SR230P-5						
		150 с						GR230A-5					
Плавное	24 В~/=	35 с	(0)0,5...10 В=							GRC24G-SZ-T-5			
			(0)2...10 В=	•	SRC24A-SR-5								
		90 с	(0)2...10 В=	SR24A-SR-5			SR24P-SR-5						
		150 с	(0)2...10 В=					GR24A-SR-5					
		Мотор 90 с пружина <20 с	(0)0,5...10 В=	•	SRF24A-SZ-5(-O) SRF24A-SZ-S2-5(-O)								
		Мотор 150 с -II- 35 с		-II-						GRK24A-SZ-5			
	230 В~	90 с	(0)2...10 В=	SR230A-SR-5			SR230P-SR-5						
<b>Фланцы</b>		<b>PN 16</b> Тмакс = 120 °C		<b>Применение:</b> закрытые контуры									
2-ход				DN	Kvs	ΔP <sub>s</sub>	ΔP <sub>макс</sub>						
<b>R6065W63-S8</b>		65		63		690	400	690	400	690	400	690	400
<b>R6080W100-S8</b>		80		100		690	400	690	400	690	400	690	400
<b>R6100W160-S8</b>		100		160						690	400	690	400
<b>R6125W250-S8</b>		125		250						690	400	690	400
<b>R6150W320-S8</b>		150		320						690	400	690	400

# R2..xx-S.., 2-ходовый регулирующий шаровой кран DN15...50, внутренняя резьба

## 2-ходовый регулирующий шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10...+120 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среды можно определить из технического описания конкретного привода
Дифференциальное давление	ΔPmax 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔPs 1400 кПа
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ : равнопроцентная характеристика
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	90° ↗ (рабочий диапазон 15...90° ↗)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE, Кольцо EPDM (DN20 Viton)
Корректирующий диск	TEFZEL DN15...50 R2040-25-S3, R2050-40-S4 нержав. сталь

Тип	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Rp [дюймы]	Ps [кГ/а]
R2015-P25-S1	0,25	15	1/2"	1600
R2015-P4-S1	0,4	15	1/2"	1600
R2015-P63-S1	0,63	15	1/2"	1600
R2015-1-S1	1	15	1/2"	1600
R2015-1P6-S1	1,6	15	1/2"	1600
R2015-2P5-S1	2,5	15	1/2"	1600
R2015-4-S1	4	15	1/2"	1600
R2015-6P3-S1	6,3	15	1/2"	1600
R2020-4-S2	4	20	3/4"	1600
R2020-6P3-S2	6,3	20	3/4"	1600
R2020-8P6-S2	8,6	20	3/4"	1600
R2025-6P3-S2	6,3	25	1	1600
R2025-10-S2	10	25	1	1600
R2025-16-S2	16	25	1	1600
R2032-16-S3	16	32	1 1/4"	1600
R2040-16-S3	16	40	1 1/2"	1600
R2040-25-S3	25	40	1 1/2"	1600
R2050-25-S4	25	50	2"	1600
R2050-40-S4	40	50	2"	1600

## Управление


Регулирующий клапан управляемся при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел "Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод" стр. 7, 8



DN [мм]	Тип	Вес [кг]	Rp	L [мм]	L1 [мм]	H [мм]	X [мм]	Y [мм]
15	R2015-P25-S1	0,24	1/2"	67	13	35	230	90
15	R2015-P4-S1	0,24	1/2"	67	13	35	230	90
15	R2015-P63-S1	0,24	1/2"	67	13	35	230	90
15	R2015-1-S1	0,24	1/2"	67	13	35	230	90
15	R2015-1P6-S1	0,24	1/2"	67	13	35	230	90
15	R2015-2P5-S1	0,3	1/2"	67	13	44	230	90
15	R2015-4-S1	0,3	1/2"	67	13	44	230	90
15	R2015-6P3-S1	0,3	1/2"	67	13	44	230	90
20	R2020-4-S2	0,42	3/4"	78	14	46	235	90
20	R2020-6P3-S2	0,42	3/4"	78	14	46	235	90
20	R2020-8P6-S2	0,42	3/4"	78	14	46	235	90
25	R2025-6P3-S2	0,55	1"	87	16	46	235	90
25	R2025-10-S2	0,55	1"	87	16	46	235	90
25	R2025-16-S2	0,55	1"	87	16	46	235	90
32	R2032-16-S3	0,78	1 1/4"	105	19	50,5	240	90
40	R2040-16-S3	0,95	1 1/2"	111	19	50,5	240	90
40	R2040-25-S3	0,95	1 1/2"	111	19	50,5	240	90
50	R2050-25-S4	1,5	2"	125	22	56	245	90
50	R2050-40-S4	1,5	2"	125	22	56	245	90

L1 Максимальная глубина вкручивания

X/Y Минимальное расстояние от центра крана

Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

# R3..xx-S.., 3-ходовый регулирующий шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба

**BELIMO**

## 3-ходовый регулирующий шаровой кран

- закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен (регулирующий канал A—AB)



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10...+120 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода
Дифференциальное давление	ΔPmax 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔPs 1400 кПа
Характеристика потока	Регулирующий канал A—AB: равнопроцентная характеристика Байпас B—AB: линейная
Уровень утечки	Регулирующий канал A—AB : A, герметичен Байпас B—AB Класс утечки I 1...2% от Kvs, в зависимости от DN
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	90° ↗ (рабочий диапазон 15...90° ↗) A—AB 90° ↗ (байпас B—AB 15...70° ↗)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо EPDM (DN 20 Viton)
Корректирующий диск	Проход A—AB: DN15...50 TEFZEL (R3040-25-S4, R3050-40-S4, R3050-58-S4 : нержавеющая сталь)

Тип	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Rp [дюймы]	Ps [кПа]
R3015-P25-S1	0,25	15	1/2"	1600
R3015-P4-S1	0,4	15	1/2"	1600
R3015-P63-S1	0,63	15	1/2"	1600
R3015-1-S1	1	15	1/2"	1600
R3015-1P6-S1	1,6	15	1/2"	1600
R3015-2P5-S1	2,5	15	1/2"	1600
R3015-4-S1	4	15	1/2"	1600
R3020-4-S2	4	20	3/4"	1600
R3020-6P3-S2	6,3	20	3/4"	1600
R3025-6P3-S2	6,3	25	1"	1600
R3025-10-S2	10	25	1"	1600
R3032-16-S3	16	32	1 1/4"	1600
R3040-16-S3	16	40	1 1/2"	1600
R3040-25-S4	25	40	1 1/2"	1600
R3050-25-S4	25	50	2"	1600
R3050-40-S4	40	50	2"	1600
R3050-58-S4	58	50	2"	1600

## Управление


Регулирующий клапан управляет при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод», стр. 7, 8.



DN [мм]	Тип	Вес [кг]	Rp	L [мм]	L1 [мм]	H [мм]	M [мм]	X [мм]	Y [мм]
15	R3015-P25-S1	0,27	1/2"	67	13	35	36	230	90
15	R3015-P4-S1	0,27	1/2"	67	13	35	36	230	90
15	R3015-P63-S1	0,27	1/2"	67	13	35	36	230	90
15	R3015-1-S1	0,27	1/2"	67	13	35	36	230	90
15	R3015-1P6-S1	0,37	1/2"	67	13	44	36	230	90
15	R3015-2P5-S1	0,37	1/2"	67	13	44	36	230	90
15	R3015-4-S1	0,37	1/2"	67	13	44	36	230	90
20	R3020-4-S2	0,46	3/4"	78	14	46	41,5	220	90
20	R3020-6P3-S2	0,46	3/4"	78	14	46	41,5	220	90
25	R3025-6P3-S2	0,65	1"	87	16	46	45	235	90
25	R3025-10-S2	0,65	1"	87	16	46	45	235	90
32	R3032-16-S3	0,95	1 1/4"	105	19	50,5	55,5	240	90
40	R3040-16-S3	1,15	1 1/2"	111	19	50,5	56	240	90
40	R3040-25-S4	1,15	1 1/2"	122	19	62	66,5	250	90
50	R3050-25-S4	1,9	2"	125	22	56	68	245	90
50	R3050-40-S4	1,8	2"	142	22	68	79	262	90
50	R3050-58-S4	1,8	2"	142	22	68	79	262	90

L1 Максимальная глубина вкручивания

X/Y Минимальное расстояние от центра крана

Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

# R4.., 2-ходовый регулирующий шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба

## 2-ходовый регулирующий шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+6...+100 °C (-10 °C с подогревом штока кроме R4..K)
Дифференциальное давление ΔP <sub>max</sub>	350 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔP <sub>s</sub> 1400 кПа
Номинальное давление Ps	См. таблицу вверху
Характеристика потока	Регулирующий канал A—AB : равнопроцентная характеристика
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Внешняя резьба
Угол поворота	90° ↗ (рабочий диапазон 15...90° ↗)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо EPDM
Уплотнение шара	Кольцо PTFE, Viton
Корректирующий диск	TEFZEL

<sup>1)</sup> Разрешенная температура среды может быть ограничена в зависимости от привода. См. технические данные соответствующего привода.

Тип	Kvs [M <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	G [дюймы]	Ps [кПа]
R405K	0,25	10	¾"	1600
R406K	0,4	10	¾"	1600
R407K	0,63	10	¾"	1600
R408K	1	10	¾"	1600
R409K	1,6	10	¾"	1600
R409	0,63	15	1"	1600
R410	1	15	1"	1600
R411	1,6	15	1"	1600
R412	2,5	15	1"	1600
R413	4	15	1"	1600
R414	6,3	15	1"	1600
R417	4	20	1¼"	1600
R418	6,3	20	1¼"	1600
R419	8,6	20	1¼"	1600
R422	6,3	25	1½"	1600
R423	10	25	1½"	1600
R424	16	25	1½"	1600
R429	10	32	2"	1600
R431	16	32	2"	1600
R438	16	40	2¼"	1600
R439	25	40	2¼"	1600
R448	25	50	2¾"	1600
R449	40	50	2¾"	1600

## Управление


Регулирующий клапан управляет при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 9



X/Y Минимальное расстояние от центра крана  
Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

DN [мм]	L [мм]	H [мм]	G [дюймы]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
10	69	31,5	¾"	220	90	0,4
15	74	44	1"	220	90	0,6
20	85,5	46	1¼"	220	90	0,8
25	84,5	46	1½"	220	90	0,9
32	R429	97,5	46	2"	220	90
32	R431	102	50,5	2"	230	90
40		103	50,5	2¼"	230	90
50		115,5	56	2¾"	240	90
						2,3

# R5.., 3-ходовой регулирующий шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба

**BELIMO**

## 3-ходовой регулирующий шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен (регулирующий канал A—AB)



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+6...+100 °C (-10 °C с подогревом штока)
Дифференциальное давление	ΔPmax 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔPs 1400 кПа
Номинальное давление Ps	См. таблицу вверху
Характеристика потока	Регулирующий канал A—AB : равнопроцентная характеристика Байпас B—AB 70% от величины Kvs линейная характеристика
Уровень утечки	A, герметичен Байпас B—AB класс I — макс. 1—2% от Kvs
Трубное присоединение	Внешняя резьба
Угол поворота	90° ↗ (рабочий диапазон 15...90° ↗) Байпас B—AB 15...70° ↗
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо Viton
Корректирующий диск	TEFZEL

<sup>1)</sup> Разрешенная температура среды может быть ограничена в зависимости от привода. См. технические данные соответствующего привода.

Тип	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	G	Ps [кПа]
R505K	0,25	10	¾"	1600
R506K	0,4	10	¾"	1600
R507K	0,63	10	¾"	1600
R508K	1	10	¾"	1600
R509	0,63	15	1"	1600
R510	1	15	1"	1600
R511	1,6	15	1"	1600
R512	2,5	15	1"	1600
R513	4	15	1"	1600
R517	4	20	1¼"	1600
R518	6,3	20	1¼"	1600
R522	6,3	25	1½"	1600
R523	10	25	1½"	1600
R529	10	32	2"	1600
R531	16	32	2"	1600
R538	16	40	2¼"	1600
R548	25	50	2¾"	1600

## Управление


Регулирующий клапан управляет при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 9



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	M [мм]	G	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
10	69	31,5	34	¾"	220	90	0,4
15	74	44	38	1"	220	90	0,7
20	85,5	46	42,5	1¼"	220	90	1,0
25	84,5	46	47,5	1½"	220	90	1,1
32 R529	97,5	46	56	2"	220	90	1,7
32 R531	102	50,5	56	2"	230	90	1,8
40	103	50,5	60,5	2¼"	230	90	2,3
50	115,5	56	71,5	2¾"	240	90	3,8

# R6..Rxx-B.., 2-ходовый регулирующий шаровой кран DN 15...50, фланцы


## 2-ходовый регулирующий шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	Ps [кПа]
R6015RP63-B1	0,63	15	600
R6015R1-B1	1	15	600
R6015R1P6-B1	1,6	15	600
R6015R2P5-B1	2,5	15	600
R6015R4-B1	4	15	600
R6020R6P3-B1	6,3	20	600
R6025R10-B2	10	25	600
R6032R16-B3	16	32	600
R6040R25-B3	25	40	600
R6050R40-B3	40	50	600

Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10 ...+100 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода
Пропускная способность Kvs	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPmax 100 кПа
Запирающее давление	ΔPs 600 кПа
Характеристика потока	Регулирующий канал А—AB : равнопроцентная характеристика
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Фланцы PN6
Угол поворота	90° ↗ (рабочий диапазон 15...90° ↗)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана	Хромированная латунь
Шток	Никелированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо EPDM
Корректирующий диск	TEFZEL
Фланцы	DN15/20 гальванизированная сталь DN25...50 алюминий



DN [мм]	Тип	Вес [кг]	L [мм]	H [мм]	X [мм]	Y [мм]
15	R6015RP63-B1	1,3	101,5	36	230	90
15	R6015R1-B1	1,3	101,5	36	230	90
15	R6015R1P6-B1	1,3	101,5	36	230	90
15	R6015R2P5-B1	1,3	101,5	45	230	90
15	R6015R4-B1	1,3	101,5	45	230	90
20	R6020R6P3-B1	1,7	112	47,5	235	90
25	R6025R10-B2	1,7	132	47,5	235	90
32	R6032R16-B3	2,3	143,5	52	240	90
40	R6040R25-B3	2,7	149,5	52	240	90
50	R6050R40-B3	3,7	165	58	245	90

X/Y Максимальное расстояние от центра крана.

# R7..Rxx-B., 3-ходовый регулирующий шаровой кран DN 15...50, фланцы

**BELIMO**

## 3-ходовый регулирующий шаровой кран

- закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен (регулирующий канал A—AB)



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10...+100 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода
Пропускная способность Kvs	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPmax 100 кПа
Запирающее давление	ΔPs 600 кПа
Характеристика потока	Регулирующий канал A—AB : равнопроцентная характеристика Байпас B—AB линейная 70% от Kvs
Уровень утечки	A—AB: A, герметичен Байпас B—AB класс I — макс. 1—2% от Kvs
Трубное присоединение	Фланцы PN6
Угол поворота	90° ↗ (рабочий диапазон 15...90° ↗) Байпас B—AB 15...70° ↗
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана	Хромированная латунь
Шток	Никелированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо EPDM (DN20 Viton)
Корректирующий диск	TEFZEL
Фланцы	DN15/20 гальванизированная сталь DN25...50 алюминий

Тип	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Ps [кПа]
R7015RP63-B1	0,63	15	600
R7015R1P6-B1	1,6	15	600
R7015R4-B1	4	15	600
R7020R6P3-B1	6,3	20	600
R7025R10-B2	10	25	600
R7032R16-B3	16	32	600
R7040R16-B3	16	40	600
R7050R25-B3	25	50	600

## Управление


Регулирующий клапан управляет при помощи поворотного электропривода . Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу . Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 7, 8.



DN [мм]	Тип	Вес [кг]	L [мм]	H [мм]	M [мм]	X [мм]	Y [мм]
15	R7015RP63-B1	1,8	101,5	36	73	230	90
15	R7015R1P6-B1	1,8	101,5	45	73	230	90
15	R7015R4-B1	1,8	101,5	45	73	230	90
20	R7020R6P3-B1	2,4	112	47,5	79	235	90
25	R7025R10-B2	2,5	132	47,5	92	235	90
32	R7032R16-B3	3,4	143,5	52	102,5	240	90
40	R7040R16-B3	4	149,5	52	105	240	90
50	R7050R25-B3	5,6	165	58	121	245	90

X/Y Максимальное расстояние от центра крана.

# R4..D(K), 2-ходовый регулирующий шаровой кран DN 15...20, внешняя резьба, 130 °C

## 2-ходовый регулирующий шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



### Технические данные

Среда	Холодная и горячая вода, питьевая вода, вода с содержанием гликоля до 50%
Температура среды	Вода +2 °C ... +130 °C
Номинальное давление Ps	2700 кПа
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ равнопроцентная
Пропускная способность Kvс	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPv100 400 кПа ΔPv0 800 кПа
Запирающее давление	ΔPs 1400 кПа
Уровень утечки	А, герметичен
Трубное присоединение	Внешняя резьба
Угол поворота	90 ° (рабочий диапазон 15...90 °)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Освинцованные красные литейные латунь (CuSn4Zn6P6)
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Седло штока	EPDM
Уплотнение штока	Teflon (PTFE-GF15%)
Смазка	UNIsilicon (пригодна для питьевой воды)
Седло привода	Пластик (PA66-GF30%)
Верх штока	Пластик (PA66-GF30%)
Седло шара	TEFZEL
Корректирующий диск	TEFZEL

Тип	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	G [дюймы]
R404DK	0,3	10	3/4"
R405DK	0,4	10	3/4"
R406DK	0,63	10	3/4"
R407DK	1	10	3/4"
R408DK	1,6	10	3/4"
R409DK	2,5	10	3/4"
R412D	2,5	15	1"
R413D	4	15	1"
R414D	6,3	15	1"
R417D	6,3	20	1 1/4"
R418D	10	20	1 1/4"
R419D	16	20	1 1/4"

### Управление



Регулирующий клапан управляет при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

### Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

### Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 9.



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	G [дюймы]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
10	65	38	3/4"	190	70	0,25
15	75	42	1"	195	70	0,35
20	107	55	1 1/4"	200	70	0,55

# R6..W-S8, 2-ходовый регулирующий шаровой кран DN 65...150, фланцы, PN16

**BELIMO**

## 2-ходовый регулирующий шаровой кран

- закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	DN [дюймы]	Ps [кПа]
R6065W63-S8	63	65	2 ½	1600
R6080W100-S8	100	80	3	1600
R6100W160-S8	160	100	4	1600
R6125W250-S8	250	125	5	1600
R6150W320-S8	320	150	6	1600

Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10 °C ... +120 °C
Дифференциальное давление	ΔPmax 400 кПа
Запирающее давление	ΔPs 690 кПа
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Фланцы PN16
Угол поворота	90 ° ↗ (рабочий диапазон 15...90 ° ↗)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Крашеный чугун GG25 (с защитной краской)
Шар	Нержавеющая сталь AISI 316
Шток	Нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение штока	EPDM Perox
Седло шара	PTFE
Корректирующий диск	Нержавеющая сталь

## Управление


Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 10.



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	K [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
65	136,5	113	18,5	185	4 x 19	145	320	150	11
80	168	113	20,5	200	8 x 19	160	320	160	14,5
100	211	124	22	224	8 x 19	180	330	175	22
125	262,5	143	22	252	8 x 19	210	350	190	32,8
150	315	143	22	282	8 x 23	240	350	200	43

X/Y Минимальное расстояние от центра крана.

# R3.., 6-ходовый регулирующий шаровой кран DN 15-20, внутренняя резьба

## 6-ходовый регулирующий шаровой кран



- 2 контура охлаждение/нагрев
- для переключения и плавного регулирования потолочного отопления/охлаждения
- с поворотным приводом 90°



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс. 50%)
Температура среды	+6...+80 °C
Номинальное давление Ps	1600 кПа
Характеристика потока	Линейная
Пропускная способность Kvс	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	$\Delta P_{max}$ 100 кПа
Уровень утечки	Герметичен
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	Кривая 1: 0...30 ° (рекомендуется для охлаждения) Нерабочая зона 30...60 ° Кривая 2: 60...90 ° (рекомендуется для отопления)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана	Хромированная латунь
Шток	Никелированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / NBR
Уплотнение шара	PTFE, Кольцо NBR
Диафрагма регулировки потока	Нержавеющая сталь

**Установка.** Необходимо принимать во внимание направление потока.

Положение шара определяется по L-метке на штоке



DN [мм]	Rp [дюймы]	L [мм]	L1 [мм]	H [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	B [мм]	B1 [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
15	1/2	76	38	120	45	47	56	35	200	40	прибл. 1 кг
20	3/4	100	50	148	59	54	70	43	210	40	прибл. 2 кг

## Управление

Регулирующий клапан управляет при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются сигналом 0...10 В= или МР сигналом, устанавливая шар клапана в требуемое положение

При повороте крана до упора по часовой стрелке — полностью открыт контур охлаждения.

При повороте крана до упора против часовой стрелки — полностью открыт контур обогрева.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана.

Применяются приводы серий LR... или HR... с плавной регулировкой.

Откр/закр и перекидные краны				
Шаровые краны				
<b>Присоединение</b>				
Номинальное давление ps [кПа]	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>600</b>	<b>2700</b>
2-ход кран	<b>R2..-S..</b>	<b>R4..</b>	<b>R6..-R..</b>	<b>R4..D(K)</b>
3-ход кран (T-проем)	<b>R3..-S..</b>	<b>R5..</b>	<b>R7..-R..</b>	
3-ход кран (L-проем)	<b>R3..-BL..</b>			
<b>Стр.</b>				
2-ход	23	25	27	29
3-ход	24, 30	26	28	
<b>Присоединение</b>				
Внутренняя резьба	•			
Внешняя резьба		•		•
Фланцы			•	
<b>Применение</b>				
закрытые контуры	•	•	•	•
открытые контуры (рН > 7) 1)	•	•	•	•
<b>Температура среды</b>				
+2...+130 °C 2)				•
-10...+120°C 2)	R2..-S.. /R3..-S..			
+5...+100°C 2)		•		
-10...+100°C	R3..-BL..		•	
-20...+120°C				
-10...+5°C с подогревом штока		•		
<b>Типы</b>	<b>R3...-BL</b>	<b>R</b>		
<b>DN [мм]</b>	<b>k<sub>vs</sub> [M<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>k<sub>vs</sub> [M<sup>3</sup>/ч]</b>		
<b>10</b>	4			R4..DK
<b>15</b>	5,5	15	R2..-S.. /R3..-S..	R4.. /R5.. R4.. /R5..
<b>20</b>	11	32	R2..-S.. /R3..-S..	R4.. /R5.. R4.. /R5..
<b>25</b>	10	26	R2..-S.. /R3..-S..	R4.. /R5.. R4.. /R5..
<b>32</b>	9/15	16/32	R2..-S.. /R3..-S..	R4.. /R5.. R4.. /R5..
<b>40</b>	14/47	31	R2..-S.. /R3..-S..	R4.. /R5.. R4.. /R5..
<b>50</b>	24/75	49	R2..-S.. /R3..-S..	R4.. /R5.. R4.. /R5..

1) только 2-ход краны

2) TR приводы: до +100°C / KR приводы: до +80°C

## Шаровые краны откр. / закр.

Шаровые краны откр./закр.		Охранная функция	KR	TR / TRF / TRY	LR/LRQ/LRF	NR/NRQ/NRF	SR/SRF /SRQ	SR..P									
Время срабатывания			80 °C 3)	120 °C 11)	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C									
Откр- закр	24B~/=	9 с			LRQ24A	NRQ24A	SRQ24A										
	35 с			TRY24													
	75 с		KR24														
	90 с			TR24	LR24A(-S)	NR24A(-S)	SR24A(-S)	SR24P									
	Мотор 75 с / пружина 75 с	⌚		TRF24(-S)(-O)													
	Мотор <75 с / пружина <20 с	⌚		LRF24(-S)(-O)	NRF24A(-S2) (-O)	SRF24A(-S2) (-O)											
	230B~/=	35 с		TRY230													
	75 с		KR230														
	90 с			LR230A(-S)	NR230A(-S)	SR230A(-S)	SR230P										
	Мотор 75 с / пружина 75 с	⌚	TRF230(-S) (-O)														
	Мотор <75 с / пружина <20 с	⌚		LRF230(-S)(-O)	NRF230A(-S2) (-O)	SRF230A(-S2) (-O)											
<b>Внутренняя резьба Rp</b>		<b>Ps= 1600 кПа 120 °C</b>	<b>Применение 15): открытий / закрытый контур</b>														
2-ход		3ход		DN [мм]	Kvs 1a) [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]		
R2015-S1	R3015-S1	15	15	1400	1000 <sub>2)</sub>	1400	1000 <sub>2)</sub>	1400	1000 <sub>2)</sub>	1400	1000 <sub>2)</sub>	1400	1000 <sub>2)</sub>	1400	1000 <sub>2)</sub>		
R2020-S2	R3020-S2	20	32														
R2025-S2	R3025-S2	25	26					1400	1000 <sub>2)</sub>								
R2032-S3	R3032-S3	32	32														
R2040-S3	R3040-S3	40	31							1400	1000 <sub>2)</sub>						
R2050-S4	R3050-S4	50	49									1400	1000 <sub>2)</sub>	1400	1000 <sub>2)</sub>		
<b>Внешняя резьба G</b>		<b>Ps= 1600 кПа 100 °C</b>	<b>Применение 15): открытий / закрытый контур</b>														
2-ход		3ход		DN [мм]	Kvs 1a) [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]		
R415 <sub>3)</sub>	R515 <sub>3)</sub>	15	8,6	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>
R420 <sub>3)</sub>	R520 <sub>3)</sub>	20	21	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>										
R425 <sub>3)</sub>	R525 <sub>3)</sub>	25	26					1400	400 <sub>2)</sub>								
R432 <sub>3)</sub>	R532 <sub>3)</sub>	32	32														
R440	R540	40	32														
R450	R550	50	49							1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>	1400	400 <sub>2)</sub>
<b>Фланцы</b>		<b>PN 6 100 °C</b>	<b>Применение 15): открытий / закрытый контур</b>														
2-ход		3ход		DN [мм]	Kvs 1a) [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]		
R6015R-B1	R7015R-B1	15	15	600	100	600	100	600	100	600	100	600	100	600	100	600	100
R6020R-B1	R7020R-B1	20	32	600	100	600	100										
R6025R-B2	R7025R-B2	25	26					600	100								
R6032R-B3	R7032R-B3	32	32														
R6040R-B3	R7040R-B3	40	31														
R6050R-B3 <sub>16)</sub>	R7050R-B3 <sub>16)</sub>	50	49							600	100	600	100	600	100	600	100

1a), 2), 11), 15), 16) и 3) см. пояснения на стр. 5

# Шаровые краны откры./закр. с дополнительными функциями (макс. 130°C) кран/привод

## Шаровые краны откры. / закр.

Перекидные шаровые краны		KR	TR / TRF / TRY	LR/LRQ/LRF	NR/NRQ/NRF	SR/SRF/ SRQ	SR..P				
Время срабатывания	Охранный функция						IP66/67				
Откр / закр 24B~/=	9 c	80 °C 3)	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C				
35 c			TRY24								
75 c		KR24									
90 c			TR24	LR24A(-S)	NR24A(-S)	SR24A(-S)	SR24P				
Мотор 75 c / пружина 75 c			TRF24(-S)(-O)								
Мотор <75 c / пружина <20 c				LRF24(-S)(-O) <sup>11)</sup>	NRF24A(-S2)(-O)	SRF24A(-S2)(-O)					
230B~	35 c		TRY230								
75 c		KR230									
90 c				LR230A(-S)	NR230A(-S)	SR230A(-S)	SR230P				
Мотор 75 c / пружина 75 c			TRF230(-S)(-O)								
Мотор <75 c / пружина <20 c				LRF230(-S)(-O) <sup>11)</sup>	NRF230A(-S2)(-O)	SRF230A(-S2)(-O)					
<b>Внутренняя резьба Rp 3ход</b>		<b>Применение: открытый / закрытый контур</b>									
		Ps = 1600 кПа 100 °C	DN [мм]	Kvs 1a) [м³/час]	ΔPs [кПа] ΔРмакс [кПа]						
R3015-BL1	15	5,2	500	350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>
R3020-BL2	20	8,6			500 350 <sup>2)</sup>	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
R3025-BL2	25	9				1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
R3032-BL2	32	8				500 350 <sup>2)</sup>	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
R3032-BL3	32	15					1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
R3040-BL3	40	15					1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
R3050-BL3 <sup>16)</sup>	50	17					500 350 <sup>2)</sup>	1 1	1 1	1 1	1 1
R3040-BL4 <sup>17)</sup>	40	47						1 1	1 1	1 1	1 1
R3050-BL4 <sup>17)</sup>	50	58						500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>	500 350 <sup>2)</sup>

## Шаровые краны откры/закр с дополнительными функциями (макс. 130°C)

Время срабатывания		Oхранный функция	TR / TRF/TRY	LRD /LRQ/ LRF	NRF
24B~/=	9 c			LRQ24A	
Откр/закр	35 c		TRY24		
	90 c			LR24A(-S)	
	100 c		TR24		
	Мотор 75 c / пружина 75 c		TRF24(-S)(-O)		
	Мотор <75 c / пружина <20 c			LRF24(-S)(-O)	
230B~	35 c		TRY230		
	90 c			LR230A(-S)	
	105 c		TR230-3		
	Мотор 75 c / пружина 75 c		TRF230(-S)(-O)		
	Мотор <75 c / пружина 20 c			LRF230(-S)(-O)	
3-поз.	Мотор 35 c / пружина <20 c				NRFD230A-3(-S2)(-O)

Внешняя резьба G 2-ход		Ps = 2700кПа Тмакс = 130°C (вода)	Применение: закрытый / открытый контур					
DN [мм]	Kvs [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔPv0 [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPv0 [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPv0 [кПа]	
R410DK	10	4	1400	400	1400	400	1400	400
R415D	15	12			1400	400	1400	400
R420D	20	25			1400	400	1400	400

2), 11) 16) и 17) см. пояснения на стр. 5

# R2..-S.., 2-ходовый запорный шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба

## 2-ходовый запорный шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для запирания потока в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	Rp [дюймы]	Ps [кГа]
R2015-S1	15	15	½"	1600
R2020-S2	32	20	¾"	1600
R2025-S2	26	25	1"	1600
R2032-S3	32	32	1¼"	1600
R2040-S3	31	40	1½"	1600
R2050-S4	49	50	2"	1600


Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10 ...+120 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода
Пропускная способность Kvs	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPmax 1000 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔPs 1400 кПа
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	90° ↗
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо EPDM
Уплотнение шара	PTFE, кольцо EPDM

## Управление

Запорный кран управляемся при помощи поворотного электропривода . Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация запорный шаровой кран / электропривод» стр. 21



DN [мм]	Тип	Вес [кг]	Rp [дюймы]	L [мм]	L1 [мм]	H [мм]	X [мм]	Y [мм]
15	R2015-S1	0,24	½"	67	13	44	230	90
20	R2020-S2	0,42	¾"	78	14	46	235	90
25	R2025-S2	0,5	1"	87	16	46	235	90
32	R2032-S3	0,85	1¼"	105	19	50,5	240	90
40	R2040-S3	0,91	1½"	111	19	50,5	240	90
50	R2050-S4	1,35	2"	125	22	56	245	90

X/Y Минимальное расстояние от центра крана.

# R3..-S.., 3-ходовый запорный шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба

**BELIMO**

## 3-ходовый запорный шаровой кран

- закрытые системы горячей и холодной воды
- для запирания потока в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен (канал A—AB)



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	Rp [дюймы]	Ps [кПа]
R3015-S1	15	15	1/2"	1600
R3020-S2	32	20	3/4"	1600
R3025-S2	26	25	1"	1600
R3032-S3	32	32	1 1/4"	1600
R3040-S3	31	40	1 1/2"	1600
R3050-S4	49	50	2"	1600


Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10...+120 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среды можно определить из технического описания конкретного привода
Дифференциальное давление	ΔPmax 1000 кПа
Запирающее давление	ΔPs 1400 кПа
Характеристика потока	Байпас В—AB ≈ 50% от величины Kvs
Уровень утечки	Прямой канал A—AB: A, герметичен Байпас В—AB Класс утечки I. Макс. 1% от Kvs
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	90° ↗
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо EPDM

## Управление

Запорный кран управляется при помощи поворотного электропривода . Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 21.



DN [мм]	Тип	Вес [кг]	Rp	L [мм]	L1 [мм]	H [мм]	M [мм]	X [мм]	Y [мм]
15	R3015-S1	0,27	1/2"	67	13	44	36	230	90
20	R3020-S2	0,46	3/4"	78	14	46	41,5	235	90
25	R3025-S2	0,6	1"	87	16	46	45	235	90
32	R3032-S3	0,92	1 1/4"	105	19	50,5	55,5	240	90
40	R3040-S3	1,2	1 1/2"	111	19	50,5	56	240	90
50	R3050-S4	1,8	2"	125	22	56	68	245	90

X/Y Минимальное расстояние от центра крана.

# R4.., 2-ходовый запорный шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба


## 2-ходовый запорный шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для запирания потока в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5...+100 °C (-10 °C с подогревом штока кроме R4...K <sup>1)</sup> )
Дифференциальное давление	ΔP <sub>max</sub> 400 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔP <sub>s</sub> 1400 кПа
Номинальное давление Ps	См. таблицу вверху
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Внешняя резьба
Угол поворота	90° ↗
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо, EPDM
Уплотнение шара	PTFE, кольцо, Viton

<sup>1)</sup> Разрешенная температура среды может быть ограничена в зависимости от привода. См. технические данные соответствующего привода.



X/Y Минимальное расстояние от центра крана

Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

Тип	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	G [дюймы]	Ps [кПа]
R415	8,6	15	1"	1600
R420	21	20	1½"	1600
R425	26	25	1½"	1600
R430	16	32	2"	1600
R432	32	32	2"	1600
R440	32	40	2¼"	1600
R450	49	50	2¾"	1600

## Управление

Запорный кран управляет при помощи поворотного электропривода. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация запорный шаровой кран / электропривод» стр. 21.

DN [мм]	L [мм]	H [мм]	G [дюймы]	X <sub>1</sub> ) [мм]	Y <sub>1</sub> ) [мм]	Вес [кг]
15	74	44	1"	220	90	0,6
20	85,5	46	1¼"	220	90	0,8
25	84,5	46	1½"	220	90	0,9
32	R430	97,5	2"	220	90	1,1
32	R432	102	50,5	230	90	1,3
40		103	50,5	230	90	1,4
50		115,5	56	240	90	2,3

# R5.., 3-ходовый запорный шаровой кран DN 10...50, внешняя резьба

**BELIMO®**

## 3-ходовый запорный шаровой кран

- закрытые системы горячей и холодной воды
- для запирания потока в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен (канал A—AB)



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	G [дюймы]	Ps [кПа]
R515	8,6	15	1"	4140
R520	21	20	1½"	4140
R525	26	25	1½"	4140
R530	16	32	2"	4140
R532	32	32	2"	2760
R540	32	40	2¼"	2760
R550	49	50	2¾"	2760

Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+6...+100 °C (-10 °C с подогревом штока) <sup>1)</sup>
Дифференциальное давление	ΔP <sub>max</sub> 1000 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔP <sub>s</sub> 1400 кПа
Номинальное давление Ps	См. таблицу вверху
Характеристика потока	Байпас В—AB : ≈50% от Kvs
Уровень утечки	A—AB: A, герметичен B—AB: 1% от Kvs
Трубное присоединение	Внешняя резьба
Угол поворота	90° ↗
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо, EPDM
Уплотнение шара	PTFE, кольцо, Viton



<sup>1)</sup> Разрешенная температура среды может быть ограничена в зависимости от привода.  
См. технические данные соответствующего привода.

## Управление

Запорный кран управляется при помощи поворотного электропривода. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 21.



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	M [мм]	G [дюймы]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]	
15	74	44	39	1"	220	90	0,7	
20	85,5	46	41,5	1½"	220	90	1,0	
25	84,5	46	45	1½"	220	90	1,91	
32	R530	97,5	46	55,5	2"	220	90	1,7
32	R532	102	50,5	55,5	2"	230	90	1,8
40		103	50,5	56	2¼"	230	90	2,3
50		115,5	56	68	2¾"	240	90	3,8

# R6..R-B.., 2-ходовый запорный шаровой кран DN 15...50, фланцы

## 2-ходовый запорный шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для запирания потока в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	Ps [кПа]
R6015R-B1	15	15	600
R6020R-B1	32	20	600
R6025R-B2	26	25	600
R6032R-B3	32	32	600
R6040R-B3	31	40	600
R6050R-B3	49	50	600


Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-10 ...+100 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода
Пропускная способность Kvs	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPmax 100 кПа
Запирающее давление	ΔPs 600 кПа
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Фланцы
Угол поворота	90° <
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана	Хромированная латунь
Шток	Никелированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо EPDM (DN20 Viton)
Фланцы	DN15/20 гальванизированная сталь DN25...50 алюминий

## Управление

Запорный кран управляемся при помощи поворотного электропривода . Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация запорный шаровой кран / электропривод» стр. 21



Тип	DN [мм]	L [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	k [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
R6015R-B1	15	101	44	10	80	4x11	55	230	90	1,3
R6020R-B1	20	112	46	10	90	4x11	65	235	95	1,7
R6025R-B2	25	132	46	15	100	4x11	75	235	100	1,7
R6032R-B3	32	143	50,5	12	120	4x14	90	240	105	2,3
R6040R-B3	40	151	50,5	12	130	4x14	100	240	110	2,7
R6050R-B3	50	165	56	12	140	4x14	110	245	115	3,7

X/Y минимальное расстояние от центра крана.

# R7..R-B.., 3-ходовый запорный шаровой кран DN 15...50, фланцы

**BELIMO®**

## 3-ходовый запорный шаровой кран

- закрытые системы горячей и холодной воды
- для запирания потока в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен (канал A—AB)



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	Ps [кПа]
R7015R-B1	15	15	600
R7020R-B1	32	20	600
R7025R-B2	26	25	600
R7032R-B3	32	32	600
R7040R-B3	31	40	600
R7050R-B3	49	50	600


Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс. 50%)
Температура среды	-10 ...+100 °C
Ограничения по температуре	Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода
Пропускная способность Kvs	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPmax 100 кПа
Запирающее давление	ΔPs 600 кПа
Уровень утечки	Байпас В—АВ : ≈ 50% от Kvs
Трубное присоединение	Фланцы PN6
Угол поворота	90° ↗
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана	Хромированная латунь
Шток	Никелированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо EPDM (DN20 Viton)
Фланцы	DN15/20 гальванизированная сталь DN25...50 алюминий

## Управление

Запорный кран управляемый при помощи поворотного электропривода . Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 21.



Тип	DN [мм]	L [мм]	M [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	k [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
R7015R-B1	15	101	73	44	10	80	4x11	55	230	90	1,8
R7020R-B1	20	112	80	46	10	90	4x11	65	235	95	2,4
R7025R-B2	25	132	92	46	15	100	4x11	75	235	100	2,5
R7032R-B3	32	143	102,5	50,5	12	120	4x14	90	240	105	3,4
R7040R-B3	40	151	105	50,5	12	130	4x14	100	240	110	4
R7050R-B3	50	165	121	56	12	140	4x14	110	245	115	5,6

X/Y минимальное расстояние от центра крана.

# R4..D(K), 2-ходовый запорный шаровой кран DN 15...20, внешняя резьба, 130 °C

## 2-ходовый запорный шаровой кран

- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для запирания потока в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	G [дюймы]
R410DK	4	10	¾"
R415D	12	15	1"
R420D	25	20	1 ¼"


Среда	Холодная и горячая вода , питьевая вода
Температура среды	Вода +2 °C ... +130 °C
Номинальное давление Ps	2700 кПа
Пропускная способность Kvs	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPmax 800 кПа
Запирающее давление	ΔPs 1400 кПа
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Внешняя резьба
Угол поворота	90 °
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Освинцованные красные литейные латунь (CuSn4Zn6P6)
Конус клапана и шток	Нержавеющая сталь
Седло штока	EPDM
Уплотнение штока	Teflon (PTFE-GF15%)
Смазка	UNIsilicon (пригодна для питьевой воды)
Седло привода	Пластик (PA66-GF30%)
Верх штока	Пластик (PA66-GF30%)
Седло шара	TEFZEL
Диффузор	TEFZEL

## Управление

Запорный кран управляется при помощи поворотного электропривода. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана. См. раздел «Комбинация запорный шаровой кран / электропривод» стр. 21.



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	G [дюймы]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
10	65	38	¾"	190	70	0,25
15	75	42	1"	195	70	0,35
20	107	55	1 ¼"	200	70	0,55

# R3..-BL.., 3-ходовой перекидной шаровой кран DN 15...50, внутренняя резьба

**BELIMO**

## 3-ходовой перекидной шаровой кран

- для переключения воды и 2-позиционного управления в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс. 50%)
Температура среды	-10 ...+100 °C
Номинальное давление Ps	1600 кПа
Пропускная способность KvS	См. таблицу вверху
Дифференциальное давление	ΔPmax 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы)
Запирающее давление	ΔPs 500 кПа
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	90 °
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Штампованное, никелированная латунь
Конус клапана и шток	никелированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	Кольцо / PTFE (DN 20 Viton)

Тип	Kvs [m³/час]	DN [мм]	Rp [дюймы]	Ps [кПа]
R3015-BL1	5,5	15	½	1600
R3020-BL2	11	20	¾	1600
R3025-BL2	10	25	1	1600
R3032-BL2	9	32	1 ¼	1600
R3032-BL3	15	32	1 ¼	1600
R3040-BL3	14	40	1 ½	1600
R3050-BL3 16)	47	40	1 ½	1600
R3040-BL4	24	50	2	1600
R3050-BL4	75	50	2	1600


## Управление

Перекидной кран управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются сигналом открытия/закрытия.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана.

См. раздел «Комбинация регулирующий шаровой кран / электропривод» стр. 5



DN [мм]	Rp [дюймы]	L [мм]	L1 [мм]	H [мм]	M [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
15	½"	67	13	44	36	230	90	0,45
20	¾"	78	14	46	41,5	235	90	0,6
25	1"	87	16	46	45	235	90	0,9
32	1 ¼"	105	19	46	55,5	240	90	1,2
32	1 ¼"	105	19	50,5	55,5	240	90	1,3
40	1 ½"	111	19	50,5	56	240	90	1,5
40	1 ½"	122	19	62	66,5	250	90	1,8
50	2"	125	22	56	68	245	90	2,4
50	2"	142	22	68	79	262	90	2,8



L1 Максимальная глубина вкручивания  
X/Y Минимальное расстояние от центра крана

# Указания по установке, направлению потока и вводу в эксплуатацию

Необходимо соблюдать направление потока, указанное стрелкой на корпусе крана. В противном случае кран может быть поврежден. Необходимо убедиться в правильном положении шара (шток крана промаркирован).



## 2-ходовые краны серий:

R2..xx-S.. R2..S.. R6..Rxx-B.. R6..R-B..





## 2-ходовые краны серий:

R4...





## 3-ходовые краны серий:

R3..xx-S.. R3..S.. R7..Rxx-B.. R7..R-B..





## 3-ходовые краны серий:

R5...







## 2-ходовые краны серий:

R4...D(K)



## 2-ходовые краны серий:

R6..W-S8..



A → AB = 100%

A → AB = 0%

# Указания по установке, направлению потока и вводу в эксплуатацию (продолжение)

BELIMO

## Характеристики потока регулирующих шаровых кранов

### 2-ходовые

Характеристика потока равнoproцентная с показателем  $n(\text{ер})$  от 3,2 до 3,9. Это обеспечивает высокую стабильность регулировки в верхней части диапазона.

В нижней части, между 0 и 30% рабочего диапазона характеристика линейная.

Это обеспечивает высокое качество регулировки также и на этом участке.




Рабочий диапазон между 0 и 100% соответствует углу поворота между 15° и 85°.

В диапазоне между 0 и 15° угла поворота регулирующий шаровой кран работает как герметичное запорное устройство.

### 3-ходовые

Характеристика регулирующего канала A-AB такая же, как и у 2-ходовых кранов. Расход на обводном канале (B-AB) равен 70% от  $K_{vs}$  регулирующего канала (A-AB). Обводной канал не имеет линейной характеристики.

В связи с особенностями конструкции (наличие шара), 3-ходовой регулирующий кран только частично подходит для регулировки температуры в традиционных системах. По этой причине, специалисты BELIMO рекомендуют проектировать данный вид систем регулировки как двойной смешивающий контур (см. диаграмму внизу). Никаких ограничений на смешивающие контуры для воздухонагревателей или инжекционных контуров не существует.



## Положения установки, сборка, ввод в эксплуатацию

### Раздельная поставка

Если шаровой кран и электропривод поставляются отдельно, сборку можно легко произвести непосредственно на объекте.

Некоторые специальные инструменты в этом случае не требуются. Подробная инструкция по сборке поставляется вместе с краном и электроприводом.


### Ввод в эксплуатацию

Нельзя производить установку регулирующего устройства, пока не будет полностью произведена его сборка в соответствии с инструкцией.

### Рекомендуемые положения установки

Шаровой кран может быть установлен либо **вертикально**, либо **горизонтально**.

Однако установка крана электро-приводом вниз не рекомендуется.



### Техническое обслуживание

- Шаровые краны и электроприводы не требуют тех. обслуживания.
- Перед проведением на электроприводе сервисных работ любого вида, необходимо изолировать электропривод от источника питания (путем отключения провода питания). Также необходимо отключить любые насосы, находящиеся в данной части контура и закрыть соответствующие изолирующие фитинги (что позволяет при необходимости вначале охладить систему и снизить давление в системе до атмосферы).
- Систему нельзя возвращать в рабочее состояние пока шаровой кран и электропривод не будут снова собраны и трубы заполнены.

### Последующий демонтаж

Если в последствии может потребоваться демонтаж регулирующего устройства, рекомендуется предусмотреть это заранее (например, использовать муфтовые соединения).

### Утилизация

После окончания срока службы регулирующего устройства (шарового крана с электроприводом), необходимо разобрать его, а затем утилизировать соответствующим образом.

### Рекомендации по проектированию

#### Установка R2... - регулирующих шаровых кранов, 2-ходовых

R2... регулирующие шаровые краны (2-ходовые) являются дроссельными устройствами и обычно устанавливаются в обратный трубопровод системы с целью минимизации теплового воздействия на уплотнители в фитингах. Необходимо также соблюдать направление потока.

#### Установка R3... - регулирующих шаровых кранов, 3-ходовых

R3... является смешивающим устройством. При его установке обеспечивается более точное соблюдение всех заданных параметров потока. Кран может устанавливаться как в подающий так и в обратный трубопровод, в зависимости от применяемых контуров.

В случае **обводного контура** нет необходимости устанавливать балансировочный клапан в байпасе, в следствии пониженного потока в байпасе.

### Требования к качеству воды

Качественные показатели воды должны соответствовать требованиям, изложенным в VDI2035.

### Рекомендации по установке фильтров

Регулирующие шаровые краны являются относительно чувствительными контролирующими устройствами. С целью увеличения продолжительности срока эксплуатации кранов целесообразно устанавливать устройства фильтрации механических примесей.

### Достаточное количество изолирующих фитингов

Необходимо убедиться в наличии достаточного количества изолирующих фитингов.

### Подбор параметров гидравлических контуров

Для достижения длительного времени эксплуатации шаровых кранов и электроприводов важно обеспечить в процессе работы соответствие разности давлений  $\Delta p_{100}$  жидкости, проходящей через кран и его собственной ( $P_v$  больше 0,5). Разность давлений зависит от типа применяемого гидравлического контура, в котором установлен кран.

# Указания по установке, направлению потока и вводу в эксплуатацию (продолжение)

Разность давлений  $\Delta p_{v100}$  с полностью открытыми регулирующими кранами


$\Delta p_{v100} R2\dots$ 2-ходовой шаровый кран		$\Delta p_{v100} R3\dots$ 3-ходовой шаровый кран		
Контур с дросселированием $\Delta p_{v100} > \Delta p_{VR} / 2$ Обычное соотношение: 15 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 150 кПа	Подмешивание с дросселированием $\Delta p_{v100} > \Delta p_{VR} / 2$ Обычное соотношение: 10 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 100 кПа	Отклоняющий контур $\Delta p_{v100} > \Delta p_{MV}$ Обычное соотношение: 5 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 50 кПа	Смешивающий контур $\Delta p_{v100} > \Delta p_{MV}$ Обычное соотношение: $\Delta p_{v100} > 3$ кПа (трубопровод без давления). Для других контуров: 3 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 30 кПа	Контур с подмешиванием $\Delta p_{MV1} + \Delta p_{MV2} \approx 0$ Обычное соотношение: $\Delta p_{v100} > 3$ кПа

## Обозначения:

	2-ходовой регулирующий шаровой кран с приводом	<b>VL</b> — Подача	$\Delta p_{VR}$ Разность давлений на полном контуре
	3-ходовой регулирующий шаровой кран с приводом	<b>RL</b> ..... Обратка	$\Delta p_{MV}$ Разность давлений на отдельном участке
	Насос		Обратный клапан

Грязевые сифоны и изолирующие фитинги не показаны

## Муфтовые соединения (дополнительное оборудование)



В комплект поставки ZR23.. входят: 1 внутренняя часть (резьба R), 1 соединит. гайка (резьба G), 1 наружная часть (резьба BSP), 1 плоская прокладка (IT)

Модель	DN	Разм. L	Вес
	[мм]	[мм]	[кг]
ZR2310	10	58	0,1
ZR2315	15	66	0,2
ZR2320	20	72	0,35
ZR2325	25	80	0,45
ZR2332	32	90	0,8
ZR2340	40	95	0,9
ZR2350	50	107	1,4

## Муфтовые соединения для шаровых кранов



В комплект поставки ZR45.. входят: наружная часть, соединительная гайка, 1 плоская прокладка

Модель	DN	Размер G	Размер BSP
	[мм]		
ZR4510	10	G 3/4"	3/8"
ZR4515	15	G 1"	1/2"
ZR4520	20	G 1 1/4"	3/4"
ZR4525	25	G 1 1/2"	1
ZR4532	32	G 2"	1 1/4"
ZR4540	40	G 2 1/4"	1 1/2"
ZR4550	50	G 2 3/4"	2"



Поворотный электропривод  
для шаровых кранов DN10...20

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~, 50/60 Гц
- Управление открытие/закрытие или 3-позиционное
- Установка Kvс

#### Простая установка

Простая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90 °.

#### Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи магнита (редуктор выводится из зацепления на все время, пока магнит расположен на части корпуса с обозначением ®). Магнит Z-MA для отключения редуктора входит в комплект поставки.

#### Установка Kvс


Угол поворота настраивается от положения 90 ° (A-AB=100%) с шагом 2,5 °.

Шкала 25...100% Kvс.

#### Высокая функциональная надежность


Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

#### Схема подключения



- Примечание:**
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
  - Переключатель направления поворота открыт защищой. Заводская установка: Направление поворота Y2



#### 3-позиционное




#### Технические данные

Номинальное напряжение	230 В ~, 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	85...265 В ~
Расчетная мощность	3 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	1,5 Вт
— в состоянии покоя	1 Вт
Соединение:	Кабель: 1 м, 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Возможно, с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 2 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи магнита
Время поворота	75 с / 90 °
Уровень шума	Макс. 35 дБ (без крана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	II все изолировано
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 220 г (без крана)

#### Габаритные размеры (KR230)





### Поворотный электропривод для шаровых кранов DN10...20

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление откр./закр. или 3-позиционное
- Установка Kvs

### Простая установка

Простая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90 °.

### Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи магнита (редуктор выводится из зацепления на все время, пока магнит расположен на части корпуса с обозначением ®). Магнит Z-MA для отключения редуктора входит в комплект поставки.

### Установка Kvs


Угол поворота настраивается от положения 90 ° (A-AB=100%) с шагом 2,5 °.

Шкала 25...100% Kvs


### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений

#### Схема подключения




#### 3-позиционное



#### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц; 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	1 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	0,5 Вт
— в состоянии покоя	0,2 Вт
Соединение:	Кабель: 1 м , 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Возможно, с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 2 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи магнита
Установка Kvs	Ограничение угла поворота От положения 90 ° (A-AB=100%) с шагом 2,5 ° Шкала 25...100% Kvs
Время поворота	75 с / 90 °
Уровень шума	Макс. 35 дБ (без крана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 220 г (без крана)

#### Габаритные размеры (KR24)



# KR24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN10...20)

**BELIMO**



## Поворотный электропривод для шаровых кранов DN10...20

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное 0...10 В=
- Установка Kvs

### Простая установка

Простая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

### Управление

Электропривод управляемся стандартным 2...10 В= сигналом. Он открывается до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отображать действительное положение привода (0...100%), а также управлять другими приводами.

**Ручное управление.** Возможно ручное управление при помощи магнита (редуктор выводится из зацепления на все время, пока магнит расположен на части корпуса с обозначением ④). Магнит для отключения редуктора входит в комплект поставки.

### Установка Kvs

Угол поворота настраивается от положения 90° (A-AB=100%) с шагом 2,5°.

Шкала 25...100% Kvs

### Высокая функциональная надежность


Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений

#### Схема подключения

##### Стандартное управление



##### Принудительное управление (контур защиты от замораживания)









#### Примечание:

- Подключать через изолированный трансформатор!
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Переключатель направления поворота закрыт защитой. Заводская установка: Направление поворота Y2

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц; 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	2 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	1 Вт
— в состоянии покоя	0,5 Вт
Соединение:	Кабель: 1 м, 4x0,75 мм <sup>2</sup>
Управление:	
— управляющий сигнал Y	0...10 В=, Типовое входное сопротивление 100 кОм
— рабочий диапазон	2...10 В=
Обратная связь (измеряемое напряжение U)	2...10 В=, макс. 1 мА
Равность хода	± 5%
Параллельное подключение	Возможно, с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 2 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи магнита
Установка Kvs	Ограничение угла поворота от положения 90° (A-AB=100%) с шагом 2,5°
	Шкала 25...100% Kvs
Время поворота	75 с / 90°
Уровень шума	Макс. 35 дБ (без крана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 250 г (без крана)

### Габаритные размеры (KR24-SR)






# TR230-3 Поворотный электропривод для шаровых кранов

BELIMO®



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	207...253 В ~
Расчетная мощность	1 ВА
Потребляемая мощность:	1 Вт
Соединение:	Кабель: 1 м , 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное соединение	невозможно
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 2 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи рычага
Время поворота	105 с / 90° ↘
Уровень шума	Макс. 35 дБ
Индикация положения	Механический указатель
Класс защиты	II все изолировано
Степень защиты корпуса	IP40
Температура окружающей среды	-7...+50° С
Температура хранения	-40...+80° С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 270 г

## Поворотный электропривод для шаровых кранов

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление: 3-позиционное

### Применение

Приведение в действие шаровых кранов

### Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта.


Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.


### Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи рычага (при нажатом рычаге с самовозвратом редуктор выводится из зацепления)

Продолжительность импульса ≥ 0,5 с.

## Габаритные размеры (мм)



**Схема подключения****Технические данные**

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц
24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	0,5 ВА
Потребляемая мощность:	0,5 Вт
Соединение:	Кабель: 1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное соединение	Возможно с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 2 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи рычага
Время поворота	100 с / 90°
Уровень шума	Макс. 35 дБ
Индикация положения	Механический указатель
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP40
Температура окружающей среды	-7...+50°C
Температура хранения	-40...+80°C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.(по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 400 г

**Важно**

Для предотвращения повреждения привода при применении 3-позиционного импульсного управления нужно убедиться, что продолжительность импульса, генерируемого 3-позиционным контроллером, соответствует времени достижения приводом конечного положения. Конечные выключатели электропривода блокируют работу привода на 7 секунд, затем привод начинает работать заново.

Если условия блокировки привода сохраняются и далее, то привод включается каждые 2 минуты 15 раз с периодичностью в 2 часа.

Для синхронной работы приводов с 3-позиционным управлением при параллельном подключении, приводы должны синхронизироваться один раз в неделю (путем установки сигнала управляющего контроллера 0...100%). Продолжительность импульса ≥ 0,5 с.

**Поворотный электропривод  
для шаровых кранов**

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление: откр./закр.,  
3-позиционное

**Применение**



Приведение в действие шаровых кранов

**Простая прямая установка**

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление**

Возможно ручное управление при помощи рычага (при нажатом рычаге с самовозвратом редуктор выводится из зацепления)


**Габаритные размеры (мм)**

# TR24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов

**BELIMO**



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	1 ВА
Потребляемая мощность	0,5 Вт
Управляющий сигнал Y	0...10 В
Рабочий диапазон	2...10 В
Соединение	Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Ручное управление	Временное выведение редуктора из зацепления
Крутящий момент	Мин. 2 Нм
Угол поворота	90° ↘
Время поворота	90 с / 90° ↘
Уровень шума	макс. 35 дБ (A)
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты	IP 40
Температура окружающей среды	-7...+50°C (вместе с шаровым краном)
Температура хранения	-40...+80°C
Влажность	Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по CE
Режим работы	Соответствует типу 1 по EN 60730-1
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	0,4 кг

## Поворотный электропривод для шаровых кранов

### Электропривод плавной регулировки (24 В~/=)

### Управление 0...10 В=

#### Применение

Приведение в действие регулирующих шаровых кранов.

#### Принцип действия

Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала 0...10 В=.



#### Особенности изделия

**Простая прямая установка** на регулирующий шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к регулирующему шаровому крану может выбираться с шагом 90°.


**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений. Конечные выключатели электропривода блокируют работу привода на 7 секунд, затем привод начинает работать заново. Если условия блокировки привода сохраняются и далее, то привод включается каждые 2 минуты 15 раз с периодичностью в 2 часа.

**Ручное управление** возможно при помощи рычага (редуктор остается выведенным из зацепления пока рычаг с самовозвратом находится в нажатом состоянии).


#### Габаритные размеры [мм]



## Установка поворотного электропривода TR... на шаровой кран R...



## Габаритные размеры устройства в сборе, TR... + R...



## Условия поставки R...+TR...


- Шаровой кран открыт
- Рычаг поворотного электропривода в конечном положении против часовой стрелки (ccw)
- Кабель подключен к порту A

# LR230A, LR230A-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов

**BELIMO**



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	85...265 В ~
Расчетная мощность	4 ВА
Вспомогательный переключатель	1 однополюсный, 1 мА... 3(0,5)А, 250 В~ (настраивается 0...100%) (для LR230A-S)
Потребляемая мощность:	
- во время вращения	2,0 Вт
- в состоянии покоя	0,5 Вт
Соединение:	Кабель:
- питание	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
- вспомогательный переключатель	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное соединение	Возможно с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 5
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90°
Уровень шума	Макс. 35 дБ (без клапана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	II все изолировано
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50°C
Температура хранения	-40...+80°C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.(по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 550 г LR230A      ≈ 600 г LR230A-S

## Электрические аксессуары

- Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.
- Потенциометр обратной связи Р...А: 140,500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

- Крутящий момент 5 Нм
- Номинальное напряжение 230 В~
- Управление: открытие/закрытие, трехпозиционное управление
- Встроенный вспомогательный переключатель (для LR230A-S)

## Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Устройство для монтажа встроено в указатель положения электропривода. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

## Настраиваемый угол поворота

Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.


## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Гибкая система сигнализации

Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем (0...100%) (для LR230A-S)


## Габаритные размеры (мм)



# LR24A, LR24A-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов



## Схема подключения



## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

- Крутящий момент 5 Нм
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: откр./закр., трехпозиционное управление
- Встроенный вспомогательный переключатель (для LR24A-S)

## Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Устройство для монтажа встроено в указатель положения электропривода. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

## Настраиваемый угол поворота

Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Гибкая система сигнализации

Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем (0...100%) (для LR24A-S)


## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~/=
Расчетная мощность	2 ВА
Вспомогательный переключатель	1 однополюсный, 1 мА... 3(0,5)А, 250 В~ (настраивается 0...100%) (для LR24A-S)
Потребляемая мощность:	
- во время вращения	1,5 Вт
- в состоянии покоя	0,2 Вт
Соединение:	Кабель:
- питание	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
- вспомогательный переключатель	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное соединение	Возможно с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 5 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90° ↘
Уровень шума	Макс. 35 дБ (без клапана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50° С
Температура хранения	-40...+80° С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.(по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 550 г LR24A      ≈ 600 г LR24A-S

## Электрические аксессуары

Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.
Потенциометр обратной связи Р...А: 140,500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

## Габаритные размеры (мм)




# LR24A-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов

**BELIMO**



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц
24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~/=
Расчетная мощность	3 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	1,5 Вт
— в состоянии покоя	0,4 Вт
Соединение:	Кабель:
— питание	1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное соединение	Возможно с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 5 Нм
Управление:	
— управляющий сигнал Y	0...10 В = Типовое входное сопротивление 100кОм
— рабочий диапазон	2...10 В =
Обратная связь (измеряемое напряжение)	2... 10 В =, макс. 1 мА
Равноть хода	± 5%
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90с / 90° <4
Уровень шума	Макс. 35 дБ (без клапана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50° C
Температура хранения	-40...+80° C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.(по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 550 г

## Электрические аксессуары

Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.  
Потенциометр обратной связи R...A: 140,500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

## Поворотный электропривод для регулирующих шаровых кранов

- Поворотный электропривод для шаровых кранов
- Крутящий момент 5 Нм
- Номинальное напряжение 24 В~/= Управление: плавная регулировка 0...10 В =
- Обратная связь: (0)2...10 В =

### Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Устройство для монтажа встроено в указатель положения электропривода. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

### Настраиваемый угол поворота

Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.


### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.


### Управление

Электропривод управляет стандартным 0...10 В= сигналом. Он открывается до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отображать действительное положение привода (0...100%), а также управлять другими приводами.


## Габаритные размеры (мм)




1




2






3



4



5




# HR230-3, HR230-3-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов

**BELIMO**



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	230 В~ 50/60 Гц
Диапазон напряжения питания	198...264 В~
Расчетная мощность	3,5 ВА
Потребляемая мощность	3,5 Вт
Соединение	Двигатель — кабель 1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup> Вспом. переключ. (NR230-3-S) — кабель 1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательный переключатель (NR230-3-S)	1 x EPU 5 (1) A, 250 В~ Настраиваемая точка переключения, 0...100% угла поворота
Ручное управление	Временное и постоянное выведение редуктора из зацепления при помощи поворотного переключателя на корпусе электропривода
Крутящий момент	Мин. 10 Нм
Угол поворота	90°
Время поворота	140 с
Индикация положения	Пластина со шкалой 0...1
Уровень шума	макс. 35 дБ (A)
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты	IP 40
Температура окружающей среды	0...+50°C (дежурный цикл 140/35 с)
Температура хранения	-30...+80°C
Влажность	Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по CE
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	0,5 кг

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

### Управление 3-позиционное или открыто/закрыто

#### Применение

Приведение в действие регулирующих шаровых кранов или запорных шаровых кранов.

#### Принцип действия

3-позиционное управление для регулирующих шаровых кранов и управление открыто/закрыто для запорных шаровых кранов.

#### Особенности изделия


**Простая прямая установка** на шаровой клапан при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому клапану может выбираться с шагом 90°.

**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

**Ручное управление:** Временное и постоянное выведение редуктора из зацепления при помощи поворотного переключателя на корпусе электропривода.

**Сигнализация положения:** 0...100 %, при помощи встроенного вспомогательного переключателя (только HR230-3-S).


## Габаритные размеры [мм]



# HR24-3, HR24-3-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В~
Расчетная мощность	1,5 ВА
Потребляемая мощность	1,5 Вт
Соединение	Двигатель — кабель 1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup> Вспом. переключ. (NR24-3-S) — кабель 1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательный переключатель (NR24-3-S)	1 x EPU 5 (1) A, 250 В~ Настраиваемая точка переключения, 0...100% угла поворота
Ручное управление	Временное и постоянное выведение редуктора из зацепления при помощи поворотного переключателя на корпусе электропривода
Крутящий момент	Мин. 10 Нм
Угол поворота	90° ↘
Время поворота	140 с
Индикация положения	Пластина со шкалой 0...1
Уровень шума	макс. 35 дБ (A)
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты	IP 40
Температура окружающей среды	0...+50°C (вместе с шаровым краном)
Температура хранения	-30...+80°C
Влажность	Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по CE
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	0,5 кг

Поворотные электроприводы для шаровых кранов

Управление 3-позиционное или открыто/закрыто

## Применение

Приведение в действие регулирующих шаровых кранов или запорных шаровых кранов.

## Принцип действия

3-позиционное управление для регулирующих шаровых кранов и управление открыто/закрыто для запорных шаровых кранов.

## Особенности изделия


**Простая прямая установка** на шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

**Ручное управление:** Временное и постоянное выведение редуктора из зацепления при помощи поворотного переключателя на корпусе электропривода.

**Сигнализация положения:** 0...100 %, при помощи встроенного вспомогательного переключателя (только HR24-3-S).

## Габаритные размеры [мм]



# HR24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов

**BELIMO**



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	$24 \text{ В} \sim 50/60 \text{ Гц}, 24 \text{ В}=$
Диапазон напряжения питания	$19,2...28,8 \text{ В} \sim, 21,6...28,8 \text{ В}=$
Расчетная мощность	2,5 ВА
Потребляемая мощность	1,5 Вт
Соединение	Кабель 1 м, $4 \times 0,75 \text{ мм}^2$
Управление	$0...10 \text{ В}$ = при входном сопротивлении $100 \text{ к}\Omega$
Рабочий диапазон	$2...10 \text{ В}$ = для угла поворота $0...100\%$ ( $0...90^\circ$ )
Положение обратной связи	$0...10 \text{ В}$ = (макс. 1 mA) для угла поворота $0...100\%$ ( $0...90^\circ$ )
Ровность хода	$\pm 5\%$
Ручное управление	Временное или постоянное выведение редуктора из зацепления при помощи поворотного переключателя на корпусе
Крутящий момент	Мин. 10 Нм
Время поворота	140 с
Уровень шума	макс. 35 дБ (A)
Индикация положения	Пластина со шкалой 0...1
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты	IP 40
Температура окружающей среды	$0...+50^\circ\text{C}$
Температура хранения	$-30...+80^\circ\text{C}$
Влажность	Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	0,5 кг

Поворотный электропривод  
для шаровых кранов

Электропривод плавной  
регулировки (24 В~/=)  
Управление 0...10 В=

## Применение

Приведение в действие регулирующих шаровых кранов.

## Принцип действия

Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала 0...10 В=. После включения питания начинается процесс синхронизации. Электропривод с большой скоростью перемещается в закрытое положение (конечный выключатель «Закрыто»), где и происходит синхронизация.


## Особенности изделия

**Простая прямая установка** на регулирующий шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к регулирующему шаровому крану может выбираться с шагом  $90^\circ$ .

**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

**Ручное управление** возможно при помощи рычага (временное — редуктор выводится из зацепления путем нажатия, постоянное — путем переустановки поворотного переключателя на корпусе).

## Габаритные размеры [мм]




# HRY24-SR, HRYD24-SR Поворотные электроприводы для шаровых кранов




## Схема подключения

### Стандартное соединение



### Принудительное управление (контур защиты от замораживания)



## Технические данные

	HRY24 SR	HRYD24 SR
Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц, 24 В=	
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В~, 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	4 ВА	3 ВА
Потребляемая мощность	2,5 Вт	1,5 Вт
Соединение	Кабель 1 м, 4 x 0,75 мм <sup>2</sup>	
Управление	0...10 В= при входном сопротивлении 100 кОм	
Рабочий диапазон	2...10 В= для угла поворота 0...100% (15...90°)	
Положение обратной связи	0...10 В= (макс. 1 мА) для угла поворота 0...100% (0...90°)	
Ровность хода	± 5%	
Ручное управление	Временное или постоянное выведение редуктора из зацепления при помощи поворотного переключателя на корпусе	
Крутящий момент	Мин. 10 Нм	Мин. 5 Нм
Время поворота	35 с	
Уровень шума	Макс. 50 дБ (A)	Макс. 35 дБ
Индикация положения	Пластина со шкалой 0...1	
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Степень защиты	IP 40	
Температура окружающей среды	0...+50 °C	
Температура хранения	-30...+80 °C	
Влажность	Соответствует EN 60730-1	
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по CE	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	0,5 кг	

Электроприводы плавной регулировки (24 В~/=)

Управление 0...10 В=

Время поворота 35 с

Настраиваемый рабочий диапазон

Защита от блокировки ротора

Отсутствие принудительной синхронизации в случае отключения питания

## Применение

Приведение в действие регулирующих шаровых кранов.

## Принцип действия

Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала 0...10 В=. После включения питания начинается процесс синхронизации. Электропривод с большой скоростью перемещается в закрытое положение (конечный выключатель «Закрыто»), где и происходит синхронизация.


## Особенности изделия

Простая прямая установка на регулирующий шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к регулирующему шаровому крану может выбираться с шагом 90°.


**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

**Ручное управление** возможно при помощи рычага (временное — редуктор выводится из зацепления путем нажатия, постоянное — путем переустановки поворотного переключателя на корпусе).

## Габаритные размеры [мм]



**Настройка рабочего диапазона**



Электропривод позиционируется в положении  $15^\circ$  при значении управляющего сигнала приблизительно 1,9 В (рабочий диапазон 2...10 В). Электропривод открывает клапан по линейной зависимости от 15 до  $90^\circ$  между 2 и 10 В.

- (Управляющий сигнал Y = сигналу обратной связи U=2...10 В)

**Защита от блокировки ротора**


Электропривод имеет функцию защиты от блокировки ротора. В случае если управляющий сигнал Y остается неизменным и не превышает 20% значения от начала рабочего диапазона (2 В) в течение 23 часов, электропривод открывает кран от 0 до  $13^\circ$  и затем возвращается к  $0^\circ$  снова.

- (Регулирующий канал A-AB=0...15° = герметичен для пузырьков воздуха)


**Отсутствие принудительной синхронизации**

- В случае аварийного отключения питания текущее положение электропривода сохраняется в памяти. Поэтому при последующем включении питания необходимости в синхронизации не возникает.
- При отклонении угла поворота более чем на  $10^\circ$ , например, вследствие применения ручного управления, электропривод синхронизируется при достижении одного из конечных выключателей «открыто» или «закрыто».
- При отклонении угла поворота менее чем на  $10^\circ$ , необходимая корректировка происходит без синхронизации при достижении одного из конечных выключателей «открыто» или «закрыто».

**Установка поворотного электропривода HR... на шаровой кран R...**



**Габаритные размеры устройства в сборе, HR... +R...**




**Условия поставки устройства R... +HR....:**

- Шаровой кран открыт
- Рычаг поворотного электропривода находится в крайнем положении против часовой стрелки (CCW)
- Кабель подсоединен к порту А

## Настройка вспомогательных переключателей HR...-S

**Настройка вспомогательных переключателей HR24-3-S и HR230-3-S**



**Порядок действий:**

1. Удалите крышку корпуса электропривода.
2. Нажмите переключатель ручного управления А на электроприводе и поверните электропривод в необходимое положение переключения при помощи рычага.
3. Вставьте кольцо кулачка В, как показано на Рис.1, так, чтобы стрелочный указатель был в верхнем положении. При этом будет произойдет замыкание контактов S1 и S2 и установлена необходимая точка переключения.
4. Установите крышку корпуса.

# NR230A, NR230A-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов

**BELIMO**



## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

- Крутящий момент 10 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление открытия/закрытия или 3-позиционное
- 1 встроенный вспомогательный переключатель для NR230A-S

### Управление

По 2-проводной или 1-проводной схеме.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

### Ручное управление


Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

### Настройка угла поворота

осуществляется с помощью механических упоров.



### Высокая функциональная надежность.

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.



<b>Технические данные</b>	
Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	85...265 В ~
Расчетная мощность	7,0 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	3,0 Вт
— в состоянии покоя	0,6 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м , 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. <b>NR230A-S</b>	Кабель: 1 м , 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательный переключатель для <b>NR230A-S</b>	1xОСДП , 1 мА...3(0,5) А, 250 В ~ (настраиваемый 0...100%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 10 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90 °
Уровень шума	Макс. 35 дБ
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	II полностью изолировано
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 800 г NR230A-S; ≈ 750 г NR230A

### Габаритные размеры (NR230A)



# NR24A, NR24A-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов



## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

- Крутящий момент 10 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление откры./закр. или 3-позиционное
- 1 встроенный вспомогательный переключатель для NR24A-S

## Управление

По 2-проводной или 1-проводной схеме.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

## Настройка угла поворота

осуществляется с помощью механических упоров.


## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Гибкая система сигнализации

Электроприводы NR...-S оснащены одним настраиваемым 0...100% переключателем.



### Схема подключения



### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	4,0 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,0 Вт
— в состоянии покоя	0,2 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м, 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. NR24A-S	Кабель: 1 м, 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательный переключатель для NR24A-S	1xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (настраиваемый 0...100%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 10 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90 °
Уровень шума	Макс. 35 дБ
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 800 г NR24A-S; ≈ 750 г NR24A

## Габаритные размеры (NR24A)



# NR24A-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов

**BELIMO**




## Поворотный электропривод для шаровых кранов

- Крутящий момент 10 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное (0)2...10 В=
- Обратный сигнал 2...10 В=

### Управление

Электропривод управляет стандартным 0...10 В= сигналом. Он открывается до положения, заданного сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отображать действительное положение привода (0...100%), а также управлять другими приводами

### Схема подключения



### Простая установка

При помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

### Настройка угла поворота



осуществляется с помощью механических упоров.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.

Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц; 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	5,0 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,5 Вт
— в состоянии покоя	0,4 Вт
Соединение:	Кабель: 1 м, 4x0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Возможно, с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 10 Нм
Управление:	
— управляющий сигнал Y	0...10 В=, Типовое входное сопротивление 100кОм
— рабочий диапазон	2...10 В=
Обратная связь (измеряемое напряжение)	2...10 В=, макс. 1 мА
Равноть хода	± 5%
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90 ° ↘
Уровень шума	Макс. 35 дБ (без крана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 750 г

### Габаритные размеры (NR24A-SR)




# SR230A, SR230A-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов



## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 230 В~
- Управление: откр./закр., трехпозиционное управление
- Встроенный вспомогательный переключатель (для SR230A-S)

## Схема подключения



## Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Устройство для монтажа встроено в указатель положения электропривода. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

## Настраиваемый угол поворота

Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Гибкая система сигнализации

Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем (0...100%) (для SR230A-S).


## Технические данные

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	85...265 В ~
Расчетная мощность	7 ВА
Вспомогательный переключатель	1 однополюсный, 1 мА... 3(0,5)А, 250 В~ (настраивается 0...100%) (для SR230A-S)
Потребляемая мощность:	
- во время вращения	3 Вт
- в состоянии покоя	0,6 Вт
Соединение:	Кабель:
- питание	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
- вспомогательный переключатель	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное соединение	Возможно с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 20 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90° <
Уровень шума	Макс. 45 дБ (без клапана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	II все изолировано
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50° С
Температура хранения	-40...+80° С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 1000 г

## Электрические аксессуары

Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.  
Потенциометр обратной связи R...A: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

## Габаритные размеры (мм)




# SR24A, SR24A-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов

**BELIMO**



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~/=
Расчетная мощность	5,5 ВА
Вспомогательный переключатель	1 однополюсный, 1 мА... 3(0,5)А, 250 В~ (настраивается 0...100%) (для SR24A-S)
Потребляемая мощность:	
- во время вращения	2,5 Вт
- в состоянии покоя	0,2 Вт
Соединение:	Кабель:
- питание	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
- вспомогательный переключатель	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup> (для SR24A-S)
Параллельное соединение	Возможно с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 20 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90°
Уровень шума	Макс. 45 дБ (без клапана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III для низких напряжений
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50° С
Температура хранения	-40...+80° С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.(по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 1000 г

## Электрические аксессуары

Вспомогательный переключатель 5...А, 1 или 2 полюс.

Потенциометр обратной связи Р...А: 140,500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: откр./закр., трехпозиционное управление
- Встроенный вспомогательный переключатель (для SR24A-S)

## Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Устройство для монтажа встроено в указатель положения электропривода. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления)

## Настраиваемый угол поворота

Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.


## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Гибкая система сигнализации


Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем (0...100%) (для SR24A-S).

## Габаритные размеры (мм)





### Схема подключения



### Поворотный электропривод для шаровых кранов

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление : плавная регулировка (0)2...10 В =
- Обратная связь: 2...10 В=

### Управление

Электропривод управляется стандартным 0...10 В= сигналом. Он открывается до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U позволяет отображать действительное положение привода (0...100%), а также управлять другими приводами»

### Простая прямая установка

Простая прямая установка на шаровой кран при помощи одного винта. Устройство для монтажа встроено в указатель положения электропривода. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления) Настраиваемый угол поворота Угол поворота настраивается при помощи механических упоров.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

#### Примечание:


Подключение через изолированный трансформатор



Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей

Переключатель изменения направления движения закрыт. Заводская установка: направление вращения Y2

### Габаритные размеры (мм)



### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц
24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~/=
Расчетная мощность	5 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,5 Вт
— в состоянии покоя	0,4 Вт
Соединение:	Кабель:
— питание	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное соединение	Возможно с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	Мин. 5 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90°
Уровень шума	Макс. 45 дБ (без клапана)
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50° С
Температура хранения	-40...+80° С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 1000 г

### Электрические аксессуары


Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.

Потенциометр обратной связи Р...А: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	85...265 В ~
Расчетная мощность	5 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,5 Вт
— в состоянии покоя	1,5 Вт
Соединение:	Кабель:
— питание	1 м , 2 × 0,75 мм <sup>2</sup>
— вспомогательный переключатель	1 м , 3 × 0,75 мм <sup>2</sup> (для TRF230-S)
Крутящий момент:	
— двигатель	Мин. 2 Нм
— пружина	Мин. 2 Нм
Направление вращения:	
— TRF230(-S)	Отключен: Кран закрыт (A—AB = 0%)
— TRF230(-S)-O	Отключен: Кран открыт (A—AB = 100%)
Угол поворота	Макс. 95° ↗
Время поворота:	
— двигатель	75 с / 90° ↗
— пружина	<75 с / 90° ↗
Уровень шума:	
— двигатель	Макс. 50 дБ
Индикация положения	Механический указатель
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	II все изолировано
Степень защиты корпуса	IP42
Температура окружающей среды	-30...+50° C
Температура хранения	-40...+80° C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 570 г

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов с функцией аварийного управления

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление : откр./закр.
- Встроенный вспомогательный переключатель (для TRF230-S)
- TRF230 (-S): нормально закрыт
- TRF230 (-S)-O: нормально открыт

## Принцип действия

При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.


## Простая установка

при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом в 90°.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.


## Габаритные размеры (мм)



# TRF24, TRF24-O, TRF24-S, TRF24-S-O Поворотные электроприводы для шаровых кранов



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~/= 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ 21,6...28,8 В =
Расчетная мощность	5 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,5 Вт
— в состоянии покоя	1,5 Вт
Соединение:	Кабель:
— питание	1 м, 2 × 0,75 мм <sup>2</sup>
— вспомогательный переключатель	1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup> (для TRF24-S(-O))
Крутящий момент:	
— двигатель	Мин. 2 Нм
— пружина	Мин. 2 Нм
Направление вращения:	
— TRF24(-S)	Отключен: Кран закрыт (A—AB = 0%)
— TRF24(-S)-O	Отключен: Кран открыт (A—AB = 100%)
Угол поворота	Макс. 95° ↗
Время поворота:	
— двигатель	75 с / 90° ↗ <75 с / 90° ↗
— пружина	
Уровень шума:	
— двигатель	Макс. 50 дБ
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP42
Температура окружающей среды	-30...+50° С
Температура хранения	-40...+80° С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 600 г

Поворотные электроприводы для шаровых кранов с функцией аварийного управления

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 24В ~/=
- Управление : откр./закр.
- Встроенный вспомогательный переключатель (для TRF24-S)
- TRF24(-S): нормально закрыт
- TRF24(-S)-O: нормально открыт

## Принцип действия

При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.


## Простая установка

при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом в 90°.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Габаритные размеры (мм)




# TRF24-SR, TRF24-SR-O Поворотные электроприводы для шаровых кранов

**BELIMO**



Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~/= 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ 21,6...28,8 В =
Расчетная мощность	4 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,5 Вт
— в состоянии покоя	1,0 Вт
Соединение:	Кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>
Крутящий момент :	
— двигатель	Мин. 2 Нм
— пружина	Мин. 2 Нм
Направление вращения:	
— двигатель	Настраивается переключателем
— TRF24-SR	Отключен: Кран закрыт (A—AB = 0%)
— TRF24-SR-O	Отключен: Кран открыт (A—AB = 100%)
Угол поворота	95° ↗
Ручное управление	Нет
Время поворота:	
— двигатель	90 с / 90° ↗
— пружина	<25 с / 90° ↗
Уровень шума:	
— двигатель	Макс. 35 дБ
Индикация положения	Механический указатель
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP42
Температура окружающей среды	-30...+50° С
Температура хранения	-40...+80° С
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 600 г

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов с функцией аварийного управления

- Крутящий момент 2 Нм
- Номинальное напряжение 24В ~/=
- Управление: (0)2...10 В=

### Принцип действия

Управление приводом осуществляется стандартным сигналом (0)2...10 В=. При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.


### Простая установка



при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом в 90°.

### Высокая функциональная надежность


Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

### Габаритные размеры (мм)





		DN		Rp	G	PN	MM			TRF..(-O)(-T)	
		MM	"				L	H	M	X	Y
R4..K	R5..K	10	3/8		3/4		69	31.5	34		
R2..	R3..	15	1/2	1/2			67	45	39		190 80
R4..	R5..	15	1/2		1		74	44	38		190 80
R6..R	R7..R	15	1/2			6	101.5	45	73		190 80



# LF230, LF230-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов

**BELIMO**



**Поворотные электроприводы для шаровых кранов с функцией аварийного управления**

**2-позиционный электропривод открыт/закрыто (230 В~)**

**Управление открыто/закрыто**

## Применение

Приведение в действие запорных шаровых кранов.

## Принцип действия

Управление открыто/закрыто осуществляется по однопроводной схеме. Электропривод LF... перемещает шаровой кран в рабочее положение, одновременно заряжая возвратную пружину. При отключении питания шаровой кран возвращается в охранное положение за счет энергии пружины.


## Особенности изделия

**Простая прямая установка** на шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

**Сигнализация положения:** 0...100 %, при помощи встроенного вспомогательного переключателя (только LF230-S).

## Схема подключения




## Технические данные

Номинальное напряжение	230 В~ 50/60 Гц
Диапазон напряжения питания	198...264 В~
Расчетная мощность	7 ВА (Imax 150 А при 10 мс)
Потребляемая мощность	Во время вращения 5 Вт В состоянии покоя 3 Вт
Соединение	Двигатель — кабель 1 м, 2 x 0,75 мм <sup>2</sup> Вспомог. переключ. (LF230-S) — кабель 1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательный переключатель (LF230-S)	1 x ОСДП 6 (1,5) А, 250 В ~ II Настраиваемая точка переключения, 0...100% угла поворота
Направление поворота	Реверсивное (переключатель L/R)
Крутящий момент	Двигатель — мин. 4 Нм Возвратная пружина — мин. 4 Нм
Угол поворота	Макс. 95° (настраивается при помощи встроенного механического упора в диапазоне 37...100%)
Время поворота	Двигатель — 40...75 с (0...4 Нм) Возвратная пружина ~20 с при -20...+50°C, макс. 60 с при -30°C
Уровень шума	Двигатель — макс. 50 дБ (A) Возвратная пружина ~62 дБ (A)
Срок службы	Мин. 60 000 циклов
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты	IP 54
Температура окружающей среды	-30...+50°
Температура хранения	-40...+80°C
Влажность	Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по CE
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	1,55 кг

Внимание! Электроприводы серии LF... устанавливаются на шаровой кран ТОЛЬКО с помощью установочного переходника WLF


## Габаритные размеры (мм)



# LF24, LF24-S Поворотные электроприводы для шаровых кранов



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В~, 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	7 ВА (макс 5,8 А при 5 мс)
Потребляемая мощность	Во время вращения 5 Вт В состоянии покоя 2,5 Вт
Соединение	Двигатель — кабель 1 м, 2 x 0,75 мм <sup>2</sup> Вспомог. переключ. (LF24-S) — кабель 1 м, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательный переключатель (LF24-S)	1 x ОСДП 6 (1,5) А, 250 В~II Настраиваемая точка переключения, 0...100% угла поворота
Направление поворота	Реверсивное (переключатель L/R)
Крутящий момент	Двигатель — мин. 4 Нм Возвратная пружина — мин. 4 Нм
Угол поворота	Макс. 95° (настраивается при помощи встроенного механического упора в диапазоне 37...100%)
Время поворота	Двигатель — 40...75 с (0...4 Нм) Возвратная пружина ~20 с при -20...+50°C, макс. 60 с при -30°C
Уровень шума	Двигатель — макс. 50 дБ (A) Возвратная пружина ~62 дБ (A)
Срок службы	Мин. 60 000 циклов
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты	IP 54
Температура окружающей среды	-30...+50°
Температура хранения	-40...+80°C
Влажность	Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по CE
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	1,4 кг

Поворотные электроприводы для шаровых кранов с функцией аварийного управления

2-позиционный электропривод открыт/закрыто (24 В~/=)

Управление открыто/закрыто

## Применение

Приведение в действие запорных шаровых кранов.

## Принцип действия

Управление открыто/закрыто осуществляется по однопроводной схеме. Электропривод LF... перемещает шаровой кран в рабочее положение, одновременно заряжая возвратную пружину. При отключении питания шаровой кран возвращается в охранное положение за счет энергии пружины.

## Особенности изделия


**Простая прямая установка** на шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

**Сигнализация положения:** 0...100 %, при помощи встроенного вспомогательного переключателя (только LF24-S).

Внимание! Электроприводы серии LF... устанавливаются на шаровой кран ТОЛЬКО с помощью установочного переходника WLF

## Габаритные размеры (мм)




# LF24-SR Поворотный электропривод для шаровых кранов

**BELIMO**



## Схема подключения



## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В~, 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	5 ВА (макс 5,8 А при 5 мс)
Потребляемая мощность	Во время вращения 2,5 Вт В состоянии покоя 1 Вт
Соединение	Кабель 1 м, 4 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Управление	0...10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
Рабочий диапазон	2...10 В= для угла поворота 0...100% (0...90°)
Положение обратной связи	2...10 В= (макс. 0,7 мА) для угла поворота 0...100% (0...90°)
Направление поворота	Двигатель — реверсивное (переключатель L/R) Возвратная пружина — реверсивное (зависит от стороны установки)
Крутящий момент	Двигатель — мин. 4 Нм Возвратная пружина — мин. 4 Нм
Угол поворота	Макс. 95° (настраивается при помощи встроенного механического упора в диапазоне 37...100%)
Время поворота	Двигатель — 150 с Возвратная пружина ~20 с при -20...50°C, макс. 60 с при -30°C
Уровень шума	Двигатель — макс. 30 дБ (A) Возвратная пружина ~62 дБ (A)
Срок службы	Мин. 60 000 циклов
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	III (для низких напряжений)
Степень защиты	IP 54
Температура окружающей среды	-30...+50°
Температура хранения	-40...+80°C
Влажность	Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость	Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	1,4 кг

Поворотный электропривод для шаровых кранов с функцией аварийного управления

Электропривод плавной регулировки (24 В~/=)

Управление 0...10 В=

## Применение

Приведение в действие регулирующих шаровых кранов.

## Принцип действия

Плавная регулировка осуществляется посредством стандартного управляющего сигнала 0...10 В=. Электропривод LF.. перемещает регулирующий шаровой кран, одновременно заряжая возвратную пружину. Регулирующий шаровой кран возвращается в охранное положение при отключении питания за счет энергии пружины.


## Особенности изделия

Простая прямая установка на регулирующий шаровой кран при помощи одного винта. Положение установки по отношению к регулирующему шаровому крану может выбираться с шагом 90°.

**Надежность функционирования:** Электропривод защищен от перегрузок и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

Внимание! Электроприводы серии LF... устанавливаются на шаровой кран ТОЛЬКО с помощью установочного переходника WLF


## Габаритные размеры (мм)




# Настройка вспомогательных переключателей LF...-S

## Настройка вспомогательных переключателей LF24-S и LF230-S


Сторона установки R




Сторона установки L



## Установка поворотного электропривода LF... на шаровой кран R...



## Габаритные размеры устройства в сборе, LF... +R...



### Начальное состояние:

Электропривод в охранном положении

### Порядок действий:

- Поверните диск вспомогательного переключателя так чтобы стрелка указывала на необходимую точку переключения (см. диаграмму напротив).  
Пример: Установка точки переключения = .4 соответствует углу переключения 40%
- Если электропривод теперь будет вращаться в направлении против часовой стрелки, диск переключателя будет вращаться в том же направлении. Вспомогательный переключатель сработает в момент, когда вершина стрелки пройдет положение 0 на шкале (произойдет замыкание контакта S1-S3).

### Начальное состояние:

Электропривод в охранном положении

### Порядок действий:

- Поверните диск вспомогательного переключателя так чтобы стрелка указывала на необходимую точку переключения (см. диаграмму напротив).  
Пример: Установка точки переключения = .4 соответствует углу переключения 40%
- Если электропривод теперь будет вращаться в направлении по часовой стрелке, диск переключателя будет вращаться в том же направлении. Вспомогательный переключатель сработает в момент, когда вершина стрелки пройдет положение 0 на шкале (произойдет замыкание контакта S1-S3).

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов



**Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления**

- Крутящий момент 10 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление открытия/закрытия
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для NRF230A-S2(-O)
- NRF230A(-S2): нормально закрыт НЗ
- NRF230A(-S2)-O: нормально открыт НО

**Управление**

Электропривод перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.


**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.

**Высокая функциональная надежность**

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.

Гибкая система сигнализации.

Электроприводы NRF...S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.

**Схема подключения****Цвет кабеля**


- |                 |
|-----------------|
| 1 = черный      |
| 2 = красный     |
| S1 = фиолетовый |
| S2 = красный    |
| S3 = белый      |
| S4 = оранжевый  |
| S5 = розовый    |
| S6 = серый      |

**Цвет кабеля**

- |             |
|-------------|
| 1 = черный  |
| 2 = красный |

**Технические данные**

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	195...264 В ~
Расчетная мощность	9,5 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	6 Вт
в состоянии покоя	2,5 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м, 2x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. NRF230A-S2(-O)	Кабель: 1 м, 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для NRF230A-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...90%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 10 Нм
— пружина	Мин. 10 Нм
Направление вращения — Пружина	
NRF230A, NRF230A-S2	H3 — Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
NRF230A-O, NRF230A-S2-O	HO — Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	Макс. 90 °
Время поворота	— Двигатель 75 с / 90 ° — Пружина <20 с / 90 °
Уровень шума	— Двигатель ≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	II все изолировано
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2,2 кг NRF230A-S2(-O); ≈ 2 кг NRF230A(-O)

**Габаритные размеры (NRF230A)**

# NRF24A, NRF24A-O, NRF24A-S2, NRF24A-S2-O

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов



Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления

- Крутящий момент 10 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление открытия/закрытия
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для NRF24A-S2(-O)
- NRF24A(-S2): нормально закрыт НЗ
- NRF24A(-S2)-O: нормально открыт НО

### Управление

Электропривод перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.


**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.

**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.

**Высокая функциональная надежность**  
Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений. Гибкая система сигнализации.

Электроприводы NRF...S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.

### Схема подключения



### Цвет кабеля

- 1 = черный
- 2 = красный
- S1 = фиолетовый
- S2 = красный
- S3 = белый
- S4 = оранжевый
- S5 = розовый
- S6 = серый


### Цвет кабеля

- 1 = черный
- 2 = красный


### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	8,5 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	6 Вт
в состоянии покоя	2,5 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м, 2x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. NRF24A-S2(-O)	Кабель: 1 м, 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для NRF24A-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...90%)
Параллельный подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 10 Нм
— пружина	Мин. 10 Нм
Направление вращения — Пружина	
NRF24A, NRF24A-S2	H3 — Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
NRF24A-O, NRF24A-S2-O	HO — Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	Макс. 90 °
Время поворота	— Двигатель 75 с / 90 °
	— Пружина <20 с / 90 °
Уровень шума	— Двигатель ≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2,2 кг NRF24A-S2(-O); ≈ 2 кг NRF24A(-O)

### Габаритные размеры (NRF24A)



## Поворотные электроприводы для шаровых кранов



**Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления**

- Крутящий момент 10 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное (0)2...10 В=
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для NRF24A-SR-S2 (-O)
- NRF24A-SR (-S2): нормально закрыт НЗ
- NRF24A-SR (-S2)-O: нормально открыт НО

**Управление**

Электропривод, управляемый стандартным сигналом 0...10 В=, перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.


**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.


**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.

**Высокая функциональная надежность** Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений. Гибкая система сигнализации.



Электроприводы NRF... S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.


**Схема подключения**

Цвет кабеля	
1 = черный	2 = красный
3 = белый	5 = оранжевый
S1 = фиолетовый	S2 = красный
S3 = белый	S4 = оранжевый
S5 = розовый	S6 = серый

**Технические данные**

Номинальное напряжение	24 В ~50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	6 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	3,5 Вт
в состоянии покоя	2,5 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м, 4x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. NRF24A-SR-S2(-O)	Кабель: 1 м, 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для NRF24A-SR-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...90%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 10 Нм при номинальном напряжении
— пружина	Мин. 10 Нм
Управление: Управляющий сигнал	0...10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
Рабочий диапазон	2...10 В=
Обратная связь	2...10 В=
Ровность хода	±5%
Направление вращения – Двигатель:	Реверсивный переключатель ↗/↖
Пружина:	
NRF24A-SZ, NRF24A-SZ-S2	H3 — Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
NRF24A-SZ-O, NRF24A-SZ-S2-O	HO — Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	90 ° ↗
Время поворота	— Двигатель 90 с / 90 ° ↗ — Пружина <20 с / 90 ° ↗
Уровень шума	— Двигатель ≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈2,2 кг NRF24A-SR-S2(-O); ≈2 кг NRF24A-SR(-O)

**Габаритные размеры (NRF24A-SR)**



Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления

- Крутящий момент 10 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное (0)0,5...10 В=
- Обратная связь 0,5...10 В=
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для NRF24A-SZ-S2 (-O)
- NRF24A-SZ (-S2): нормально закрыт НЗ
- NRF24A-SZ (-S2)-O: нормально открыто НО

#### Управление

Электропривод, управляемый стандартным сигналом 0...10 В=, перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.

#### Настройка угла поворота

осуществляется с помощью механических упоров.



#### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.

Гибкая система сигнализации.

Электроприводы NRF... S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.


#### Схема подключения



#### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	6 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	3,5 Вт
в состоянии покоя	2,5 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м , 4x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. NRF24A-SZ-S2(-O)	Кабель: 1 м , 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для NRF24A-SZ-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...90%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 10 Нм
— пружина	Мин. 10 Нм
Управление Управляющий сигнал	0...10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
Рабочий диапазон	0,5 ...10 В=
Обратная связь	0,5 ...10 В=
Ровность хода	±5%
Направление вращения – Двигатель:	Реверсивный переключатель  /
Пружина:	
NRF24A-SZ, NRF24A-SZ-S2	H3 – Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
NRF24A-SZ-O, NRF24A-SZ-S2-O	HO – Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	Макс. 90 °
Время поворота	— Двигатель 90 с / 90 ° — Пружина <20 с / 90 °
Уровень шума	— Двигатель ≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2,2 кг NRF24A-SZ-S2(-O); ≈ 2 кг NRF24A-SZ(-O)

#### Габаритные размеры (NRF24A-SZ)



## Поворотные электроприводы для шаровых кранов



**Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления**

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление откры./закр.
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для SRF230A-S2(-O)
- SRF230A(-S2): нормально закрыт НЗ
- SRF230A(-S2)-O: нормально открыт НО

**Управление**

Электропривод перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.


**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.

**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.

**Высокая функциональная надежность**

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений. Гибкая система сигнализации.

Электроприводы SRF... S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.

**Схема подключения****Цвет кабеля**


- |                 |
|-----------------|
| 1 = синий       |
| 2 = коричневый  |
| S1 = фиолетовый |
| S2 = красный    |
| S3 = белый      |
| S4 = оранжевый  |
| S5 = розовый    |
| S6 = серый      |

**SRF230A (-O)****Цвет кабеля**

- |             |
|-------------|
| 1 = черный  |
| 2 = красный |


**Технические данные**

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	195...264 В ~
Расчетная мощность	18 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	6,5 Вт
в состоянии покоя	3,5 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м, 2x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. SRF230A-S2(-O)	Кабель: 1 м, 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для SRF230A-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...90%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 20 Нм
— пружина	Мин. 20 Нм
Направление вращения – Пружина:	
SRF230A, SRF230A-S2	H3 — Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
SRF230A-O, SRF230A-S2-O	HO — Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	90 °
Время поворота	
— Двигатель	75 с / 90 °
— Пружина	<20 с / 90 °
Уровень шума	— Двигатель
	≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	II все изолировано
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2,2 кг SRF230A-S2(-O); ≈ 2 кг SRF230A(-O)

**Габаритные размеры (SRF230A)**

# SRF24A, SRF24A-O, SRF24A-S2, SRF24A-S2-O

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов



**Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления**

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное откр./закр.
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для SRF24A-S2(-O)
- SRF24A(-S2): нормально закрыт НЗ
- SRF24A(-S2)-O: нормально открыт НО

### Управление

Электропривод перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.


**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений. Гибкая система сигнализации.

Электроприводы SRF...S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.

### Схема подключения



### Цвет кабеля

- |    |              |
|----|--------------|
| 1  | = черный     |
| 2  | = красный    |
| S1 | = фиолетовый |
| S2 | = красный    |
| S3 | = белый      |
| S4 | = оранжевый  |
| S5 | = розовый    |
| S6 | = серый      |


### Цвет кабеля

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | = черный  |
| 2 | = красный |

### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	7,5 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	5 В
в состоянии покоя	2,5 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м , 2x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. SRF24A-S2(-O)	Кабель: 1 м , 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для SRF24A-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...100%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 20 Нм
— пружина	Мин. 20 Нм
Направление вращения – Пружина:	
SRF24A, SRF24A-S2	H3 – Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
SRF24A-O, SRF24A-S2-O	HO – Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	90 °
Время поворота	— Двигатель 75 с / 90 ° — Пружина <20 с / 90 °<
Уровень шума	— Двигатель ≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...-80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2,2 кг SRF24A-S2(-O); ≈ 2 кг SRF24A(-O)


### Габаритные размеры (SRF24A)



# SRF24A-SR, SRF24A-SR-O, SRF24A-SR-S2, SRF24A-SR-S2-O

## Поворотные электроприводы для шаровых кранов

**BELIMO**



Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное (0)2...10 В=
- Обратная связь 2...10 В=
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для SRF24A-SR-S2 (-O)
- SRF24A-SR (-S2): нормально закрыт НЗ
- SRF24A-SR (-S2)-O: нормально открыт НО

### Управление

Электропривод, управляемый стандартным сигналом (0)2...10 В=, перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.

### Настройка угла поворота

осуществляется с помощью механических упоров.



### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.

Гибкая система сигнализации.

Электроприводы SRF... S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.


### Схема подключения



### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	8,5 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	5,5 Вт
в состоянии покоя	3 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м, 4x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. SRF24A-SR-S2(-O)	Кабель: 1 м, 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для SRF24A-SR-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...100%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 20 Нм
— пружина	Мин. 20 Нм
Управление	Управляющий сигнал
Рабочий диапазон	0...10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
Обратная связь	2...10 В=
Ровность хода	±5%
Направление вращения – Двигатель:	Реверсивный переключатель
Пружина:	
SRF24A-SR, SRF24A-SR-S2	H3 — Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
SRF24A-SR-O, SRF24A-SR-S2-O	HO — Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	90 °
Время поворота	— Двигатель 90 с / 90 ° — Пружина <20 с / 90 °
Уровень шума	— Двигатель ≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2,5 кг SRF24A-SR-S2(-O); ≈ 2 кг SRF24A-SR(-O)

### Габаритные размеры (SRF24A-SR)





**Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов с функцией  
аварийного управления**

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное (0)0,5...10 В=
- Обратная связь 0,5...10 В=
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для SRF24A-SZ-S2 (-O)
- SRF24A-SZ (-S2): нормально закрыт НЗ
- SRF24A-SZ (-S2)-O: нормально открыто НО

#### Управление

Электропривод, управляемый стандартным сигналом (0)0,5...10 В=, перемещает шар крана в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает кран в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.

#### Настройка угла поворота

осуществляется с помощью механических упоров.


#### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.

Гибкая система сигнализации.


Электроприводы SRF... S2 оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.

#### Схема подключения



#### Цвет кабеля

- 1 = черный
- 2 = красный
- 3 = белый
- 5 = оранжевый
- S1 = фиолетовый
- S2 = красный
- S3 = белый
- S4 = оранжевый
- S5 = розовый
- S6 = серый




#### Цвет кабеля





- 1 = черный
- 2 = красный
- 3 = белый
- 5 = оранжевый

#### Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	8,5 ВА
Потребляемая мощность:	
во время вращения	5,5 Вт
в состоянии покоя	3 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м , 4x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. SRF24A-SZ-S2(-O)	Кабель: 1 м , 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для SRF24A-SZ-S2(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...90%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 20 Нм
— пружина	Мин. 20 Нм
Управление Управляющий сигнал	0...10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
Рабочий диапазон	0,5...10 В=
Обратная связь	0,5...10 В=
Ровность хода	±5%
Направление вращения – Двигатель:	Реверсивный переключатель  /
Пружина:	
SRF24A-SZ, SRF24A-SZ-S2	H3 — Обесточен: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
SRF24A-SZ-O, SRF24A-SZ-S2-O	НО — Обесточен: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	90 °
Время поворота	— Двигатель 90 с / 90 ° — Пружина <20 с / 90 °
Уровень шума	— Двигатель ≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Срок службы	Мин. 60000 циклов
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2,5 кг SRF24A-SZ-S2(-O); ≈ 2 кг SRF24A-SZ(-O)

#### Габаритные размеры (SRF24A-SZ)





# C215Q, 2-ходовый зональный шаровой кран DN 15 внутренняя резьба

- 2-ходовый зональный шаровой кран**
- закрытые системы горячей и холодной воды
  - для плавного регулирования или перекрытия воды в системах подготовки воздуха и отопления
  - полностью герметичен (регулирующий канал A—AB)
  - монтажируется прищелкиванием



Тип	Kvs [м³/час]	DN [мм]	Rp [дюймы]	Ps [кГа]
C215Q	4,5	15	1/2"	1000

Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+6 ...+80 °C
Дифференциальное давление	ΔPmax 230 кПа
Запирающее давление	ΔPs 230 кПа
Номинальное давление Ps	См. Обзор типов
Уровень утечки	A, герметичен
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	90° ⇄ (рабочий диапазон 15...90° ⇄)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Латунь
Конус клапана и шток	Хромированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE / Кольцо

## Управление


Кран управляемся при помощи поворотного электропривода . Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом открытия/закрытия, 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу . Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа управления.


## Установка

Клапан допускается устанавливать в положении от вертикального до горизонтального Не допускается установка штоком вниз.




## Направление потока

Поток можно направлять в любом направлении



## Габаритные размеры



Тип	DN [мм]	Rp [дюймы]	L [мм]	H [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес приблиз.
R2015-S1	15	1/2	58	14,5	110	35	0,15


# CQ24A Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN15) с установкой величины kvs

**BELIMO**




## Схема подключения

Открыто / закрыто



3-позиционное



## Цвет проводов:

- 1 = черный
- 2 = красный
- 3 = белый

**Примечание:** Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей

Поворотный электропривод для 2-ходовых зональных шаровых кранов DN15

- Крутящий момент 1 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление откр./закр. или 3-позиционное

## Простая установка

Простая прямая установка без дополнительных инструментов.

Электропривод крепится на кране усилием руки (Важно! Прикладывать усилие на привод только вертикально). Специальные направляющие на приводе должны совпадать с отверстиями на установочном фланце крана. Положение установки привода (2 положения) относительно крана может быть выбрано с шагом 180°

## Ручное управление краном

Отсоединить привод и вращать шар крана с его помощью.

## Высокая функциональная надежность


Поворотный привод может быть настроен с шагом 2,5°. Это используется для установки величины kvs.

## Установка угла поворота

Поворотный привод может быть настроен начиная с 90° (A—AB = 100%) с шагом 2,5°. Шкала соответствует 25...100% величины kvs.

## Установка kvs

Отделить ограничитель и установить его в требуемое положение (без ограничителя kvs = 4,5 м<sup>3</sup>/ч).




## Технические данные


Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~; 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	0,6 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	0,3 Вт
— в состоянии покоя	0,15 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Возможно, с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	1 Нм
Ручное управление	Нет
Время поворота	90 с / 90 ° (kvs = 4,5)
Индикация положения	Есть
kv заводская установка	4 м <sup>3</sup> /час
kv установка	0,25/ 0,4/ 0,63/ 1/ 1,6/ 2,5/ 4 (4,5 без ограничителя)
Уровень шума	Макс. 35 дБ
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP40
Температура окружающей среды	5...40 °C
Температура хранения	-7...+50 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 200 г

**Аксессуары:** Покрытие корпуса привода белого цвета — ZCQ-W

## Габаритные размеры




# CQ230A Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN15) с установкой величины kvs




## Схема подключения

Открыто / закрыто



3-позиционное



## Цвет проводов:

- 1 = синий
- 2 = коричневый
- 3 = белый

**Примечание:** Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей

Поворотный электропривод для 2-ходовых зональных шаровых кранов DN15

- Крутящий момент 1 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~, 50/60 Гц
- Управление откр./закр. или 3-позиционное

## Простая установка

Простая прямая установка без дополнительных инструментов.

Электропривод крепится на кране усилием руки (Важно! Прикладывать усилие на привод только вертикально).

Специальные направляющие на приводе должны совпасть с отверстиями на установочном фланце крана. Положение установки привода (2 положения) относительно крана может быть выбрано с шагом 180°

## Ручное управление краном


Отсоединить привод и вращать шар крана с его помощью.

## Высокая функциональная надежность

Поворотный привод может быть настроен с шагом 2,5°. Это используется для установки величины kvs.

## Установка kvs

Отделить ограничитель и установить его в требуемое положение (без ограничителя kvs = 4,5 м<sup>3</sup>/ч).




## Технические данные

Номинальное напряжение	230 В ~, 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	207...253 В ~
Расчетная мощность	2 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	1,5 Вт
— в состоянии покоя	1,5 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Возможно, с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	1 Нм
Ручное управление	Нет
Время поворота	90 с / 90 ° (kvs = 4,5)
Индикация положения	Есть
kv заводская установка	4 м <sup>3</sup> /час
kv установка	0,25/ 0,4/ 0,63/ 1/ 1,6/ 2,5/ 4 (4,5 без ограничителя)
Уровень шума	Макс. 35 дБ
Класс защиты	II все изолировано <input checked="" type="checkbox"/>
Степень защиты корпуса	IP40
Температура окружающей среды	5...40 °C
Температура хранения	-7...+50 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 200 г

**Аксессуары:** Покрытие корпуса привода белого цвета — ZCQ-W

## Габаритные размеры



**Примечание.** Возможна поставка модели с клеммным подключением CQ230A-T  
Клеммы 2,5 мм<sup>2</sup> (кабель Ø 6,3...6,8 мм, 3-проводный)


# CQ24A-SZ Поворотный электропривод для шаровых кранов (DN15) с установкой величины kvs

**BELIMO**




## Схема подключения

Открыто / закрыто



3-позиционное



## Цвет проводов:

- 1 = черный
- 2 = красный
- 3 = белый

**Примечание:** Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей

## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц / 24 В =
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~; 21,6...28,8 В =
Расчетная мощность	0,6 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	0,3 Вт
— в состоянии покоя	0,15 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Возможно, с учетом мощностей
Крутящий момент (номинальный)	1 Нм
Ручное управление	Нет
Время поворота	90 с / 90 ° (kvs = 4,5)
Индикация положения	Есть
kvs заводская установка	4 м <sup>3</sup> /ч
kvs установка	0,25/ 0,4/ 0,63/ 1/ 1,6/ 2,5/ 4 (4,5 без ограничителя)
Уровень шума	Макс. 35 дБ
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP40
Температура окружающей среды	5...40 °C
Температура хранения	-7...+50 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 200 г

При изменении угла поворота привода (величины kvs) нажать на корпусе привода кнопку «Adaption» (адаптация управляющего сигнала к рабочему ходу привода)

**Аксессуары:** Покрытие корпуса привода белого цвета — ZCQ-W

**Примечание.** Возможна поставка модели с клеммным подключением CQ24A-SZ-T  
Клеммы 2,5 мм<sup>2</sup> (кабель Ø 6,3...6,8 мм, 3-проводный)

Поворотный электропривод для 2-ходовых зональных шаровых кранов DN15

- Крутящий момент 1 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление плавное

## Простая установка

Простая прямая установка без дополнительных инструментов. Электропривод крепится на кране усилием руки (Важно! Прикладывать усилие на привод только вертикально). Специальные направляющие на приводе должны совпасть с отверстиями на установочном фланце крана. Положение установки привода (2 положения) относительно крана может быть выбрано с шагом 180°

## Ручное управление краном

Отсоединить привод и вращать шар крана с его помощью.

## Высокая функциональная надежность


Поворотный привод может быть настроен с шагом 2,5°. Это используется для установки величины kvs.

## Установка угла поворота


Поворотный привод может быть настроен начиная с 90° (A—AB = 100%) с шагом 2,5°. Шкала соответствует 25...100% величины kvs.

## Установка kvs

Отделить ограничитель и установить его в требуемое положение (без ограничителя kvs = 4,5 м<sup>3</sup>/ч).



## Габаритные размеры



Н

## Седельные клапаны с электроприводами



# Седельные клапаны, обзор продукции

	Седельные клапаны								
Класс давления / фланцы	PN 6		PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 25	PN 25	PN 40
Номинальное давление Ps [кПа]	600	1600	1600	1600	1600 (120°C) 1400 (150°C)	1600 (120°C) 1400 (150°C)	2500 (120°C) 2430 (150°C)	2500 (120°C) 2300 (150°C)	4000 (120°C) 3200 (150°C)
2-ход клапан	H6..R	H4..B	H6..N	H6..W..S7	H6..S	H6..SP	H6..X..S		
3-ход клапан	H7..R	H5..B	H7..N	H7..W..S7				H7..X..S	H7..Y..S
Стр.	87, 88	89, 90	91, 92	98, 99	93	94	95	96	97
Присоединение									
Внешняя резьба		•							
Фланцы	•		•	•	•	•	•	•	•
Применение									
закрытые контуры	•	•	•	•	•	•	•	•	•
открытые контуры		•							
Пар <sup>1)</sup>					•	•	•		
Температура среды								•	•
+5...+200 °C									
+5...+150 °C					•	•	•		
+5...+120 °C	•	•	•	•					
-10...+5° C									
С подогревом штока	•	•	•						
DN [мм]	k <sub>vs</sub> [м <sup>3</sup> /ч]								
15	0,4				H6..S		H6..X..S..		
15	0,63—2,5	H6..//H7..R	H6..//H7..R	H6..//H7..N	H6..S		H6..X..S..		
15	4	H6..//H7..R	H6..//H7..R	H6..//H7..N	H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..	H7..Y..S..
20	4				H6..S		H6..X..S..		
20	6,3	H6..//H7..R	H6..//H7..R	H6..//H7..N	H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..	H7..Y..S..
25	6,3				H6..S		H6..X..S..		
25	10	H6..//H7..R	H6..//H7..R	H6..//H7..N	H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..	H7..Y..S..
32	10						H6..X..S..		
32	16	H6..//H7..R	H6..//H7..R	H6..//H7..N	H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..	H7..Y..S..
40	16						H6..X..S..		
40	25	H6..//H7..R	H6..//H7..R	H6..//H7..N	H6..S	H6..SP	H6..X..S..	H7..X..S..	H7..Y..S..
50	25						H6..X..S..		
50	40	H6..//H7..R	H6..//H7..R	H6..//H7..N	H6..S	H6..SP	H6..X..S..	H7..X..S..	H7..Y..S..
65	58	H6..//H7..R		H6..//H7..N	H6..S	H6..SP	H6..X..S..		
65	63			H6..//H7..N	H6..S			H7..X..S..	H7..Y..S..
80	90	H6..//H7..R		H6..//H7..N		H6..SP	H6..X..S..		
80	100			H6..//H7..N	H6..S			H7..X..S..	H7..Y..S..
100	125						H6..X..S..		
100	145	H6..//H7..R		H6..//H7..N	H6..S	H6..SP			
100	160							H7..X..S..	H7..Y..S..
125	220			H7..N	H6..S	H6..SP			
150	320			H7..N	H6..S	H6..SP			
200	630				H6..//H7..S7				
250	1000				H6..//H7..S7				


1) Критическое соотношение давлений  $\Delta p/p_1 < 0,4$

## Дроссельные и смесительные клапаны

Конструкция седельных клапанов BELIMO разработана для долгого срока службы в замкнутых цепях, где переносимой средой является холодная, теплая или горячая вода (благодаря седлу и конусу клапана из нержавеющей стали модели H6...S пригодны для эксплуатации в цепях, где присутствуют очень горячая вода и пар). Диапазон мощностей от 1 кВт до 3 МВт полностью обеспечивается применением ассортимента клапанов размерами от DN50 до DN150.

Дроссельные и смесительные клапаны предлагаются в вариантах исполнения с наружной резьбой или фланцами.


**Составные части седельного клапана: H5...B (вверху) и H7...N (внизу)**



Конструкция седельных клапанов BELIMO существенно усовершенствована в нескольких важных аспектах. С целью продления срока службы и снижения затрат на обслуживание внедрены новые оптимизированные качества.

Клапаны всегда поставляются как полноценное функциональное решение, т.е. вместе с соответствующим линейным электроприводом. Номенклатура предлагаемых электроприводов включает устройства с различной силой, а также опцию аварийного срабатывания при отключении питания.

**Составные части седельного клапана: H6...S**



## Конструкция седельных клапанов BELIMO H...

Модель	Клапан	Точка запирания клапана	Установка точки запирания линейного электропривода	Схематическая диаграмма клапана
H4..B H6..N	▲	Up	Δ	
H5..B H7..N	▲△	Up	Δ	
H6..S	▶	Down	▽	

## Серии H4...B, H5...B, H6...N, H7...N

Точка запирания клапанов серий H4...B, H5...B, H6...N, H7...N расположена вверху (положение UP). Шток клапана полностью выдвигается из тела клапана. Поток воды через регулирующий канал равен 0% (обходной канал в 3-ходовом клапане – 100%). В схематической диаграмме конус клапана расположен вершиной вверх и обозначен значком Δ.

## Серия H6...S

Точка запирания клапанов серии H6...S расположена внизу (положение DOWN). Шток клапана полностью втягивается в тело клапана. Поток воды через регулирующий канал равен 0%. В схематической диаграмме конус клапана расположен вершиной вниз и обозначен значком ▽.

# Обзор клапанов H...B, H...N, H...S и дополнительного оборудования

**BELIMO**

## Седельные клапаны

		Наружная резьба		Фланец PN 16		
		2-ход.	3-ход.	2-ход.	3-ход.	2-ход.
Пригодны только в качестве смесительных клапанов				•		•
Номинальная ширина DN [мм]		15...50	15...50	15...100	15...150	15...150
Соединение с трубой	Наружная резьба (ISO 228)	•	•			
	Фланец PN 16 (ISO 7005)			•	•	•
Характеристика потока	A-AB равнопроцентная (VDI / VDE 2173); N(ep)=3	•	•	•	•	•
	B-AB линейная		•		•	
Температура среды	5...120 °C (-10 °C с подогревом штока под заказ)	•	•	•	•	
	5..150 °C					•
Уровень протечки	Регулирующий канал < 0.05 % kvs	•	•	•	•	•
	Обводной канал < 1 % kvs		•		•	
Область применения	Холодная и теплая вода	•	•	•	•	•
	Пар и горячая вода					•
	Замкнутый водяной контур с содержанием гликоля не более 50%	•	•	•	•	•
	Открытый водяной контур (pH > 7)	•	•			
Материалы	Корпус	«Красная» латунь, литье Rg5 Чугун GG25 Чугун GGG40.3 (H7..N DN 125/150)	• • •			
	Конус/шток	«Желтая» латунь / нержавеющая сталь Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь (H7..N только DN 125/150)	• •	• •	• •	• •
	Седло клапана рег. кан./обв. кан.	«Красная» латунь, литье Rg5/нержавеющая сталь Чугун GG25 /нержавеющая сталь Нержавеющая сталь (H7..N только DN 125/150)	• • •			
	Уплотнение штока	O-образное кольцо EPDM V-образное кольцо PTFE (H7..N только DN 125/150)	• •	• •	• •	• •
Номинальное давление [кПа]			1600	1600	1600	1600

## Соединения, фланцы

### Муфтовое соединение для седельных клапанов H4/5...B в качестве дополнительного оборудования

DN	G	Rp	Тип	Материал
15	G 1 1/8"	1/2"	ZH4515	Чугун, гальв.
20	G 1 1/4"	3/4"	ZH4520	Чугун, гальв.
25	G 1 1/2"	1"	ZH4525	Чугун, гальв.
32	G 2"	1 1/4"	ZH4532	Чугун, гальв.
40	G 2 1/4"	1 1/2"	ZH4540	Чугун, гальв.
50	G 2 1/2"	2"	ZH4550	Чугун, гальв.

Поставка ZH45 включает: часть с внутренней резьбой, соединительную гайку, плоскую прокладку

### Винтовая заглушка для седельного клапана H5...B в качестве дополнительного оборудования (для перекрытия обводного канала)

DN	G	Тип	Материал
15	G 1 1/8"	ZH515	Чугун, гальв.
20	G 1 1/4"	ZH520	Чугун, гальв.
25	G 1 1/2"	ZH525	Чугун, гальв.
32	G 2"	ZH532	Чугун, гальв.
40	G 2 1/4"	ZH540	Чугун, гальв.
50	G 2 1/2"	ZH550	Чугун, гальв.

Поставка ZH5 включает: заглушку, соединительную гайку, плоскую прокладку

### Фланцевая заглушка для седельного клапана H7...N в качестве дополнительного оборудования (для перекрытия обводного канала)

DN	Тип	Материал
15	ZH715	Заглушка фланцевая, с покрытием
20	ZH720	Заглушка фланцевая, с покрытием
25	ZH725	Заглушка фланцевая, с покрытием
32	ZH732	Заглушка фланцевая, с покрытием
40	ZH740	Заглушка фланцевая, с покрытием
50	ZH750	Заглушка фланцевая, с покрытием
65	ZH765	Заглушка фланцевая, с покрытием
80	ZH780	Заглушка фланцевая, с покрытием
100	ZH7100	Заглушка фланцевая, с покрытием

Поставка ZH7 включает: фланцевую заглушку, плоскую прокладку, гексагональные винты, гайку

# Комбинация седельный клапан PN6 и PN16, 120 °C / электропривод

## Седельные клапаны

Седельные клапаны, PN 6 и PN 16, 120 °C

	Время срабатывания	(Управление) Рабочий диапазон	Функция авар. срабатывания	Установка точки авар. срабатывания	LV..A..	NV..A..	SV..A..	AVK..A..	EV..A..	RV..A..
					500 H 15 мм	1000 H 20 мм	1500 H 20 мм	2000 H 32 мм	2500 H 40 мм	4500 H 40 мм
3-поз.	24B=~/ 150 c/Ход штока	3-поз.		LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC		EV24A-TPC		
	(@) 150 c/Ход штока/-II-35 c/Ход штока	3-поз.	-II-3)		NVK24A-3-TPC		AVK24A-3-TPC			
230B~	150 c/Ход штока	3-поз.		LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC		EV230A-TPC		
	(@) 150 c/Ход штока/-II-35 c/Ход штока	3-поз.	-II-3)		NVK230A-3		AVK230A-3			
Плавное	24B=~/ 35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=		LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC		EVC24A-SZ		
	(0) 2...10 B=			LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC		EVC24A-SR		
	(@) 150 c/Ход штока/-II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II-3)		NVK24A-SZ-TPC					
	(0) 2...10 B=	-II-3)			NVK24A-SR-TPC					
	150 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=		LV24A-SZ-TPC	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC		EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ	
	(0) 2...10 B=			LV24A-SR-TPC	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC		EV24A-SR-TPC	RV24A-SR	
	(@) 150 c/Ход штока/-II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II-3)		NVK24A-SZ-TPC		AVK24A-SZ-TPC			
	(0) 2...10 B=	-II-3)			NVK24A-SR-TPC		AVK24A-SR-TPC			
Мульти-функцио-	24B=~/ 35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=		LVC24A-MP-TPC	NVC24A-MP-TPC	SVC24A-MP-TPC		EVC24A-MF		
нальное 2)	(@) 150 c/Ход штока/-II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II-3)		NVK24A-MP-TPC					
	150 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=		LV24A-MP-TPC	NV24A-MP-TPC	SV24A-MP-TPC		EV24A-MP-TPC	RV24A-MF	
	(@) 150 c/Ход штока/-II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II-3)		NVK24A-MP-TPC		AVK24A-MP-TPC			
<b>Фланцы (ISO 7005)</b>										
<b>PN 6</b>										
Тмакс = 120°C 1)										
2-ход	3-ход	DN [мм]	Kvs [м³/час]		ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]
		15	0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4		600	400	600	400	600	400
H620R	H720R	20	6,3		600	400	600	400	600	400
H625R	H725R	25	10		500	400	600	400	600	400
H632R	H732R	32	16		350	350	600	400	600	400
H640R	H740R	40	25		150	150	500	400	600	400
H650R	H750R	50	40		70	70	300	300	550	400
H664R	H764R	65	58				140	140	280	280
H679R	H779R	80	90				80	80	160	160
H6100R	H7100R	100	145						150	150
									200	200
									450	400
<b>Внешняя резьба (ISO228)</b>										
<b>PN 16</b>										
Тмакс = 120°C 1)										
2-ход	3-ход	DN [мм]	Kvs [м³/час]		ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]
		15	0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4		1300	400	1600	400	1600	400
H420B	H520B	20	6,3		900	400	1600	400	1600	400
H425B	H525B	25	10		500	400	1300	400	1600	400
H432B	H532B	32	16		350	350	1000	400	1600	400
H440B	H540B	40	25		150	150	500	400	900	400
H450B	H550B	50	40		70	70	300	300	550	400
<b>Фланцы (ISO 7005)</b>										
<b>PN 16</b>										
Тмакс = 120°C 1)										
2-ход	3-ход	DN [мм]	Kvs [м³/час]		ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPмакс [кПа]
		15	0,63 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4		1300	400	1600	400	1600	400
H620N	H720N	20	6,3		900	400	1600	400	1600	400
H625N	H725N	25	10		500	400	1300	400	1600	400
H632N	H732N	32	16		350	350	1000	400	1600	400
H640N	H740N	40	25		150	150	500	400	900	400
H650N	H750N	50	40		70	70	300	300	550	400
H664N	H764N	65	58				140	140	280	280
H665N	H765N	65	63						400	400
H679N	H779N	80	90				80	80	160	160
H680N	H780N	80	100						250	250
H6100N	H7100N	100	145						150	150
	H7125N	125	220						130	130
	H7150N	150	320						80	80
									190	190

1), 2) и 3) см. пояснения на стр. 84

# Комбинация седельный клапан PN16, 120 °C, 150 °C / электропривод

**BELIMO**

## Седельные клапаны

### Седельные клапаны, PN 16, 120 °C, 150 °C

	Время срабатывания	(Управление) Рабочий диапазон	Функция авар. срабатывания	Установка точки авар. сработывания	LV..A..	NV..A..	SV..A..	AVK..A..	EV..A..	RV..A..
					500 H 15 мм	1000 H 20 мм	1500 H 20 мм	2000 H 32 мм	2500 H 40 мм	4500 H 40 мм
3-поз.	24B=~	150 c/Ход штока	3-поз.	LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC		EV24A-TPC		
	(@) 150 c/Ход штока / -II-35 c/Ход штока	3-поз.	-II- 3)		NVK24A-3-TPC		AVK24A-3-TPC			
230B~	150 c/Ход штока	3-поз.	LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC			EV230A-TPC		
	(@) 150 c/Ход штока / -II-35 c/Ход штока	3-поз.	-II- 3)		NVK230A-3		AVK230A-3			
Плавное	24B=~	35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC		EVC24A-SZ		
	(0) 2...10 B=			LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC		EVC24A-SR		
	(@) 150 c/Ход штока / -II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II- 3)		NVKC24A-SZ-TPC					
	(0) 2...10 B=	-II- 3)			NVKC24A-SR-TPC					
	150 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	LV24A-SZ-TPC	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC		EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ		
	(0) 2...10 B=		LV24A-SR-TPC	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC		EV24A-SR-TPC	RV24A-SR		
	(@) 150 c/Ход штока / -II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II- 3)		NVK24A-SZ-TPC		AVK24A-SZ-TPC			
	(0) 2...10 B=	-II- 3)			NVK24A-SR-TPC		AVK24A-SR-TPC			
Мульти-функцио-	24B=~	35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	LVC24A-MP-TPC	NVC24A-MP-TPC	SVC24A-MP-TPC		EVC24A-MF		
нальное 2)	(@) 150 c/Ход штока / -II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II- 3)		NVKC24A-MP-TPC					
	150 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	LV24A-MP-TPC	NV24A-MP-TPC	SV24A-MP-TPC		EV24A-MP-TPC	RV24A-MF		
	(@) 150 c/Ход штока / -II-35 c/Ход штока	(0) 0,5...10 B=	-II- 3)		NVK24A-MP-TPC		AVK24A-MP-TPC			

Фланцы (ISO 7005)	PN 16		Применение: закрытый контур / пар									
	DN	Kvs [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]
H610S ... H611S	15	0,4 / 0,63	1600	1000	1600	1000	1600	1000				
H612S ... H615S	15	1 / 1,6 / 2,5 / 4	800	800	1600	1000	1600	1000				
H619S / H620S	20	4 / 6,3	800	800	1600	1000	1600	1000				
H624S / H625S	25	6,3 / 10	450	450	1300	1000	1600	1000				
H632S	32	16	300	300	950	950	1550	1000				
H640S	40	25	140	140	500	500	850	850				
H650S	50	40	60	60	300	300	500	500				
H664S	65	58			130	130	250	250				
H665S	65	63					400	400	550	550	1100	1000
H680S	80	90					250	250	350	350	700	700
H6100S	100	145					150	150	200	200	450	450
H6125S	125	220							110	110	250	250
H6150S	150	320							70	70	180	180

Фланцы (ISO 7005)	PN 16 Частично сбалансированные по давлению		Применение: закрытый контур / пар									
	DN	Kvs [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPmax [кПа]
H640SP	40	25			1600	1000	1600	1000				
H650SP	50	40			1600	1000	1600	1000				
H664SP	65	58			1600	1000	1600	1000				
H679SP	80	90			1600	1000	1600	1000				
H6100SP	100	145					600	600	600	600	600	600
H6125SP	125	220					600	600	600	600	600	600
H6150SP	150	320					600	600	600	600	600	600

### Пояснения:

- 1) Температура в диапазоне -10...+5 °C с использованием подогрева штока
- 2) МР-тип: время срабатывания, управляющий сигнал, ограничение хода штока и другие функции могут задаваться программой PC-Tool или устройством MFT-H (при поставке: плавное регулирование, рабочий диапазон 0,5...10 В)
- 3) срабатывание охранной функции (НО/НЗ) вручную устанавливается на электроприводе. Предустановка: шток привода втягивается. Н..В, Н..Н, Н..R, Н..Х.. и Н..Y.. — точка запирания вверху. Н6..S, Н6..SP и Н6..X.. — точка запирания внизу
- 4) Среда: Горячая вода и пар, вода с содержанием гликоля до макс. 50%
- 5) Среда: Холодная, теплая и горячая вода (не пар), вода с содержанием гликоля до макс. 50%

# Комбинация седельный клапан PN25 и PN40, 120 °C, 150 °C, 200 °C / электропривод

## Седельные клапаны


Седельные клапаны, PN 25 и PN 40, 120 °C, 150 °C, 200 °C

				(Управление) Рабочий диапазон	Функция авар. срабатывания	Установка точки авар. срабатывания	LV..A..	NV..A..	SV..A..	AVK..A..	EV..A..	RV..A..		
							500 H 15 мм	1000 H 20 мм	1500 H 20 мм	2000 H 32 мм	2500 H 40 мм	4500 H 40 мм		
3-поз.	24В=~/~	150 с/Ход штока	3-поз.			LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC		EV24A-TPC				
		(@) 150 с/Ход штока/ -II-35 с/Ход штока	3-поз.	-II-3)		NVK24A-3-TPC			AVK24A-3-TPC					
230В~	150 с/Ход штока	3-поз.				LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC		EV230A-TPC				
	(@) 150 с/Ход штока/ -II-35 с/Ход штока	3-поз.	-II-3)			NVK230A-3			AVK230A-3					
Главное	24В=~/~	35 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=			LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC		EVC24A-SZ				
		(0) 2...10 В=				LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC		EVC24A-SR				
	(@) 150 с/Ход штока/ -II-35 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=	-II-3)			NVKC24A-SZ-TPC								
		(0) 2...10 В=	-II-3)			NVKC24A-SR-TPC								
	150 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=				LV24A-SZ-TPC	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC		EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ			
		(0) 2...10 В=				LV24A-SR-TPC	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC		EV24A-SR-TPC	RV24A-SR			
	(@) 150 с/Ход штока/ -II-35 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=	-II-3)			NVK24A-SZ-TPC			AVK24A-SZ-TPC					
		(0) 2...10 В=	-II-3)			NVK24A-SR-TPC			AVK24A-SR-TPC					
Мульти-функцио-	24В=~/~	35 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=			LVC24A-MP-TPC	NVC24A-MP-TPC	SVC24A-MP-TPC		EVC24A-MF				
нальное 2)	(@) 150 с/Ход штока/ -II-35 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=	-II-3)			NVKC24A-MP-TPC								
	150 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=				LV24A-MP-TPC	NV24A-MP-TPC	SV24A-MP-TPC		EV24A-MP-TPC	RV24A-MF			
	(@) 150 с/Ход штока/ -II-35 с/Ход штока	(0) 0,5...10 В=	-II-3)			NVK24A-MP-TPC			AVK24A-MP-TPC					
<b>Фланцы (ISO 7005)</b>		<b>PN 25</b>												
		Тмакс = 150°C при 2430 кПа (H6..X..-S2) <sup>4)</sup>												
		Тмакс = 120°C при 2500 кПа (H6+H7..X..-S2) <sup>4)</sup>												
		Тмакс = 200°C при 2300 кПа (H7..X..-S) <sup>5)</sup>												
2-ход		3-ход		DN	Kvs [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	
H6015XP4-S2		15		0,4		2500	1000	2500	1000	2500	1000			
H6015XP63-S2		15		0,63		2500	1000	2500	1000	2500	1000			
H6015X1-S2		15		1		800	800	2200	1000	2500	1000			
H6015X1P6-S2		15		1,6		800	800	2200	1000	2500	1000			
H6015X2P5-S2		15		2,5		800	800	2200	1000	2500	1000			
H6015X4-S2		H7015X4-S2		15	4	800	800	2200	1000	2500	1000			
H6020X4-S2		20		4		800	800	2200	1000	2500	1000			
H6020X6P3-S2		H7020X6P3-S2		20	6,3	600	600	1500	1000	2500	1000			
H6025X6P3-S2		25		6,3		450	450	1300	1000	2100	1000			
H6025X10-S2		H7025X10-S2		25	10	450	450	1300	1000	2100	1000			
H6032X10-S2		32		10		300	300	900	900	1500	1000			
H6032X16-S2		H7032X16-S2		32	16	300	300	900	900	1500	1000			
H6040X16-S2		40		16		140	140	500	500	850	850			
H6040X25-S2		H7040X25-S2		40	25	140	140	500	500	850	850			
H6050X25-S2		50		25		60	60	300	300	500	500			
H6050X40-S2		H7050X40-S2		50	40	60	60	300	300	500	500			
H7065X63-S4		65		63						400	400	550	550	
H7080X100-S4		80		100						250	250	350	350	
H7100X160-S4		100		160						150	150	200	450	
<b>Фланцы (ISO 7005)</b>		<b>PN 25 / Частично сбалансирован по давлению</b>												
		Тмакс = 150°C при 2430 кПа <sup>4)</sup>												
		Тмакс = 120°C при 2500 кПа <sup>4)</sup>												
2-ход		3-ход		DN	Kvs [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	
H6065X58-SP2		65		58				2100	1000	2500	1000			
H6080X90-SP2		80		90				1600	1000	2400	1000			
H6100X125-SP2		100		125				1000	1000	1700	1000			
<b>Фланцы (ISO 7005)</b>		<b>PN 40</b>												
		Тмакс = 200°C при 3200 кПа <sup>5)</sup>												
		Тмакс = 120°C при 4000 кПа <sup>5)</sup>												
3-ход		DN		Kvs [м³/час]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔРмакс [кПа]
H7015Y4-S2		15		4				2200	1000	3500	1000			
H7020Y6P3-S2		20		6,3				1500	1000	2500	1000			
H7025Y10-S2		25		10				1300	1000	2100	1000			
H7032Y16-S2		32		16				900	900	1500	1000			
H7040Y25-S2		40		25				500	500	850	850			
H7050Y40-S2		50		40				300	300	500	500			
H7065Y63-S4		65		63						400	400	550	550	
H7080Y100-S4		80		100						250	250	350	350	
H7100Y160-S4		100		160						150	150	200	450	

2), 3), 4) и 5) см. пояснения на стр. 84

# Диаграмма расхода – седельные клапаны

BELIMO®



$\Delta p_{\max}$  — максимально разрешенная для долгого срока службы разность давлений через регулирующий канал A—AB, для всего диапазона открытия клапана [кПа]

$\Delta p_{v100}$  — потеря давления при полностью открытом клапане [кПа]

$V_{100}$  — номинальный расход воды для  $\Delta p_{v100}$  [ $\text{м}^3/\text{час}$ ]

$\Delta p_s$  — Перекрываемое линейным электроприводом давление, при котором обеспечивается заданная величина утечки клапана [кПа]

$$k_{vs} = \frac{V_{100}}{\sqrt{\frac{\Delta p_{v100}}{100}}} \quad [\text{м}^3/\text{час}]$$

## 2-ходовый фланцевый седельный клапан PN 6


- Закрытые системы холодной и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления



## Технические данные

## Н6...R

Среда	Горячая и холодная вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5 °C ... +120 °C (-10 °C с подогревом штока)
Разрешенное давление Ps	600 кПа (PN6)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: равнопроцентная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ, макс. 0,05% от величины Kv
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. «Обзор типов»
Точка закрытия	Вверху
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	чугун GG 25
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	чугун GG 25
Уплотнение штока	EPDM



Тип	DN [мм]	L [мм]	B [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	K [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
H611R	15	130	86	46	12	80	4x11	55	290	100	3,2
H612R	15	130	86	46	12	80	4x11	55	290	100	3,2
H613R	15	130	86	46	12	80	4x11	55	290	100	3,2
H614R	15	130	86	46	12	80	4x11	55	290	100	3,2
H615R	15	130	86	46	12	80	4x11	55	290	100	3,2
H620R	20	150	93	46	14	90	4x11	65	290	100	4,5
H625R	25	160	98	52	14	100	4x11	75	300	100	5,1
H632R	32	180	119	56	16	120	4x14	90	300	100	7,0
H640R	40	200	124	64	16	130	4x14	100	310	100	9,3
H650R	50	230	124	64	16	140	4x14	110	310	100	16,5
H664R	65	290	144	100	16	160	4x14	130	350	100	16,5
H679R	80	310	158	110	18	190	4x18	150	360	100	24
H6100R	100	350	178	125	18	210	4x18	170	475	120	31

X/Y — минимальное расстояние от центра крана

## Обзор типов

Тип	kvs [м³/час]	DN [мм]	Шток [мм]	S <sub>v</sub>
H611R	0,63	15	15	>50
H612R	1	15	15	>50
H613R	1,6	15	15	>50
H614R	2,5	15	15	>50
H615R	4	15	15	>50
H620R	6,3	20	15	>100
H625R	10	25	15	>100
H632R	16	32	15	>100
H640R	25	40	15	>100
H650R	40	50	15	>100
H664R	58	65	18	>100
H679R	90	80	18	>100
H6100R	145	100	30	>100

## Принцип действия

Седельный клапан управляемся с помощью электроприводов. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу.

## Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана.

## Ручное управление


Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью шестигранного ключа через привод.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 83.



Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.




## 3-ходовый фланцевый седельный клапан PN 6

- Закрытые системы холодной и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления



### Технические данные

	<b>H7...R</b>
Среда	Горячая и холодная вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5...+120 °C (-10 °C с подогревом штока)
Разрешенное давление Ps	600 кПа (PN6)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: равнопроцентная Байпас В—АВ — линейная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ , макс. 0,05% от величины Kvs Байпас В—АВ макс. 1% от Kvs
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. «Обзор типов»
Точка закрытия	Вверху
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	чугун GG 25
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	чугун GG 25
Уплотнение штока	EPDM



Тип	DN	L [мм]	B [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	K [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
H711R	15	130	65	46	12	80	4x11	55	290	100	2,6
H712R	15	130	65	46	12	80	4x11	55	290	100	2,6
H713R	15	130	65	46	12	80	4x11	55	290	100	2,6
H714R	15	130	65	46	12	80	4x11	55	290	100	2,6
H715R	15	130	65	46	12	80	4x11	55	290	100	2,6
H720R	20	150	70	46	14	90	4x11	65	290	100	3,2
H725R	25	160	75	52	14	100	4x11	75	300	100	4,1
H732R	32	180	95	56	16	120	4x14	90	300	100	5,6
H740R	40	200	100	64	16	130	4x14	100	310	100	7,5
H750R	50	230	100	64	16	140	4x14	110	310	100	8,6
H764R	65	290	120	100	16	160	4x14	130	350	100	14,2
H779R	80	310	130	110	18	190	4x18	150	360	100	19,8
H7100R	100	350	150	125	18	210	4x18	170	475	120	27

X/Y — минимальное расстояние от центра крана

### Обзор типов

Тип	kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Шток [мм]	S <sub>v</sub>
H711R	0,63	15	15	>50
H712R	1	15	15	>50
H713R	1,6	15	15	>50
H714R	2,5	15	15	>50
H715R	4	15	15	>50
H720R	6,3	20	15	>100
H725R	10	25	15	>100
H732R	16	32	15	>100
H740R	25	40	15	>100
H750R	40	50	15	>100
H764R	58	65	18	>100
H779R	90	80	18	>100
H7100R	145	100	30	>100

### Принцип действия

Седельный клапан управляет с помощью электроприводов серии. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу.

### Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана.

### Ручное управление


Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью шестигранного ключа через привод.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 83.



Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



# H4...B Седельные клапаны, 2-ходовые, с наружной резьбой

## 2-ходовые седельные клапаны с наружной резьбой

- Открытые и закрытые системы холодной и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления




### Обзор типов

Тип	kvs [м³/час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
<b>H411B</b>	0,63	15	15	>50
<b>H412B</b>	1	15	15	>50
<b>H413B</b>	1,6	15	15	>50
<b>H414B</b>	2,5	15	15	>50
<b>H415B</b>	4	15	15	>50
<b>H420B</b>	6,3	20	15	>100
<b>H425B</b>	10	25	15	>100
<b>H432B</b>	16	32	15	>100
<b>H440B</b>	25	40	15	>100
<b>H450B</b>	40	50	15	>100

## Технические данные H4..B

Среда	Холодная и теплая вода, Вода с содержанием гликоля не более 50%
Температура среды	+5...+120 °C (-10 °C с подогревом штока)
Номинальное давление ps	1600 кПа (PN 16)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—AB: равнопроцентная VDI/VDE2173 n(ep) = 3, оптимизирована в диапазоне открытия
Величина утечки	Регулирующий канал А—AB: макс. 0,05% от величины kvs
Соединение с трубой	Наружная резьба ISO 228
Ход штока	15 мм
Точка запирания клапана	▲
Положение установки	От вертикального до горизонтального
Тех.обслуживание	Не требуется
Материалы	
Тело клапана	«Красная» латунь, литье Rg5
Конус клапана	Латунь
Седло клапана	«Красная» латунь, литье Rg5
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	O-образное кольцо EPDM




Тип	DN	G [дюйм]	L [мм]	B [мм]	H [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
<b>H411B</b>	15	1 1/8	80	65	46	290	100	1,3
<b>H412B</b>	15	1 1/8	80	65	46	290	100	1,3
<b>H413B</b>	15	1 1/8	80	65	46	290	100	1,3
<b>H414B</b>	15	1 1/8	80	65	46	290	100	1,3
<b>H415B</b>	15	1 1/8	80	65	46	290	100	1,3
<b>H420B</b>	20	1 1/4	90	65	46	290	100	1,4
<b>H425B</b>	25	1 1/2	110	66	52	300	100	1,6
<b>H432B</b>	32	2	120	67	56	300	100	2,2
<b>H440B</b>	40	2 1/4	130	72	65	310	100	2,8
<b>H450B</b>	50	2 3/4	150	75	65	310	100	3,8

X/Y — минимальное расстояние от центра крана



Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



# H5...B Седельные клапаны, 3-ходовые, с наружной резьбой

**BELIMO®**

## 3-ходовые седельные клапаны с наружной резьбой

- Открытые и закрытые системы холодной и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления




### Обзор типов

Тип	kvs [м³/час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
H511B	0,63	15	15	>50
H512B	1	15	15	>50
H513B	1,6	15	15	>50
H514B	2,5	15	15	>50
H515B	4	15	15	>50
H520B	6,3	20	15	>100
H525B	10	25	15	>100
H532B	16	32	15	>100
H540B	25	40	15	>100
H550B	40	50	15	>100

### Технические данные

	H5..B
Среда	Холодная и теплая вода, Вода с содержанием гликоля не более 50%
Температура среды	+5...+120 °C (-10 °C с подогревом штока)
Номинальное давление ps	1600 кПа (PN 16)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: равнопроцентная VDI/VDE2173 n(ep) = 3, оптимизирована в диапазоне открытия Обводной канал В—АВ — линейная (VDI/VDE2173)
Величина утечки	Регулирующий канал А—АВ: макс. 0,05% от величины Kvs Обводной канал В—АВ: макс. 1% от величины Kvs
Соединение с трубой	Внешняя резьба ISO 228
Ход штока	15 мм
Точка запирания клапана	
Положение установки	От вертикального до горизонтального
Тех.обслуживание	Не требуется
Материалы	
Тело клапана	«Красная» латунь, литье Rg5
Конус клапана	Латунь
Седло клапана	«Красная» латунь, литье Rg5
Шток клапана	Нержавеющая сталь





Тип	DN	G [дюйм]	L [мм]	B [мм]	H [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
H511B	15	1 1/8	80	55	46	290	100	1,2
H512B	15	1 1/8	80	55	46	290	100	1,2
H513B	15	1 1/8	80	55	46	290	100	1,2
H514B	15	1 1/8	80	55	46	290	100	1,2
H515B	15	1 1/8	80	55	46	290	100	1,3
H520B	20	1 1/4	90	55	46	290	100	1,3
H525B	25	1 1/2	110	55	52	300	100	1,5
H532B	32	2	120	55	56	300	100	2
H540B	40	2 1/4	130	60	65	310	100	2,5
H550B	50	2 3/4	150	65	65	310	100	3,4

X/Y — минимальное расстояние от центра крана

90



Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



**2-ходовые седельные клапаны****фланцевые**

- Закрытые системы холодной и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления

**Технические данные H6..N**

Среда	Холодная и теплая вода, Вода с содержанием гликоля не более 50%
Температура среды	+5...+120 °C (-10 °C с подогревом штока)
Номинальное давление ps	1600 кПа (PN 16)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: равнопроцентная VDI/VDE2173 n(ep)=3, оптимизирована в диапазоне открытия
Величина протечки	Регулирующий канал А—АВ: макс. 0,05% от величины Kvs
Соединение с трубой	Фланцы ISO 7005-2 (PN 16)
Точка запирания клапана	Вверху (положение Up) Δ
Положение установки	От вертикального до горизонтального
Тех.обслуживание	Не требуется
Материалы	
Тело клапана	Чугун GG25
Конус клапана	Латунь
Седло клапана	Чугун GG25
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	О-образное кольцо EPDM

**Обзор типов**

Тип	kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
H611N	0,63	15	15	>50
H612N	1	15	15	>50
H613N	1,6	15	15	>50
H614N	2,5	15	15	>50
H615N	4	15	15	>50
H620N	6,3	20	15	>100
H625N	10	25	15	>100
H632N	16	32	15	>100
H640N	25	40	15	>100
H650N	40	50	15	>100
H664N	58	65	18	>100
H665N	63	65	30	>100
H679N	90	80	18	>100
H680N	100	80	30	>100
H6100N	145	100	30	>100

**Принцип действия**

Седельный клапан приводится в действие линейным электроприводом. Линейный электропривод управляет стандартными аналоговыми или 3-позиционными сигналами и перемещает конус клапана, дроссельное устройство, в положение открытия в соответствии с управляющим сигналом.

**Особенности изделия****Равнопроцентная характеристика**

Обеспечивается профилем конуса клапана.

**Ручное управление при помощи электропривода**


Используйте гексагональный ключ для поворота электропривода.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 83.



Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



Тип	DN	L [мм]	B [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	K [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
H611N	15	130	89	46	14	95	4x14	65	290	100	4,2
H612N	15	130	89	46	14	95	4x14	65	290	100	4,2
H613N	15	130	89	46	14	95	4x14	65	290	100	4,2
H614N	15	130	89	46	14	95	4x14	65	290	100	4,2
H615N	15	130	89	46	14	95	4x14	65	290	100	4,2
H620N	20	150	96	46	16	105	4x14	75	290	100	5,3
H625N	25	160	101	52	16	115	4x14	85	300	100	6,8
H632N	32	180	123	56	18	140	4x18	100	300	100	9,9
H640N	40	200	128	64	18	150	4x18	110	310	100	12,4
H650N	50	230	130	64	20	165	4x18	125	310	100	16,2
H664N	65	290	150	100	20	185	4x18	145	350	100	24
H665N	65	290	150	100	20	185	4x18	145	450	150	24
H679N	80	310	162	110	22	200	8x18	160	360	150	30
H680N	80	310	162	110	22	200	8x18	160	460	150	30
H6100N	100	350	182	125	24	220	8x18	180	480	150	41

X/Y — минимальное расстояние от центра крана

## 3-ходовые седельные клапаны


### фланцевые

- Закрытые системы холодной и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления



### Технические данные

	<b>H7..N</b>
Среда	Холодная и теплая вода, Вода с содержанием гликоля не более 50%
Температура среды	+5...+120 °C (-10 °C с подогревом штока)
Номинальное давление ps	1600 кПа (PN 16)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—AB: равнопроцентная VDI/VDE2173 n(ep) = 3, оптимизирована в диапазоне открытия Обводной канал В—AB — линейная (VDI/VDE2173)
Величина протечки	Регулирующий канал А—AB: макс. 0,05% от величины Kvs Обводной канал В—AB: макс. 1% от величины Kvs
Соединение с трубой	Фланцы ISO 7005-2 (PN 16)
Точка запирания клапана	Вверху (положение Up) Δ
Положение установки	От вертикального до горизонтального
Тех.обслуживание	Не требуется
Материалы	
Тело клапана	DN 15...100 Чугун GG25 DN 125...150 Чугун GGG40.3
Конус клапана	DN 15...100 латунь; DN 125...150 нержавеющая сталь
Седло клапана	Чугун GG25
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	DN 15...100 O-образное кольцо EPDM DN 125...150 V-образное кольцо PTFE



Тип	DN	L [мм]	B [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	K [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
H711N	15	130	65	46	14	95	4x14	65	290	100	2,6
H712N	15	130	65	46	14	95	4x14	65	290	100	2,6
H713N	15	130	65	46	14	95	4x14	65	290	100	2,6
H714N	15	130	65	46	14	95	4x14	65	290	100	2,6
H715N	15	130	65	46	14	95	4x14	65	290	100	2,6
H720N	20	150	70	46	16	105	4x14	75	290	100	4,0
H725N	25	160	75	52	16	115	4x14	85	300	100	5,0
H732N	32	180	95	56	18	140	4x18	100	300	100	7,5
H740N	40	200	100	64	18	150	4x18	110	310	100	9,5
H750N	50	230	100	64	20	165	4x18	125	310	100	12,4
H764N	65	290	120	100	20	185	4x18	145	350	100	19,1
H765N	65	290	120	100	20	185	4x18	145	450	150	19,2
H779N	80	310	130	110	22	200	8x18	160	360	150	24
H780N	80	310	130	110	22	200	8x18	160	460	150	24
H7100N	100	350	150	125	24	220	8x18	180	480	150	34
H7125N	125	400	200	281	26	250	8x18	210	640	150	57
H7150N	150	480	210	343	26	285	8x22	240	710	150	88

X/Y — минимальное расстояние от центра крана

## Обзор типов

Тип	kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
H711N	0,63	15	15	>50
H712N	1	15	15	>50
H713N	1,6	15	15	>50
H714N	2,5	15	15	>50
H715N	4	15	15	>50
H720N	6,3	20	15	>100
H725N	10	25	15	>100
H732N	16	32	15	>100
H740N	25	40	15	>100
H750N	40	50	15	>100
H764N	58	65	18	>100
H765N	63	65	30	>100
H779N	90	80	18	>100
H780N	100	80	30	>100
H7100N	145	100	30	>100
H7125N	220	125	40	>100
H7150N	320	150	40	>100

## Принцип действия

Седельный клапан приводится в действие линейным электроприводом. Линейный электропривод управляет стандартными аналоговыми или 3-позиционными сигналами и перемещает конус клапана, дроссельное устройство, в положение открытия в соответствии с управляющим сигналом.

## Особенности изделия

### Равнопроцентная характеристика

Обеспечивается профилем конуса клапана. Обводной канал имеет линейную характеристику


### Ручное управление при помощи электропривода

Используйте гексагональный ключ для поворота электропривода.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 83.

⚠ Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



# H6..S Седельные клапаны, 2-ходовые, фланцевые

## 2-ходовые седельные клапаны



### фланцевые

- Закрытые системы горячей воды и пара
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления



### Технические данные

	<b>H6..S</b>
Среда	Горячая вода, пар, вода с содержанием гликоля не более 50%
Температура среды	+5...+150 °C
Номинальное давление ps	1600 кПа (PN 16)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—AB: равнопроцентная VDI/VDE2173 n(ep) = 3, оптимизирована в диапазоне открытия
Величина утечки	Регулирующий канал А—AB: макс. 0,05% от величины Kvs
Соединение с трубой	Фланцы ISO 7005-2 (PN 16)
Точка запирания клапана	Внизу (положение Down) V
Положение установки	От вертикального до горизонтального
Тех.обслуживание	Не требуется
Материалы	
Тело клапана	Чугун GG25
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	O-образное кольцо EPDM



Тип	DN	L [мм]	H [мм]	C [мм]	D [мм]	d [мм]	K [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
<b>H610S</b>	15	130	118	14	95	4x14	65	370	100	4,1
<b>H611S</b>	15	130	118	14	95	4x14	65	370	100	4,1
<b>H612S</b>	15	130	118	14	95	4x14	65	370	100	4,1
<b>H613S</b>	15	130	118	14	95	4x14	65	370	100	4,1
<b>H614S</b>	15	130	118	14	95	4x14	65	370	100	4,1
<b>H615S</b>	15	130	118	14	95	4x14	65	370	100	4,1
<b>H619S</b>	20	150	118	16	105	4x14	75	370	100	4,7
<b>H620S</b>	20	150	118	16	105	4x14	75	370	100	4,7
<b>H624S</b>	25	160	126	16	115	4x14	85	380	100	5,8
<b>H625S</b>	25	160	126	16	115	4x14	85	380	100	5,8
<b>H632S</b>	32	180	126	18	140	4x18	100	380	100	7,6
<b>H640S</b>	40	200	133	18	150	4x18	110	390	100	9,3
<b>H650S</b>	50	230	139	20	165	4x18	125	390	100	12
<b>H664S</b>	65	290	152	20	185	4x18	145	400	100	16,4
<b>H665S</b>	65	290	155	20	185	4x18	145	500	150	16,5
<b>H680S</b>	80	310	170	22	200	8x18	160	520	150	22
<b>H6100S</b>	100	350	190	24	220	8x18	180	540	150	34
<b>H6125S</b>	125	400	228	26	250	8x18	210	580	150	52
<b>H6150S</b>	150	480	288	26	285	8x22	240	640	150	87

X/Y — минимальное расстояние от центра крана

### Обзор типов

Тип	kvs [м³/час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
<b>H610S</b>	0,4	15	15	>50
<b>H611S</b>	0,63	15	15	>50
<b>H612S</b>	1	15	15	>50
<b>H613S</b>	1,6	15	15	>50
<b>H614S</b>	2,5	15	15	>50
<b>H615S</b>	4	15	15	>50
<b>H619S</b>	4	20	15	>100
<b>H620S</b>	6,3	20	15	>100
<b>H624S</b>	6,3	25	15	>100
<b>H625S</b>	10	25	15	>100
<b>H632S</b>	16	32	15	>100
<b>H640S</b>	25	40	15	>100
<b>H650S</b>	40	50	15	>100
<b>H664S</b>	58	65	18	>100
<b>H665S</b>	63	65	30	>100
<b>H680S</b>	100	80	30	>100
<b>H6100S</b>	145	100	30	>100
<b>H6125S</b>	220	125	40	>100
<b>H6150S</b>	320	150	40	>100

### Принцип действия

Седельный клапан приводится в действие линейным электроприводом. Линейный электропривод управляет стандартными аналоговыми или 3-позиционными сигналами и перемещает конус клапана, дроссельное устройство, в положение открытия в соответствии с управляющим сигналом.

### Особенности изделия

#### Равнопроцентная характеристика

Обеспечивается профилем конуса клапана.


#### Ручное управление при помощи электропривода

Используйте гексагональный ключ для поворота электропривода.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 84.

⚠ Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



## 2-ходовые седельные клапаны фланцевые

- Закрытые системы горячей воды и пара в некритичных местах установки
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления



### Обзор типов

Тип	kvs [м³/час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
<b>H640SP</b>	25	40	15	>100
<b>H650SP</b>	40	50	15	>100
<b>H664SP</b>	58	65	18	>100
<b>H679SP</b>	90	80	18	>100
<b>H6100SP</b>	145	100	30	>100
<b>H6125SP</b>	220	125	40	>100
<b>H6150SP</b>	320	150	40	>100

### Технические данные

Среда	Горячая вода, пар (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5°C ... +150°C
Разрешенное давление Ps	1600 кПа до 120°C 1400 кПа до 150°C
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: равнопроцентная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ, макс. 0,05% от величины Kvs
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. «Обзор типов»
Точка закрытия	Внизу (▼)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	чугун GG 25
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	PTFE

### Принцип действия

Седельный клапан управляется с помощью электроприводов. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0... 10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу. Частично разгружающий по давлению шток и перегрузочные каналы в конструкции клапана позволяют использовать его и для более высоких запирающих давлений (см. Технические данные)


### Особенности изделия

#### Равнопроцентная характеристика

Равнопроцентная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана

#### Ручное управление

Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью шестигранного ключа через привод.




- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных судах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 84.



Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



Тип	DN	L	H	C	D	d	K	X	Y	Вес
	[мм]	[кг]								
<b>H640SP</b>	40	200	136	150	18	110	4x18	550	100	9,6
<b>H650SP</b>	50	230	142	165	20	125	4x18	560	100	12,3
<b>H664SP</b>	65	290	155	185	20	145	4x18	570	100	17,1
<b>H679SP</b>	80	310	173	200	22	160	8x18	590	150	23
<b>H6100SP</b>	100	350	193	220	24	180	8x18	740	150	36
<b>H6125SP</b>	125	400	245	250	26	210	8x18	790	150	47
<b>H6150SP</b>	150	480	306	285	26	240	8x22	850	150	65


X/Y — минимальное расстояние от центра крана

**2-ходовый седельный клапан  
фланцевый PN 25**

- Закрытые системы (высокие температуры) горячей воды и пара
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления

**Технические данные**

	<b>Н6...Х..-S(P)2</b>
Среда	Горячая вода (высокая температура), низкотемпературный пар (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5...+150 °C
Разрешенное давление Ps	2500 кПа до 120 °C 2430 кПа до 150 °C
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: равнопроцентная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ, макс. 0,05% от величины Kv
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. «Обзор типов»
Точка закрытия	Внизу (▼)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Чугун GGG 40.3
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	PTFE



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	D [мм]	C [мм]	K [мм]	d [мм]	X [мм]	Y [мм]	Вес [кг]
15	130	118	95	14	65	4x14	545	100	3,9
20	150	118	105	16	75	4x14	545	100	4,9
25	160	126	115	16	85	4x14	545	100	6,0
32	180	126	140	18	100	4x18	545	100	7,5
40	200	133	150	18	110	4x18	545	100	9,3
50	230	139	165	20	125	4x18	545	100	11,8
65	290	155	185	22	145	4x18	570	150	17,3
80	310	173	200	24	160	8x18	590	150	23
100	350	193	235	24	190	8x22	740	150	34

1) X/Y: Минимальное расстояние от центра крана

**Обзор типов**

Тип	kvs [м³/час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
<b>H6015XP4-S2</b>	0,4	15	15	>50
<b>H6015XP63-S2</b>	0,63	15	15	>50
<b>H6015X1-S2</b>	1	15	15	>50
<b>H6015X1P6-S2</b>	1,6	15	15	>50
<b>H6015X2P5-S2</b>	2,5	15	15	>50
<b>H6015X4-S2</b>	4	15	15	>50
<b>H6020X4-S2</b>	4	20	15	>100
<b>H6020X6P3-S2</b>	6,3	20	15	>100
<b>H6025X6P3-S2</b>	6,3	25	15	>100
<b>H6025X10-S2</b>	10	25	15	>100
<b>H6032X10-S2</b>	10	32	15	>100
<b>H6032X16-S2</b>	16	32	15	>100
<b>H6040X10-S2</b>	16	40	15	>100
<b>H6040X25-S2</b>	25	40	15	>100
<b>H6050X25-S2</b>	25	50	15	>100
<b>H6050X40-S2</b>	40	50	15	>100
<b>H6065X58-SP2</b>	58	65	18	>100
<b>H6080X90-SP2</b>	90	80	18	>100
<b>H6100X125-SP2</b>	125	100	18	>100

**Принцип действия**

Седельный клапан управляет с помощью линейных электроприводов. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0... 10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу. Клапаны DN 65, 80 и 100 имеют ту же конструкцию, что и клапаны серии Н6..SP.

Частично разгружающий по давлению шток и перегрузочные каналы в конструкции клапана позволяют использовать его и для более высоких запирающих давлений

**Характеристика потока**

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана.


**Ручное управление**

Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью шестигранного ключа через привод.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных судах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 85.

⚠ Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



## 3-ходовый фланцевый седельный клапан PN 25

- Закрытые системы холодной, низкотемпературной горячей и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока




### Обзор типов

Тип	kvs [м³/час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
H7015X4-S2	4	15	20	>30
H7020X6P3-S2	6,3	20	20	>50
H7025X10-S2	10	25	20	>50
H7032X16-S2	16	32	20	>50
H7040X25-S2	25	40	20	>50
H7050X40-S2	40	50	20	>50
H7065X63-S4	63	65	30	>50
H7080X100-S4	100	80	30	>50
H7100X160-S4	160	100	30	>50

### Технические данные

	H7...X..-S...
Среда	Холодная и низкотемпературная горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5 ...+200 °C
Разрешенное давление Ps	2500 кПа до 120 °C 2300 кПа до 200 °C
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: линейная Байпас В—АВ линейная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ, макс. 0,05% от величины Kvs Байпас В—АВ — макс. 1% от величины Kvs
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. таблицу вверху
Точка закрытия	Вверху (▲)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Чугун GGG 40.3
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	PTFE



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	B [мм]	D [мм]	C [мм]	K [мм]	d [мм]	X(1) [мм]	Y(1) [мм]	X(2) [мм]	Y(2) [мм]	Вес [кг]
15	130	172	65	95	16	65	4x14	570	100			6,7
20	150	172	70	105	18	75	4x14	570	100			7,6
25	160	176	75	115	18	85	4x14	570	100			8,8
32	180	202	80	140	18	100	4x18	570	100			11,7
40	200	207	90	150	18	110	4x18	570	100			15,3
50	230	205	100	165	20	125	4x18	570	100			17,4
65	290	230	120	185	22	145	8x18			750	150	25
80	310	246	130	200	24	160	8x18			750	150	34
100	350	265	150	235	24	190	8x22			750	150	52

1) Минимальное расстояние от центра клапана с электроприводом NV... с клапаном типа H7...X..S2  
2) Минимальное расстояние от центра клапана с электроприводом AV... с клапаном типа H7...X..S4

3) Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

### Принцип действия

Седельный клапан управляемый с помощью линейных электроприводов. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0... 10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу.

Частично разгружающий по давлению шток и перегрузочные каналы в конструкции клапана позволяют использовать его и для более высоких запирающих давлений.

### Характеристика потока

Линейная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана.


### Ручное управление

Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью шестигранного ключа через привод.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 85.

⚠ Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.




**3-ходовый фланцевый седельный клапан PN 40**

- Закрытые системы холодной, низкотемпературной горячей и горячей воды
- Для плавного регулирования водяного потока

**Технические данные**

	<b>H7...Y..-S...</b>
Среда	Холодная и низкотемпературная горячая вода , пар (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5 ...+200 °C
Разрешенное давление Ps	4000 кПа до 120 °C 3200 кПа до 200 °C
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: линейная Байпас В—АВ линейная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ, макс. 0,05% от величины Kv Байпас В—АВ — макс. 1% от величины Kv
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. таблицу вверху
Точка закрытия	Вверху (▲)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Стальная отливка
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	PTFE



DN [мм]	L [мм]	H [мм]	B [мм]	D [мм]	C [мм]	K [мм]	d [мм]	X <sub>(1)</sub> [мм]	Y <sub>(1)</sub> [мм]	X <sub>(2)</sub> [мм]	Y <sub>(2)</sub> [мм]	Вес [кг]
15	130	172	65	95	16	65	4x14	570	100			6,7
20	150	172	70	105	18	75	4x14	570	100			7,8
25	160	176	75	115	18	85	4x14	570	100			8,8
32	180	202	80	140	18	100	4x18	570	100			11,7
40	200	207	90	150	18	110	4x18	570	100			15,3
50	230	205	100	165	20	125	4x18	570	100			17,4
65	290	230	120	185	22	145	8x18			750	150	25
80	310	246	130	200	24	160	8x18			750	150	34
100	350	265	150	235	24	190	8x22			750	150	52

1) Минимальное расстояние от центра клапана с электроприводом NV... с клапаном типа H7..Y..S2  
2) Минимальное расстояние от центра клапана с электроприводом AV... с клапаном типа H7..Y..S4

3) Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

**Обзор типов**

Тип	kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Шток [мм]	Sv
<b>H7015Y4-S2</b>	4	15	20	>30
<b>H7020Y6P3-S2</b>	6,3	20	20	>50
<b>H7025Y10-S2</b>	10	25	20	>50
<b>H7032Y16-S2</b>	16	32	20	>50
<b>H7040Y25-S2</b>	25	40	20	>50
<b>H7050Y40-S2</b>	40	50	20	>50
<b>H7065Y63-S4</b>	63	65	30	>50
<b>H7080Y100-S4</b>	100	80	30	>50
<b>H7100Y160-S4</b>	160	100	30	>50

**Принцип действия**

Седельный клапан управляется с помощью линейных электроприводов. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — смешивающее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу.

**Характеристика потока**

Линейная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана. Байпас также обладает линейной характеристикой.

**Ручное управление**


Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью шестигранного ключа.

- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

Комбинацию клапан / электропривод см. на стр. 85.



Направление потока, указанное на клапане, должно быть соблюдено. В противном случае клапан может быть поврежден.



## Большой 2-ходовый фланцевый седельный клапан, PN 16 DN 200/ DN 250


- Закрытые системы горячей и холодной воды
- Для плавного регулирования водяного потока в охлаждающих и тепловыделяющих системах

Время срабатывания Управление				
3-поз. 230 В ~ 0,79 мм/с				3-поз.
Плавное 24 В =~ 0,79 мм/с				0 (2)...10 В=
<b>Фланцы</b> 2-ход	<b>PN 16</b> Tmax = 120 °C <sup>3)</sup>	<b>DN</b> [мм]	<b>Kvs</b> <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /час]	
<b>H6200W630-S7</b>	200	630	310	310
<b>H6250W1000-S7</b>	250	1000	190	190

Тип	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	DN [мм]	Шток
<b>H6200W630-S7</b>	630	200	65
<b>H6250W1000-S7</b>	1000	250	65

### Технические данные

Среда	Холодная и низкотемпературная горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5...+120 °C
Разрешенное давление Ps	1600 кПа (PN16)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: равнопроцентная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ, макс. 0,05% от величины Kvs
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. «Обзор типов»
Точка закрытия	Внизу (▼)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Чугун GG25
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо EPDM



DN	L	H	B	D	C	K	d	X <sub>(1)</sub>	Y <sub>(1)</sub>	вес <sub>(2)</sub>
[мм]	[мм]	[мм]	[кг]							
200	600	315	187	340	30	295	12x22	1210	200	150
250	730	375	233	405	32	355	12x26	1270	250	230

1) Минимальное расстояние от центра клапана с установленным приводом типа GV...  
2) Вес включает электропривод типа GV...

3) Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

**GV**  
12 кН  
65 мм

**GV12-230-3-T**

**GV12-24-SR-T**

### Применение:

закрытый контур

ΔP<sub>s</sub> [кПа]

ΔP<sub>max</sub> [кПа]

### Пояснения

1) Kvs = A—AB , Kvs (B—AB) — 70% от Kvs.

3) Температура в диапазоне -10...+5 °C с использованием подогрева штока исключая регулирующие краны DN10 и R529, R530, R538, R540, R548, R550.

### Принцип действия

Большой седельный клапан управляемый при помощи электропривода серии GV с большим ходом штока. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу.

### Характеристика потока

Равно-процентная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана.

### Ручное управление

Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью ручного поворотного колеса на электроприводе серии GV...



- Клапан разработан для использования в стационарных системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных судах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

### Внимание!

Большие седельные клапаны и электроприводы с большим ходом штока поставляются в присоединенном положении.

**Большой 3-ходовый фланцевый седельный клапан , PN 16 DN 200/ DN 250**

- Закрытые системы низкотемпературной горячей (до 120 °C) и холодной воды
- Для плавного регулирования водяного потока в охлаждающих и тепловыделяющих системах

Время срабатывания			Управление	J(C)	GV
3-поз.			3-поз.		12 кН
Плавное	230 В ~	0,79 мм/с	0 (2)...10 В=		65 мм
<b>Фланцы</b>					
3-ход			<b>PN 16</b> Tmax = 120 °C <sup>3)</sup>		<b>GV12-24-SR-T</b>
			<b>DN</b> [мм]	<b>Kvs <sup>1)</sup> [м<sup>3</sup>/час]</b>	
<b>H7200W630-S7</b>		200	630	310	310
<b>H7250W1000-S7</b>		250	1000	190	190

Среда	Холодная низкотемпературная горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	+5 ... +120 °C
Разрешенное давление Ps	1600 кПа (PN16)
Характеристика потока	Регулирующий канал А—АВ: линейная Байпас В—АВ: линейная
Уровень утечки	Регулирующий канал А—АВ , макс. 0,05% от величины Kvs Байпас В—АВ Макс. 1% от величины Kvs
Трубное присоединение	Фланцы
Шток	См. «Обзор типов»
Точка закрытия	Вверху (▲)
Положение установки0	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	Чугун GG 25
Конус клапана	Нержавеющая сталь
Шток клапана	Нержавеющая сталь
Седло клапана	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	Кольцо EPDM

### Принцип действия


Большой седельный клапан управляемся при помощи электропривода серии GV с большим ходом штока. Данные электроприводы управляются стандартным сигналом 0... 10 В= или по 3-позиционной схеме и передвигают конус клапана — регулирующее устройство — в открытое положение согласно управляющему сигналу.

### Характеристика потока

Линейная характеристика потока обеспечивается конструкцией конуса клапана. Характеристика потока через байпас линейная.

### Ручное управление

Приведение в движение штока клапана ручным способом осуществляется с помощью ручного поворотного колеса на электроприводе серии GV...



- Клапан разработан для использования в стационарных системах отопления , вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляемом элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

DN	L	H	B	D	C	K	d	X <sup>(1)</sup>	Y <sup>(1)</sup>	Вес <sup>(2)</sup>
[мм]	[мм]	[мм]	[кг]							
200	600	263	380	340	30	295	12x22	1210	200	200
250	730	309	440	405	32	355	12x26	1270	250	350

1) Минимальное расстояние от центра клапана

2) Вес включает электропривод типа GV...

3) Размеры привода можно узнать в технических данных самого привода

### Внимание!

Большие седельные клапаны и электроприводы с большим ходом штока поставляются в присоединенном положении.


# LV24A-TPC, LV230A-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

**BELIMO**



Электрические параметры	LV24A-TPC	LV230A-TPC
Номинальное напряжение	24 В~, 50/60 Гц; 24 В=	230 В~, 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ / 21,6...28,8 В=	198...264 В~
Расчетная мощность	1 ВА	6,5 ВА
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	1 Вт	3,5 Вт
— в состоянии покоя	0,5 Вт	0,5 Вт
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	500 Н	
Ручное управление	Вывод из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	15 мм	
Время срабатывания	150 с / 15 мм	
Уровень шума	45 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...15 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	II защитная изоляция
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	4 кВ
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,320 кг	

## Схема подключения



### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

### Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 500 Н
- Номинальное напряжение LV24A-TPC 24 В~/= LV230A-TPC 230 В~
- Управление: открыто/закрыто, 3-поз.
- Ход штока 15 мм

### Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует контактных выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

### Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

### Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

### Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

### Переключатель направления движения


Припуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

### Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.



### Габаритные размеры [мм]



# LV24A-SR-TPC, LV24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов



Электрические параметры	LV24A-SR-TPC	LV24A-SZ-TPC
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	2 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	1 Вт	
— в состоянии покоя	0,5 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	500 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5mA	0,5...10 В= при макс 0,5mA
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Выход из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	15 мм	
Время срабатывания	150 с / 15 мм	
Уровень шума	55 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...15 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50°C	
Температура хранения	-40...+80°C	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,340 кг	

## Схема подключения



### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

### Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 500 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: Плавное  
LV24A-SR-TPC (0) 2...10 В=  
LV24A-SZ-TPC (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 15 мм

### Принцип действия

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U отображается электрическим способом текущее положение привода, а также может служить управляющим сигналом для других приводов.

### Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

### Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

### Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными наладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

### Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

### Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

### Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.

### Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.

### (1) Переключатель направления движения штока

Переключение: Направление хода штока.

### (3) Кнопка с желтым светофором

Не светится : рабочий режим  
Нажатие кнопки: Запуск адаптации, затем стандартный режим


### (4) Кнопка отключения редуктора

Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка двигателя, возможно ручное управление.  
Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стандартный режим.

### (10) Ручное управление

По часовой стрелке: шток выдвигается.  
Против часовой стрелки: шток втягивается.

### Габаритные размеры [мм]




# NV24A-TPC, NV230A-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

**BELIMO**



Электрические параметры	NV24A-TPC	NV230A-TPC
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	230 В ~, 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ / 21,6...28,8 В=	198...264 В ~
Расчетная мощность	3 ВА	4,5 ВА
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	1,5 Вт	2 Вт
— в состоянии покоя	0,5 Вт	1 Вт
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	1000 Н	
Ручное управление	Вывод из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	20 мм	
Время срабатывания	150 с / 20 мм	
Уровень шума	45 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...20 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	II защитная изоляция
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	4 кВ
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,320 кг	

## Схема подключения



### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

### Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 1000 Н
- Номинальное напряжение NV24A-TPC 24 В~/= NV230A-TPC 230 В~
- Управление: открыто/закрыто, 3-поз.
- Ход штока 20 мм

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует контактных выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения


Приpusке переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.



## Габаритные размеры [мм]



# NV24A-SR-TPC, NV24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов



Электрические параметры	NV24A-SR-TPC	NV24A-SZ-TPC
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	3 ВА	
Потребляемая мощность:		
— в время вращения	1,5 Вт	
— в состоянии покоя	0,5 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	1000 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при входе сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5mA	0,5...10 В= при макс 0,5mA
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Выход из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	20 мм	
Время срабатывания	150 с / 20 мм	
Уровень шума	45 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...20 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50°C	
Температура хранения	-40...+80°C	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,340 кг	

## Схема подключения



## Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 1000 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: Плавное  
NV24A-SR-TPC (0) ... 10 В=
- NV24A-SZ-TPC (0) 0,5 ... 10 В=
- Ход штока 20 мм

## Принцип действия

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U отображает электрическим способом текущее положение привода, а также может служить управляющим сигналом для других приводов.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — времменное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными наладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.


## Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.



## Габаритные размеры [мм]




# NVC24A-SR-TPC, NVC24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

**BELIMO**



Электрические параметры	NVC24A-SR-TPC	NVC24A-SZ-TPC
Номинальное напряжение	24 В~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	5,5 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	3,5 Вт	
— в состоянии покоя	1,5 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	1000 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при входе, сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5 мА	0,5...10 В= при макс 0,5 мА
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Выход из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	20 мм	
Время срабатывания	35 с / 20 мм	
Уровень шума	60 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...20 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,340 кг	

## Схема подключения



### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

### Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 1000 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное  
NVC24A-SR-TPC (0) 2...10 В=  
NVC24A-SZ-TPC (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 20 мм; Время 35с/20 мм

### Принцип действия

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U отображается электрическим способом текущее положение привода, а также может служить управляющим сигналом для других приводов.

### Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — времменное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

### Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

### Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными на-кладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

### Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

### Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

### Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.

### Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.

### (1) Переключатель направления движения штока

Переключение: Направление хода штока.

### (2) Кнопка с зеленым светофором

Не светится: нет питания, Светится: рабочий режим.

Нажатие кнопки: Запуск адаптации, затем стандартный режим.

### (3) Желтый светофор

Не светится: стандартный режим. Светится: идет адаптация.

### (4) Кнопка отключения редуктора

Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка двигателя, возможно ручное управление.

Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стандартный режим.


### (5) Сервисный разъем

Не используется.

### (10) Ручное управление

По часовой стрелке: шток выдвигается. Против часовой стрелки: шток втягивается.

## Габаритные размеры [мм]




# SV24A-TPC, SV230A-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов



Электрические параметры	SV24A-TPC	SV230A-TPC
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	230 В ~, 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ / 21,6...28,8 В=	198...264 В ~
Расчетная мощность	5 ВА	6,5 ВА
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	3 Вт	3,5 Вт
— в состоянии покоя	0,5 Вт	1 Вт
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	1500 Н	
Ручное управление	Выход из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	20 мм	
Время срабатывания	150 с / 20 мм	
Уровень шума	35 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...20 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	II защитная изоляция
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	4 кВ
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,340 кг	1,400 кг

## Схема подключения



## Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 1500 Н
- Номинальное напряжение NV24A-TPC 24 В~/= NV230A-TPC 230 В~
- Управление: открыто/закрыто, 3-поз.
- Ход штока 20 мм

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует контактных выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения


Припуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.



## Габаритные размеры [мм]




# SV24A-SR-TPC, SV24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

**BELIMO**



Электрические параметры	SV24A-SR-TPC	SV24A-SZ-TPC
Номинальное напряжение	24 В~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~/21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	3,5 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	2 Вт	
— в состоянии покоя	1,5 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	1500 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5 мА	0,5...10 В= при макс 0,5 мА
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Вывод из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	20 мм	
Время срабатывания	150 с / 20 мм	
Уровень шума	35 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...20 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50°С	
Температура хранения	-40...+80°С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,390 кг	

## Схема подключения



### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

### Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 1500 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное  
SV24A-SR-TPC (0) 2...10 В=  
SV24A-SZ-TPC (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 20 мм

### Принцип действия

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U отображается электрическим способом текущее положение привода, а также может служить управляющим сигналом для других приводов.

### Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — времменное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

### Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

### Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными на-кладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

### Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

### Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

### Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.


### Адаптация хода штока





В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.



### Габаритные размеры [мм]






# EV24A-TPC, EV230A-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

**BELIMO**



Электрические параметры	EV24A-TPC	EV230A-TPC
Номинальное напряжение	24 В~, 50/60 Гц; 24 В=	230 В~, 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~/21,6...28,8 В=	198...264 В~
Расчетная мощность	4,5 ВА	9,5 ВА
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	2,5 Вт	5,5 Вт
— в состоянии покоя	0,5 Вт	1 Вт
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	2500 Н	
Ручное управление	Выход из заземления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	40 мм	
Время срабатывания	150 с / 40 мм	
Уровень шума	55 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...40 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	II защитная изоляция
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	4 кВ
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	4,220 кг	4,250 кг

## Схема подключения



### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока : шток электропривода втягивается

### Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 2500 Н
- Номинальное напряжение NV24A-TPC 24 В~/= NV230A-TPC 230 В~
- Управление: открыто/закрыто, 3-поз.
- Ход штока 40 мм

### Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

### Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из заземления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

### Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

### Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

### Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

### Переключатель направления движения


Припуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

### Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.



### Габаритные размеры [мм]



# EV24A-SR-TPC, EV24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов



Электрические параметры	EV24A-SR-TPC	EV24A-SZ-TPC
Номинальное напряжение	24 В~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	6 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	4 Вт	
— в состоянии покоя	1,5 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	2500 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5мА	0,5...10 В= при макс 0,5мА
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Вывод из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	40 мм	
Время срабатывания	150 с / 40 мм	
Уровень шума	55 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...40 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CЕ в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	4,320 кг	

## Схема подключения



## Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор ! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока : шток электропривода втягивается

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 2500 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное  
EV24A-SR-TPC (0) ... 10 В=
- EV24A-SZ-TPC (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 40 мм

## Принцип действия

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U отображается электрическим способом текущее положение привода, а также может служить управляющим сигналом для других приводов.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.


## Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.



## Габаритные размеры [мм]



# EVC24A-SR, EVC24A-SZ Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

**BELIMO**



Электрические параметры	EVC24A-SR	EVC24A-SZ
Номинальное напряжение	24 В~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	18 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	11 Вт	
— в состоянии покоя	1,5 Вт	
Соединение	Кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	2500 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5 мА	0,5...10 В= при макс 0,5 мА
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Вывод из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	40 мм	
Время срабатывания	35 с / 40 мм	
Уровень шума	65 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...40 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50°C	
Температура хранения	-40...+80°C	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	4,320 кг	

## Схема подключения



## Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока: шток электропривода втягивается

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 2500 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное  
EVC24A-SR (0) 2...10 В=
- EVC24A-SZ (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 40 мм; время срабатывания 35 с / 40 мм

## Принцип действия

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Измеряемое напряжение U отображает электрическим способом текущее положение привода, а также может служить управляющим сигналом для других приводов.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.


## Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.



## Габаритные размеры [мм]



# RV24A-SR, RV24A-SZ Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов



Электрические параметры	RV24A-SR	RV24A-SZ
Номинальное напряжение	24 В~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	18 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	11 Вт	
— в состоянии покоя	1,5 Вт	
Соединение	Кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	4500 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5мА	0,5...10 В= при макс 0,5мА
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Вывод из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	40 мм	
Время срабатывания	150 с / 40 мм	
Уровень шума	55 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...40 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CЕ в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	4,350 кг	

## Схема подключения



## Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор ! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока : шток электропривода втягивается

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 4500 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное  
RV24A-SR (0) 2...10 В=
- RV24A-SZ (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 40 мм

## Принцип действия

Электропривод управляет стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, определенного сигналом. Измеренное напряжение U отображается электрическим способом текущее положение привода, а также может служить управляющим сигналом для других приводов.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода – временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата – привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке .

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.


## Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации – т.е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода . После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу






## Габаритные размеры [мм]




# Установка привода EV / RV

BELIMO®




# GV12-230-3-T Линейный электропривод для седельных клапанов



## Технические данные


Номинальное напряжение	230 В ~, 50 Гц
Расчетная мощность заданная	109 ВА
Соединение	Клеммы, 1,5 мм <sup>2</sup>
Фактическое усилие, усилие на закрытие	12 кН
Управление	3-позиционное импульсное
Минимальная длительность импульса	> 0,5 с
Ручное управление	Ручным маховиком, временное
Номинальный ход	65 мм
Фактический ход штока	0,79 мм/с
Указатель положения	Механический (30...) 65 мм штока
Вспомогательные переключатели	2 (нагрузка 16A, 250 В~)
Класс защиты	II
Степень защиты корпуса	IP 65
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	10,5 кг

## Схема подключения



	(M)	A - AB	A - AB
Y1	↓	0%	100%
Y2	↑	100%	0%

## Габаритные размеры



X [мм]	L [мм]	H [мм]
271	668	65

Электропривод с большим ходом штока для 2-ходовых и 3-ходовых больших седельных клапанов DN 200/DN 250

- Фактическое усилие 12 кН
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление: 3-позиционное


## Управление

Электропривод управляется стандартным 3-позиционным сигналом. При достижении конечного положения двигатель отключается с помощью одного из двух, зависящих от нагрузки, выключателя. Эти выключатели выполняют защитную функцию при попадании посторонних предметов между конусом клапана и его седлом.

**Установка.** Электропривод устанавливается на надлежащий клапан во время комплектации заказа. Подключение питания изолировано. Место соединения клапана с приводом выполнено специальным образом, предотвращающим смещение привода относительно клапана.

## Ручное управление

При отключении питания и/или отключенном двигателе возможно ручное управление с помощью маховика



Для ручного управления выполнить следующие действия:


- Выдвинуть рукоятку из маховика **A**
  - Медленно вращая маховик, нажать кнопку для ручного управления **B**
  - Кнопка включена
  - Поворачивать ручное колесо в направлении по часовой стрелке → Шток привода выдвигается ↓
  - Поворачивать ручное колесо против часовой стрелки → Шток привода вдвигается ↑
- Двигатель привода находится в отключенном состоянии пока ручное колесо вдавлено. Ручное колесо выщелкивается автоматически при включении двигателя.

## Высокая функциональная надежность

Привод защищен от короткого замыкания, смены полярности и перегрузки.

## Индикация положения



Положение штока клапана отображается при помощи механического указателя на переходнике. Указатель настраивается автоматически




## Технические данные

Номинальное напряжение	24 В ~ , 50 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В
Расчетная мощность заданная	91 ВА
Соединение	Клеммы, 1,5 мм <sup>2</sup>
Фактическое усилие, усилие на закрытие	12 кН
Управление	0...10 В= при 100 кОм
Рабочий диапазон	2...10 В=
Обратная связь (U)	2...10 В= при 0,5 мА
Ровность хода	± 5%
Ручное управление	Ручным маховиком, временное
Номинальный ход	65 мм
Фактический ход штока	0,79 мм/с
Указатель положения	Механический (30...) 65 мм штока
Класс защиты	III
Степень защиты корпуса	IP 65
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	10,5 кг

## Схема подключения



## Габаритные размеры



X [мм]	L [мм]	H [мм]
271	668	65

Электропривод с большим ходом штока для 2-ходовых и 3-ходовых больших седельных клапанов DN 200/DN 250

- Фактическое усилие 12 кН
- Номинальное напряжение 24 В ~
- Управление: плавное сигналом 0...10 В=

## Управление


Электропривод управляется стандартным 0...10 В= сигналом. При достижении конечного положения двигатель отключается с помощью одного из двух, зависящих от нагрузки, выключателя. Эти выключатели выполняют защитную функцию при попадании посторонних предметов между конусом клапана и его седлом.

## Установка. Электропривод

устанавливается на надлежащий клапан во время комплектации заказа. Подключение питания изолировано. Место соединения клапана с приводом выполнено специальным образом, предотвращающим смещение привода относительно клапана.

## Ручное управление

При отключении питания и/или отключенном двигателе возможно ручное управление с помощью маховика



Для ручного управления выполнить следующие действия:

- Выдвинуть рукоятку из маховика **(A)**
- Медленно вращая маховик, нажать кнопку для ручного управления **(B)**
- Кнопка включена
- Поворачивать ручное колесо в направлении по часовой стрелке → Шток привода выдвигается ↓
- Поворачивать ручное колесо против часовой стрелки → Шток привода вдвигается ↑

Двигатель привода находится в отключенном состоянии пока ручное колесо вдавлено. Ручное колесо выщелкивается автоматически при включении двигателя.

## Высокая функциональная надежность

Привод защищен от короткого замыкания, смены полярности и перегрузки.

## Индикация положения


Положение штока клапана отображается при помощи механического указателя на переходнике. Указатель настраивается автоматически

# NVF24-MFT, NVF24-MFT-E Линейные электроприводы для седельных клапанов



Технические данные	NVF24-MFT	NVF24-MFT-E
Функция аварийного управления	Тянет	Толкает
Напряжение питания	24 В~ 50/60 Гц, 24 В=	
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В~ 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	10 ВА	
Потребляемая мощность	5,5 Вт	
Соединительный кабель	1 м, 5 x 0,75 мм <sup>2</sup>	
Управление	0...10 В= при 100 кОм	
Рабочий диапазон	2...10 В= для хода 0...100 %	
Обратная связь	2...10 В= при 0,5 мА	
Uni-rotation	±5 %	
Номинальный ход	20 мм	
Фактическое усилие	800 Н	
Ручное управление	Гексагональный ключ, самовозврат	
Время хода штока	150 с	
Время аварийного срабатывания	< 1,5 с/мм	
Уровень шума	Макс. 35 дБ (A) или макс. 50 дБ (A) при аварийном срабатывании (пружина)	
Указатель положения	Механический 10...20 мм хода	
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Степень защиты корпуса	IP54	
Наружная температура	0°...+50° С	
Температура хранения	-40°...+80° С	
Влажность	To EN 60730-1	
Электромагнитная совместимость	EC в соответствии с 89/336/EEC	
Программное обеспечение класса А	EN 60730-1	
Принцип действия	Тип 1 по EN 60730-1	
Tex. обслуживание	Не требуется	
Вес	1,8 кг вкл. переходник UNV-002 (без клапана)	

## Схема подключения



**Линейные электроприводы для 2-ходовых и 3-ходовых седельных клапанов DN15...80**

Электроприводы плавной регулировки с функцией аварийного срабатывания (24 В~/=)

Управление 0...10 В=

## Область применения

Приведение в действие седельных клапанов.

## Принцип действия

Управление осуществляется посредством стандартного аналогового сигнала 0...10 В=. При обесточивании шпиндель электропривода NVF...-E выдвигается.

## Особенности изделия

Простое соединение с шейкой клапана при помощи специального хомута. Полуавтоматическое соединение штока клапана со шпинделем электропривода. Возможно вращение электропривода вокруг шейки клапана на 360°.

## Надежность функционирования

Привод защищен от короткого замыкания и переполюсовки питания. Шток настраивается автоматически и также защищен от перегрузки.

## Ручное управление

Вставьте шестигранный ключ 5 мм в гнездо и вращайте по часовой стрелке до выхода шпинделя наружу из корпуса электропривода. Одновременно с действием клапана это приведет к увеличению потока воды. Шпиндель электропривода останется на месте до подключения питания (контроллер имеет приоритет).

## Указатель положения

Положение штока клапана отображается при помощи механического указателя на переходнике; максимальный ход настраивается автоматически. Под крышкой электропривода имеется двухцветный светодиод.


## Примечание

Линейный электропривод не содержит компонентов, подлежащих ремонту или замене пользователем.

## Примечание по форме поставки

Переходник UNV-002 включен в комплект поставки в случае если клапан и электропривод заказываются вместе.

## Размеры (вкл. UNV-002) [мм]



# NVK24A-SR-TPC, NVK24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

**BELIMO**



Электрические параметры	NVK24A-SR-TPC	NVK24A-SZ-TPC
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	6 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	2,5 Вт	
— в состоянии покоя	1,5 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	1000 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5mA	
Установка точки срабатывания	0...100 % хода штока , настраивается поворотным охранной функции	
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Выход из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	20 мм	
Время срабатывания	150 с / 20 мм	
Время срабатывания охранной функции (конденсатора)	35 с / 20 мм	
Уровень шума	55 дБ (A)	
Уровень шума срабатывания охранной функции	60 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...20 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50°С	
Температура хранения	-40...+80°С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,610 кг	

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.

## Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.

## Поворотный регулятор установки охранного положения

Поворотный регулятор «Установки охранного положения» (POP) может быть использован для настройки охранного положения в диапазоне хода штока 0...100% с шагом 10%. Поворотный регулятор находится в соответствии с величиной хода штока, полученного в результате адаптации или программирования. В случае отключения электропитания шток передвигается в предустановленное охранное положение с учетом 2 с, предустановленных на заводе.

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 1000 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное  
NVK24A-SR-TPC (0) 2...10 В=
- NVK24A-SZ-TPC (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 20 мм
- Со встроенным конденсатором
- Расчетный срок службы конденсатора 15 лет

## Принцип действия


Электропривод управляется стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, пропрограммированного сигналом. Одновременно с этим заряжается встроенный конденсатор.

При отключении питания шток перемещается в предварительно выбранное охранное положение (POP) за счет запасенной в конденсаторе энергии. Измеряемое напряжение U отображает электрическим способом текущее положение привода.

## Время предварительной зарядки

В случае привода со встроенным конденсатором требуется определенное время для зарядки конденсатора. Это время для зарядки конденсатора до уровня, позволяющего приводу работать. В этом случае зарядки хватит на то, чтобы при отключении питания привод передвинул шток из текущего положения в предустановленное охранное положение.

Время предварительной зарядки зависит от продолжительности нахождения привода без подключения питания.



Длительность периода без напряжения [дни]					
0	1	2	7	≥10	
Время предварительной зарядки [с]	6	9	11	16	20

## Условия поставки (конденсатор)

Электропривод поставляется с завода-изготовителя в полностью разряженном состоянии. Для приведение его в рабочее состояние (заряда конденсатора до определенного уровня) необходимое время предварительной зарядки составляет 20 с.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение


Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

# NVK24A-SR-TPC, NVK24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов (продолжение)


## Схема подключения







### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока : шток электропривода втягивается



## Индикация и управление



- Переключатель направления движения штока**  
Переключение: Направление хода штока.
- Защита поворотного регулятора установки охранного положения**
- Поворотный регулятор установки охранного положения (POP)**
- Шкала ручной настройки**
- Сервисный разъем**  
Не используется
- Кнопка отключения редуктора**  
Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка двигателя, возможно ручное управление  
Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стандартный режим
- Желтый светодиод**
- Кнопка с зеленым светодиодом**  
Нажатие кнопки: Запуск адаптации, затем стандартный режим
- Ручное управление**  
По часовой стрелке: шток выдвигается  
Против часовой стрелки: шток втягивается  
**Светодиоды (8, желтый) и (9, зеленый)**  
Желтый: выкл; зеленый: светится; Рабочий режим  
Желтый: выкл; зеленый: мигает; Активна POP функция  
Желтый: мерцает; зеленый: выкл; зарядка конденсатора, проблема с конденсатором  
Желтый: выкл; зеленый: выкл; Нерабочий режим  
Желтый: мигает ; зеленый: мигает; производится адаптация



### Габаритные размеры [мм]



# NVK24A-3-TPC Электропривод для 2- и 3-ходовых седельных клапанов

BELIMO®



Электрические параметры		NVK24A-3-TPC
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	6 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	2,5 Вт	
— в состоянии покоя	1,5 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
Функциональные данные		
Действующее усилие	1000 Н	
Установка точки срабатывания охранной функции	Шток привода втягивается / выдвигается, настраивается поворотным регулятором POP	
Ручное управление	Выход из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	20 мм	
Время срабатывания	150 с / 20 мм	
Время срабатывания охранной функции (конденсатора)	35 с / 20 мм	
Уровень шума	55 дБ (A)	
Уровень шума срабатывания охранной функции	60 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...20 мм штока	
Безопасность		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50°C	
Температура хранения	-40...+80°C	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	1,610 кг	

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.

## Поворотный регулятор установки охранного положения

Поворотный регулятор «Установки охранного положения» (POP) может быть использован для настройки охранного положения. Поворотный регулятор находится в соответствии с максимальной величиной хода штока. В случае отключения электропитания шток передвигается в предустановленное охранное положение с учетом 2 с, предустановленных на заводе.

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 1000 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: 3-позиционное
- Ход штока 20 мм
- Со встроенным конденсатором
- Расчетный срок службы конденсатора 15 лет

## Принцип действия


Электропривод перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Одновременно с этим заряжается встроенный конденсатор.

При отключении питания шток перемещается в предварительно выбранное охранное положение (POP) за счет запасенной в конденсаторе энергии.

## Время предварительной зарядки

В случае привода со встроенным конденсатором требуется определенное время для зарядки конденсатора. Это время для зарядки конденсатора до уровня, позволяющего приводу работать. В этом случае зарядки хватит на то, чтобы при отключении питания привод передвинул шток из текущего положения в предустановленное охранное положение.

Время предварительной зарядки зависит от продолжительности нахождения привода без подключения питания.



## Условия поставки (конденсатор)

Электропривод поставляется с завода-изготовителя в полностью разряженном состоянии. Для приведение его в рабочее состояние (заряда конденсатора до определенного уровня) необходимое время предварительной зарядки составляет 20 с.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.


## Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

Положение переключателя направления хода не влияет на предустановленное охранное положение (POP).

## Схема подключения

24 В=~/~, 3-позиционное




3 a	4 b	↓	↑
—	—	—	—
—	—	↑	↓
—	—	↓	↑

Цвет кабеля:  
 1 = черный  
 2 = красный  
 3 = белый  
 5 = белый





## Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока : шток электропривода втягивается



## Индикация и управление



- (1) **Переключатель направления движения штока**  
Переключение: Направление хода штока.
- (2) **Защита поворотного регулятора установки охранного положения**
- (3) **Поворотный регулятор установки охранного положения (POP)**
- (4) **Шкала ручной настройки**
- (6) **Сервисный разъем**  
Не используется
- (7) **Кнопка отключения редуктора**  
Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка двигателя, возможно ручное управление  
Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стандартный режим
- (8) **Светодиод**  
Зеленый: светится; Рабочий режим  
Зеленый: мигает; Активна POP функция  
Зеленый: выкл; нерабочий режим, зарядка конденсатора, проблема с конденсатором
- (10) **Ручное управление**  
По часовой стрелке: шток выдвигается  
Против часовой стрелки: шток втягивается








## Габаритные размеры [мм]



# Установка привода

BELIMO®



# AVK24A-SR-TPC, AVK24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов



Электрические параметры	AVK24A-SR-TPC	AVK24A-SZ-TPC
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	9,5 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	5 Вт	
— в состоянии покоя	2 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	2000 Н	
Управляющий сигнал Y	0...10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)	
Рабочий диапазон	2...10 В=	0,5...10 В=
Сигнал обратной связи U	2...10 В= при макс 0,5mA	
Установка точки срабатывания	0...100 % хода штока , настраивается поворотным охранной функции	
Точность позиционирования	± 5%	
Ручное управление	Выход из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	32 мм	
Время срабатывания	150 с / 32 мм	
Время срабатывания охранной функции (конденсатора)	35 с / 32 мм	
Уровень шума	60 дБ (A) (при времени срабатывания 90 с)	
Уровень шума срабатывания охранной функции	60 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...32 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50° С	
Температура хранения	-40...+80° С	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	4,460 кг	

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.

## Адаптация хода штока

В момент первого подключения электропитания привод запускает процесс адаптации — т. е. приведения управляющего сигнала и сигнала обратной связи в соответствии с величиной хода штока.

Ручная инициация адаптации производится нажатием кнопки «Adaption» на корпусе привода. После этого привод перемещает шток в положение согласно управляющему сигналу.

## Поворотный регулятор установки охранного положения

Поворотный регулятор «Установки охранного положения» (POP) может быть использован для настройки охранного положения в диапазоне хода штока 0...100% с шагом 10%. Поворотный регулятор находится в соответствии с величиной хода штока, полученного в результате адаптации или программирования. В случае отключения электропитания шток передвигается в предустановленное охранное положение с учетом 2 с, предустановленных на заводе.

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 2000 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное  
AVK24A-SR-TPC (0) 2...10 В=
- AVK24A-SZ-TPC (0) 0,5...10 В=
- Ход штока 32 мм
- Со встроенным конденсатором
- Расчетный срок службы конденсатора 15 лет


## Принцип действия

Электропривод управляется стандартным сигналом 0...10 В= и перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Одновременно с этим заряжается встроенный конденсатор. При отключении питания шток перемещается в предварительно выбранное охранное положение (POP) за счет запасенной в конденсаторе энергии. Измеряемое напряжение U отображает электрическим способом текущее положение привода.

## Время предварительной зарядки

В случае привода со встроенным конденсатором требуется определенное время для зарядки конденсатора. Это время для зарядки конденсатора до уровня, позволяющего приводу работать. В этом случае зарядки хватит на то, чтобы при отключении питания привод передвинет шток из текущего положения в предустановленное охранное положение.

Время предварительной зарядки зависит от продолжительности нахождения привода без подключения питания.



## Условия поставки (конденсатор)

Электропривод поставляется с завода-изготовителя в полностью разряженном состоянии. Для приведение его в рабочее состояние (заряда конденсатора определенного уровня) необходимое время предварительной зарядки составляет 20 с.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выходит из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения


При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.

# AVK24A-SR-TPC, AVK24A-SZ-TPC Электроприводы для 2- и 3-ходовых седельных клапанов (продолжение)

**BELIMO®**


## Схема подключения

24 В~/, плавное регулирование  
AVK24A-SR-TPC



Цвет кабеля:  
1 = черный  
2 = красный  
3 = белый  
5 = оранжевый

24 В~/, плавное регулирование  
AVK24A-SZ-TPC




Цвет кабеля:  
1 = черный  
2 = красный  
3 = белый  
5 = оранжевый





### Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока : шток электропривода втягивается



## Индикация и управление



- Переключатель направления движения штока**  
Переключение: Направление хода штока.
- Защита поворотного регулятора установки охранного положения**
- Поворотный регулятор установки охранного положения (POP)**
- Шкала ручной настройки**
- Сервисный разъем**  
Не используется
- Кнопка отключения редуктора**  
Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка двигателя, возможно ручное управление  
Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стандартный режим
- Желтый светодиод**
- Кнопка с зеленым светодиодом**  
Нажатие кнопки: Запуск адаптации, затем стандартный режим
- Ручное управление**  
По часовой стрелке: шток выдвигается  
Против часовой стрелки: шток втягивается  
**Светодиоды (8, желтый) и (9, зеленый)**  
Желтый: выкл; зеленый: светится; Рабочий режим  
Желтый: выкл; зеленый: мигает; Активна POP функция  
Желтый: светится; зеленый: выкл; зарядка конденсатора, проблема с конденсатором  
Желтый: выкл; зеленый: выкл; Нерабочий режим  
Желтый: светится ; зеленый: светится; производится адаптация



### Габаритные размеры [мм]



# AVK24A-3-TPC Электропривод для 2- и 3-ходовых седельных клапанов



<b>Электрические параметры</b>		<b>AVK24A-3-TPC</b>
Номинальное напряжение	24 В ~, 50/60 Гц; 24 В=	
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	
Расчетная мощность	9,5 ВА	
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	5 Вт	
— в состоянии покоя	2 Вт	
Соединение	Контакты 4 мм <sup>2</sup> и кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм <sup>2</sup>	
Параллельное подключение	Возможно	
<b>Функциональные данные</b>		
Действующее усилие	2000 Н	
Установка точки срабатывания охранной функции	Шток привода втягивается / выдвигается, настраивается поворотным регулятором POP	
Ручное управление	Вывод из зацепления зубчатого редуктора с помощью кнопки, возможно постоянное	
Ход штока	32 мм	
Время срабатывания	150 с / 32 мм	
Время срабатывания охранной функции (конденсатора)	35 с / 32 мм	
Уровень шума	60 дБ (A)	
Уровень шума срабатывания охранной функции	60 дБ (A)	
Индикация положения	Механический указатель 5...32 мм штока	
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	
Степень защиты корпуса	IP54	
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	
Температура окружающей среды	0...+50°C	
Температура хранения	-40...+80°C	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	4,460 кг	

## Электрические аксессуары

Вспомогательные переключатели S2A-H.

## Поворотный регулятор установки охранного положения

Поворотный регулятор «Установки охранного положения» (POP) может быть использован для настройки охранного положения. Поворотный регулятор находится в соответствии с максимальной величиной хода штока. В случае отключения электропитания шток передвигается в предустановленное охранное положение с учетом 2 с, предустановленных на заводе.

## Указания по безопасности

- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Направление движения штока может быть изменено только квалифицированным персоналом, так как является критичным, особенно с точки зрения замораживания системы
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

- Действующее усилие 2000 Н
- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: 3-позиционное
- Ход штока 32 мм
- Со встроенным конденсатором
- Расчетный срок службы конденсатора 15 лет

## Принцип действия


Электропривод перемещает шток до положения, продиктованного сигналом. Одновременно с этим заряжается встроенный конденсатор.

При отключении питания шток перемещается в предварительно выбранное охранное положение (POP) за счет запасенной в конденсаторе энергии.

## Время предварительной зарядки

В случае привода со встроенным конденсатором требуется определенное время для зарядки конденсатора. Это время для зарядки конденсатора до уровня, позволяющего приводу работать. В этом случае зарядки хватит на то, чтобы при отключении питания привод передвинул шток из текущего положения в предустановленное охранное положение.

Время предварительной зарядки зависит от продолжительности нахождения привода без подключения питания.



## Условия поставки (конденсатор)

Электропривод поставляется с завода-изготовителя в полностью разряженном состоянии. Для приведение его в рабочее состояние (заряда конденсатора до определенного уровня) необходимое время предварительной зарядки составляет 20 с.

## Прямая установка

Простая прямая установка с помощью зажимных губок специальной формы. Привод может поворачиваться на шейке седельного клапана на 360°.

## Ручное управление

Возможно ручное управление с помощью кнопки на корпусе привода — временное или постоянное. Механический редуктор выводится из зацепления пока кнопка нажата — привод отсоединен. Ход штока можно регулировать с помощью шестигранного ключа 4 мм, который вставляется в верхнюю часть привода. Ход штока увеличивается когда ключ вращается по часовой стрелке.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует концевых выключателей и автоматически останавливается по достижению конечных положений.

## Комбинация электропривод/клапан

Подходящие клапаны можно определить из технических характеристик клапанов, обязательно принимая во внимание разрешенную температуру среды и запирающее давление.

## Индикация положения

Ход штока определяется механически на кронштейне со специальными накладками. Диапазон хода настраивается автоматически во время работы.

## Установленное положение

Заводская настройка: шток электропривода втянут. В случае поставки клапана с установленным на него приводом — направление движения устанавливается в соответствии с точкой запирания клапана.

## Переключатель направления движения

При пуске переключатель направления хода штока переключает направление хода в нормальный режим.


Положение переключателя направления хода не влияет на предустановленное охранное положение (POP).

# AVK24A-3-TPC Электропривод для 2- и 3-ходовых седельных клапанов (продолжение)

**BELIMO**

## Схема подключения

24 В=~/~, 3-позиционное




3 a	4 b	↓	↑
/	-	↓	↑
/	-	--	--
/	/	↑	↓
/	/	↓	↑

Цвет кабеля:  
1 = черный  
2 = красный  
3 = белый  
5 = белый





## Примечание

- Подключать через изолированный трансформатор! (Для 24 В)
- Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей
- Заводская настройка направления хода штока : шток электропривода втягивается



## Индикация и управление



- (1) **Переключатель направления движения штока**  
Переключение: Направление хода штока.
- (2) **Защита поворотного регулятора установки охранного положения**
- (3) **Поворотный регулятор установки охранного положения (POP)**
- (4) **Шкала ручной настройки**
- (6) **Сервисный разъем**  
Не используется
- (7) **Кнопка отключения редуктора**  
Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка двигателя, возможно ручное управление  
Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стандартный режим
- (8) **Светодиод**  
Зеленый: светится; Рабочий режим  
Зеленый: мигает; Активна POP функция  
Зеленый: выкл; нерабочий режим, зарядка конденсатора, проблема с конденсатором
- (10) **Ручное управление**  
По часовой стрелке: шток выдвигается  
Против часовой стрелки: шток втягивается




## Габаритные размеры [мм]



**Рекомендуемые положения установки**

Седельный клапан может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении. Не допускается установка клапана штоком вниз.

**Выбор седельного клапана**

Класс по давлению / номинальное давление $p_s$	PN6		PN16						PN25		PN40	
Максимальное дифференциальное давление $\Delta p_{max}$ [кПа]	400		400						1000		1000	
Тип клапана (2-ход / 3-ход)												
Фланцы (ISO 7005-2)												
Внешняя резьба (ISO 228)												
Кривая характеристики клапана												
— Регулирующий канал А—AB												
..... Байпас В—AB												
Седельный клапан	H6..R	H7..R	H4..B	H5..B	H6..N	H7..N	H6..W..S	H6..S	H6..SP	H6..X..S	H7..X..S	H7..Y..S
$k_{vs}$	DN											
0,4	15											
0,63												
1												
1,6												
2,5												
4	20											
6,3												
10												
16	25											
25												
40												
58	32											
63												
90	40											
100												
125	50											
145												
160												
220	80											
320	125											
630	150											
1000	200											
250												
Максимальное запирающее давление $\Delta p_s$	Зависит от действующего усилия установленного электропривода — см. стр. 83—85											

# Указания по проектным решениям и техническому обслуживанию

## Техническое обслуживание

- Седельные клапаны и линейные электроприводы не требуют технического обслуживания.
- Перед проведением любых видов сервисных работ на данных устройствах необходимо в первую очередь отключить питание электропривода. Также необходимо отключить все насосы, присутствующие в данной части трубопроводной системы и закрыть изолирующие фитинги (все части системы должны остыть и давление в системе должно снизиться до атмосферы).
- Дальнейшая эксплуатация системы невозможна на тех пор пока клапан с электроприводом не будет установлены обратно и электропривод подключен, а система вновь заполнена должным образом.

## Утилизация

После демонтажа, когда управляющее устройство (клапан с электроприводом выработают свой ресурс), необходимо рассортировать их на различные материалы, а затем утилизировать.

## Проектные решения

### Установка 2-х ходовых седельных клапанов H4...B, H6...N и H6...S

Указанные клапаны являются дроссельными, и поэтому должны устанавливаться в обратный трубопровод. При этом необходимо строго соблюдать направление потока через клапан.

### Установка 3-х ходовых седельных клапанов H5...B и H7...N

Указанные клапаны являются смесительными устройствами. Предписанные направления потоков необходимо строго соблюдать. Клапаны могут устанавливаться как в подающий, так и обратный трубопровод, в зависимости от типа применяемого контура. В случае отклоняющего контура клапан устанавливается в байпас.

необходимо применять устройства фильтрации механических примесей.

### Подбор параметров гидравлических контуров

Для достижения длительного времени эксплуатации устройств (седельных клапанов и электроприводов) важно обеспечить в процессе работы указанную разность давлений ( $P_{v100}$ ), с соответствующей степенью регулировки ( $Pv > 0,5$ ). Разность давлений зависит от типа применяемого гидравлического контура.

## Требования к качеству воды


Качественные показатели воды должны соответствовать требованиям, изложенным в VDI2035.

## Фильтры

Седельный клапан является относительно чувствительным устройством и в порядке обеспечения длительного времени его эксплуатации

## Разность давлений $\Delta p_{v100}$ при полностью открытом седельном клапане

Тип контура	H4..B/H6..N/H6..S седельный клапан, 2-ход.		H5..B/H7..N седельный клапан, 3-ходовой		Подмешивающий контур с 3-ход. клапаном
	Дроссельный контур	Подмешивающий контур с дроссельным устройством	Отклоняющий контур	Смешивающий контур	
	$\Delta p_{v100} > \Delta p_{VR}/2$	$\Delta p_{v100} > \Delta p_{VR}/2$	$\Delta p_{v100} > \Delta p_{MV}$	$\Delta p_{v100} > \Delta p_{MV}$	$\Delta p_{v100} > \Delta p_{MV1} + \Delta p_{MV2} \approx 0 \text{ bar}$
	Типичные значения 15 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 200 кПа	Типичные значения 10 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 150 кПа	Типичные значения 5 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 50 кПа	Типичные значения $\Delta p_{v100} > 3 \text{ kPa}$ (с переменным давлением). Для других смешивающих контуров 3 кПа $< \Delta p_{v100} <$ 30 кПа	Типичные значения $\Delta p_{v100} > 3 \text{ kPa}$



## Обозначения

	Седельный клапан, 2-ход., с линейным электроприводом		Седельный клапан, 3-ход., с линейным электроприводом		Насос		Не обратный клапан		Балансировочный клапан	VL — подающий контур	RL ... Обр.клапан
--	--	--	--	--	-------	--	--------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------

$\Delta p_{VR}$  Разность давлений в указанной секции приnomинальной нагрузке

Разность давлений в секции с переменным потоком при номинальной нагрузке (н-р, теплообменник)

**Примечание:** Фильтры и изолирующие клапаны не указаны

# Дисковые поворотные затворы с электроприводами

D



# Дисковые поворотные затворы с электроприводами

**BELIMO®**

## Дисковые поворотные затворы с поворотными приводами

		Время срабатывания	Охранная функция	SR	SRF	SR..P	GR	GRK	GRC
Откр / закр	24 В~/=			120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	IP66/67
Откр / закр	24 В~/=	35 с							GRC24A-5 GRC24G-5
		90 с		SR24A-5		SR24P-5			
		150 с					GR24A-5		
		Мотор <75 с пружина <20с	⌚		SRF24A(-S)-5-(O)				
	230 В~	Мотор 150 с -II- 35с	-II-					GRK24A-5	
		90 с		SR230A-5		SR230P-5			
Фланцы	230 В~	150 с					GR230A-5		
		Мотор <75 с пружина <20с	⌚		SRF230A(-S)-5-(O)				
<b>Фланцы</b>		<b>PN16 ( PN6 / PN10 )</b> T <sub>макс</sub> = 120°C		<b>Применение:</b> закрытые и открытые контуры					
D625N	D625NL	25	Kvs [м <sup>3</sup> /час]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]
D632N	D632NL	32	45	1200	1200	1200	1200	1200	1200
D640N	D640NL	40	55	1	1	1	1	1	1
D650N	D650NL	50	70	1	1	1	1	1	1
D665N	D665NL	65	90	1	1	1	1	1	1
D680N	D680NL	80	180	1	1	1	1	1	1
D6100N	D6100NL	100	300	1200	1200	1200	1200	1200	1200
D6125N	D6125NL	125	580				1200	1200	1200
D6150N	D6150NL	150	820						
D625N	D625NL	150	1600						

## Дисковые поворотные затворы с поворотными приводами

		Время срабатывания	DR	DRC		
Откр / закр	24В~/=			120 °C	120 °C	
Плавное	24В~/=	35 с			DRC24A-7 DRC24A-TP-7	
		150 с	DR24A-7 DR24A-TP-7			
		230В~	DR230A-7			
Плавное		150 с	DR24A-SR-7 DR24A-MP-7			
<b>Фланцы</b>		<b>PN16 ( PN6 / PN10 )</b> T <sub>макс</sub> = 120°C		<b>Применение:</b> закрытые и открытые контуры		
D625N	D625NL	25	Kvs [м <sup>3</sup> /ч]	ΔPs [кПа]	ΔPs [кПа]	
D632N	D632NL	32	45			
D640N	D640NL	40	55			
D650N	D650NL	50	70			
D665N	D665NL	65	90			
D680N	D680NL	80	180			
D6100N	D6100NL	100	300			
D6125N	D6125NL	125	580	1200	1200	
D6150N	D6150NL	150	820	1200	1200	
D625N	D625NL	150	1600	1200	1200	

5) и 5a) см. пояснения на стр. 1

# Дисковые поворотные затворы с электроприводами IP67 (быстрые)

## Дисковые поворотные затворы с поворотными приводами

			SY1 5)	SY2 5)	SY3 5)	SY4 5)	SY5 5)	SY6 5)
			IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
		Время срабатывания	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C	120 °C
Откр / закр	24B~	15 с	<b>SY1-24-3-T</b>	<b>SY2-24-3-T</b>				
		16 с				<b>SY4-24-3-T</b>		
		22 с			<b>SY3-24-3-T</b>		<b>SY5-24-3-T</b>	
	230B~	13 с	<b>SY1-230-3-T</b>					
		17 с		<b>SY2-230-3-T</b>				
		18 с				<b>SY4-230-3-T</b>		
		25 с					<b>SY5-230-3-T</b>	
		26 с			<b>SY3-230-3-T</b>			
		26 с						<b>SY6-230-3-T</b>
<b>Фланцы</b>		<b>PN16 ( PN6 / PN10 )</b> $T_{\max} = 120^{\circ}\text{C}$	<b>Применение:</b> закрытые и открытые контуры					
D625N	D625NL	25	45	1200	1200 a)	1200		
D632N	D632NL	32	55	I	I a)			
D640N	D640NL	40	70	I	I a)			
D650N	D650NL	50	90	I	I a)			
D665N	D665NL	65	180	I	I a)			
D680N	D680NL	80	300	I	I a)			
D6100N	D6100NL	100	580	1200	I a)			
D6125N	D6125NL	125	820		I	1200		
D6150N	D6150NL	150	1600		1200	I		
D6200N	D6200NL	200	2900			1200		
D6250N	D6250NL	250	4400				1200	
D6300N	D6300NL	300	7300				600	1200
D6350N	D6350NL	350	10900				600	1200

a) Переходник: ZSY-005  
5) см. пояснения на стр. 1

## Дисковые поворотные затворы с быстрыми поворотными приводами

			SY6 5)	SY7 5)	SY8 5)	SY9 5)	SY10 5)	SY12 5)
			IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
		Время срабатывания	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C
Откр / закр	230B~	31 с	<b>SY6-230-3-T</b>					
		55 с		<b>SY7-230A-3-T</b>				
		55 с			<b>SY8-230A-3-T</b>			
		70 с				<b>SY9-230A-3-T</b>		
		70 с					<b>SY10-230A-3-T</b>	
		70 с						<b>SY12-230A-3-T</b>
<b>Фланцы</b>		<b>PN16</b> $T_{\max} = 120^{\circ}\text{C}$	<b>Применение:</b> закрытые и открытые контуры					
D6400N	D6400NL	400	14200	600 b)	1000 c)			
D6450N	D6450NL	450	18800		600 d)	1000 d)		
D6500N	D6500NL	500	24100			600 d)	1000 e)	
D6600N	D6600NL	600	37300				600 f)	1000 g)
D6700N	D6700NL	700	42800					200 g)

b) Переходник ZSY-401  
c) Переходник ZSY-701  
d) Переходник ZSY-702  
e) Переходник ZSY-901  
f) Переходник ZSY-902  
g) Переходник ZSY-903

5) см. пояснения на стр. 1

## Дисковые затворы PN 6, PN 10, PN16

- Открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- Соединение и отсоединение нескольких генераторов тепла и холода



### Обзор типов

Тип	DN [мм]	Kvs макс [м³/час]	Тип	DN [мм]	Kvs макс [м³/час]
D625N	25	45	D6200N	200	2900
D632N	32	55	D6250 N	250	4400
D640N	40	70	D6300 N	300	7300
D650N	50	90	D6350 N	350	10900
D665N	65	180	D6400 N	400	14200
D680N	80	300	D6450 N	450	18800
D6100N	100	580	D6500 N	500	24100
D6125N	125	820	D6600 N	600	37300
D6150N	150	1600	D6700 N	700	42800

### Технические данные

Среда	Холодная и горячая вода в открытых или закрытых контурах (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-20 ...+120 °C
Номинальное давление Ps	1600 кПа
Пропускная способность Kvs	См. «Обзор типов»
Уровень утечки	Герметичен (EN 12266-1)
Соединение с трубой	
DN 25... DN 200	Фланец PN6 / PN10 / PN16
DN 250... DN 350	Фланец PN10 / PN16
DN 400... DN 700	Фланец PN16
Угол поворота	90° ↘
Положение установки	От вертикального до горизонтального
Тех. обслуживание	Не требуется
<b>Материалы</b>	
Тело клапана	GGG 40 с эпоксидным покрытием
Диск	Нержавеющая сталь
Шток	Нержавеющая сталь
Седло	EPDM
Уплотнение штока	Кольцо EPDM
Подшипник штока	RPTFE

### Указания по безопасности



- Дисковый затвор разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Дисковый затвор не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- С целью недопущения гидравлического удара в системе следует открывать и закрывать дисковый затвор медленно.

**Особенности изделия**


**Принцип действия** Дисковый затвор закрывается или полностью открывается при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным контроллером или другим управляющим устройством и устанавливают диск затвора в требуемое положение.

**Особенности изделия** Диск клапана, выполненный из нержавеющей стали, вдавливается в седло с уплотнением EPDM вращательным движением, что гарантирует полное отсутствие утечки. Открытое положение характеризуется низкими потерями и большой пропускной способностью.

**Ручное управление** Ручное регулирование расхода осуществляется с помощью специальной ручки с зубчатым сектором или ручного редуктора-руля. (см. «Аксессуары»). С помощью ручки (DN 25...150): Настраивается в 10-ти позициях. С помощью ручного редуктора (DN 25...700).

**Инструкция по установке**

**Рекомендуемое положение установки** Дисковый затвор может быть установлен вертикально или горизонтально. Дисковый затвор не может быть установлен в подвешенном положении, т.е. штоком вниз




**Техническое обслуживание** Дисковые затворы и поворотные электроприводы не требуют технического обслуживания. Перед началом проведения любых сервисных работ, убедитесь, что электропривод, установленный на дисковом затворе, отключен от электропитания (путем отсоединения питающего кабеля). Все насосы в прилегающих участках должны быть также отключены и соответствующие участки трубопровода заглушены. При необходимости перед проведением работ систему нужно охладить, а давление внутри системы снизить до атмосферного. Система не может быть включена обратно до тех пор, пока дисковый затвор не будет установлен на место согласно инструкции и соединения не изолированы должным образом.

**Рекомендация**

Для надежной работы дискового затвора он должен полностью открываться и закрываться раз в месяц


## Размеры



Установочные фланцы					PN 6				PN 10		PN 16		Вес [кг]	
DN [мм]	D [мм]	F [мм]	S [мм]	H3 [мм]	H4 [мм]	B [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	DB [мм]	K [мм]	d [мм]	K [мм]	d [мм]	
25	65	F05	14	10	13	32	48	86	30	75	4 x 11	85	4 x 14	85 4 x 14 1,0
32	65	F05	14	10	13	33	60	100	35	90	4 x 14	100	4 x 19	100 4 x 19 1,0
40	65	F05	14	10	13	33	68	119	42	100	4 x 14	110	4 x 19	110 4 x 19 1,4
50	65	F05	14	11	13	43	72	133	52	110	4 x 14	125	4 x 19	125 4 x 19 2,3
65	65	F05	14	11	13	46	81	147	64	130	4 x 14	145	4 x 19	145 4 x 19 2,8
80	65	F05	14	11	13	46	96	158	78	150	4 x 19	160	8 x 19	160 8 x 19 3,3
100	65	F05	14	11	13	52	106	170	103	170	4 x 19	180	8 x 19	180 8 x 19 4,4
125	90	F07	17	15	19	56	122	194	122	200	8 x 19	210	8 x 19	210 8 x 19 6,0
150	90	F07	17	15	19	56	140	202	155	225	8 x 19	240	8 x 23	240 8 x 23 7,3
200	90	F07	17	15	19	60	172	240	202	280	8 x 19	295	8 x 23	295 12 x 23 12,0
250	125	F10	22	15	24	68	206	268	250			350	12 x 23	355 12 x 28 18,7
300	125	F10	22	15	24	78	244	316	301			400	12 x 23	410 12 x 28 26,8
350	125	F10	22	15	24	78	267	361	333			460	16 x 23	470 16 x 28 39,2

DN [мм]	SR...A		SR...P		GR...A		DGR...A		DR...		SY1		SY2 / SY3		SY4 / SY5		SRF	
	Хмин [мм]	Умин [мм]																
25	220	150	320	150							320	150					240	150
32	240	150	340	150							340	150					260	150
40	250	160	350	160							350	160					280	160
50	270	160	370	160							370	160					290	160
65	280	170	380	170							380	170					310	170
80	290	180	390	180	300	180					390	180					310	180
100	300	190			320	190					410	190						
125					340	210	400	210	500	210			530	210				
150							400	220	510	220			540	220				
200													580	250				
250															630	280		
300															680	310		
350															730	340		

## Размеры



Установочные фланцы						PN 16								
DN [мм]	D [мм]	F	S <sub>1</sub> [мм]	S <sub>2</sub> [мм]	H3 [мм]	H4 [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	B [мм]	DB [мм]	K [мм]	d [мм]	Вес [кг]	
400	175	F14	22	28,2	20	48	299	400	102	391	525	4x31	59	
450	175	F14	27	36,2	20	48	327	422	114	442	585	4x31	73	
500	175	F14	27	36,2	22	48	349	480	127	493	650	4x34	98	
600	210	F16	36	48,2	22	48	444	562	154	594	770	16x37	4xM33	
700	300	F25	46	60,2	33	66	505	624	165	695	840	20x37	4xM33	281

	SY4	SY5	SY6	SY7	SY8	SY9	SY10	SY12
DN [мм]	X_min [мм]	Y_min [мм]	X_min [мм]	Y_min [мм]	X_min [мм]	Y_min [мм]	X_min [мм]	Y_min [мм]
400	1100	1300			1100	1300	1300	1300
450			1200	1400			1300	1400
500							1400	1500
600							1800	1800
700								1800

**Дисковые затворы PN 10, PN16**

- Открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- Соединение и отсоединение нескольких генераторов тепла и холода

**Обзор типов**

Тип	DN [мм]	Kvsmax [м³/час]	Тип	DN [мм]	Kvsmax [м³/час]
<b>D625NL</b>	25	45	<b>D6200 NL</b>	300	7300
<b>D632NL</b>	32	55	<b>D6250 NL</b>	250	4400
<b>D640NL</b>	40	70	<b>D6300 NL</b>	300	7300
<b>D650NL</b>	50	90	<b>D6350 NL</b>	350	10900
<b>D665NL</b>	65	180	<b>D6400 NL</b>	400	14200
<b>D680NL</b>	80	300	<b>D6450 NL</b>	450	18800
<b>D6100NL</b>	100	580	<b>D6500 NL</b>	500	24100
<b>D6125NL</b>	125	820	<b>D6600 NL</b>	600	37300
<b>D6150 NL</b>	250	4400	<b>D6700 NL</b>	700	42800

**Технические данные**

Среда	Холодная и горячая вода в открытых или закрытых контурах (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	-20...+120 °C
Номинальное давление Ps	1600 кПа
Пропускная способность Kvs	См. «Обзор типов»
Уровень утечки	Водонепроницаемый (EN 12266-1)
Соединение с трубой	
DN 25... DN150	Фланец PN 10/PN16
DN 200... DN700	Фланец PN16
Угол поворота	90° ↘
Положение установки	От вертикального до горизонтального
Тех. обслуживание	Не требуется
<b>Материалы</b>	
Тело клапана	GGG 40 с эпоксидным покрытием
Диск	Нержавеющая сталь
Шток	Нержавеющая сталь
Седло	EPDM
Уплотнение штока	Кольцо EPDM
Подшипник штока	RPTFE

**Указания по безопасности**

- Дисковый затвор разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Дисковый затвор не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- С целью недопущения гидравлического удара в системе следует открывать и закрывать дисковый затвор медленно.

**Особенности изделия**


**Принцип действия** Дисковый затвор закрывается или полностью открывается при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным контроллером или другим управляющим устройством и устанавливают диск затвора в требуемое положение.

**Особенности изделия** Диск клапана, выполненный из нержавеющей стали, вдавливается в седла с уплотнением EPDM вращательным движением, что гарантирует полное отсутствие утечки. Открытое положение характеризуется низкими потерями и большой пропускной способностью.

**Ручное управление** Ручное регулирование расхода осуществляется с помощью специальной ручки с зубчатым сектором или ручного редуктора-руля. (см. «Аксессуары»). С помощью ручки (DN 50...150): Настраивается в 10-ти позициях. С помощью ручного редуктора (DN 50...700).

**Инструкция по установке**

**Рекомендуемое положение установки** Дисковый затвор может быть установлен вертикально или горизонтально. Дисковый затвор не может быть установлен в подвешенном положении, т.е. штоком вниз




**Техническое обслуживание** Дисковые затворы и поворотные электроприводы не требуют технического обслуживания. Перед началом проведения любых сервисных работ, убедитесь, что электропривод, установленный на дисковом затворе, отключен от электропитания (путем отсоединения питающего кабеля). Все насосы в прилегающих участках должны быть также отключены и соответствующие участки трубопровода заглушены. При необходимости перед проведением работ систему нужно охладить, а давление внутри системы снизить до атмосферного. Система не может быть включена обратно до тех пор, пока дисковый затвор не будет установлен на место согласно инструкции и соединения не изолированы должным образом.

**Рекомендация**

Для надежной работы дискового затвора он должен полностью открываться и закрываться раз в месяц


## Размеры



Установочные фланцы					H1	B	H2	DB	K	d	K	d	Вес
DN [мм]	D [мм]	F [мм]	S [мм]	H3 [мм]	H4 [мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг]
25	65	F05	14	11	13	53	90	32	30	85	4 × M12		1,1
32	65	F05	14	11	13	60	100	33	35	100	4 × M16		1,5
40	65	F05	14	11	13	68	119	33	42	110	4 × M16		1,6
50	65	F05	14	11	13	72	133	43	52	125	4 × M16		2,4
65	65	F05	14	11	13	81	147	46	64	145	4 × M16		2,9
80	65	F05	14	11	13	96	158	46	78	160	8 × M16		4,2
100	65	F05	14	11	13	106	170	52	103	180	8 × M16		4,9
125	90	F07	17	15	19	122	194	56	122	210	8 × M16		7,2
150	90	F07	17	15	19	140	202	56	155	240	8 × M20		8,8
200	90	F07	17	15	19	172	240	60	202			295	12 × M20
250	125	F10	22	15	24	206	268	68	250			355	12 × M24
300	125	F10	22	15	24	244	316	78	301			410	12 × M24
350	125	F10	22	15	24	267	361	78	333			470	16 × M24
													44,2

DN [мм]	SR...A		SR...P		GR...A		DGR...A		DR...		SY1		SY2 / SY3		SY4 / SY5		SRF	
	Xмин [мм]	Yмин [мм]																
25	220	150	320	150							320	150					240	150
32	240	150	340	150							340	150					260	150
40	250	160	350	160							350	160					280	160
50	270	160	370	160							370	160					290	160
65	280	170	380	170							380	170					310	170
80	290	180	390	180	300	180					390	180					310	180
100	300	190			320	190					410	190						
125			340	210	400	210	500	210				530	210					
150					400	220	510	220				540	220					
200												580	250					
250														630	280			
300														680	310			
350														730	340			

## Размеры




Установочные фланцы						PN 16							
DN [мм]	D [мм]	F [мм]	S <sub>1</sub> [мм]	S <sub>2</sub> [мм]	H3 [мм]	H4 [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	B [мм]	DB [мм]	K [мм]	d [мм]	Вес [кг]
400	175	F14	22	28,2	20	48	306	402	102	391	525	16 × M27	90
450	175	F14	27	36,2	20	48	328	420	114	442	585	20 × M27	121
500	175	F14	27	36,2	22	48	358	474	127	493	650	20 × M30	154
600	210	F16	36	48,2	22	48	454	559	154	594	770	20 × M33	243
700	300	F25	46	60,2	33	66	532	622	165	695	840	24 × M33	319

	SY4		SY5		SY6		SY7		SY8		SY9		SY10		SY12	
DN [мм]	Xмин [мм]	Yмин [мм]														
400	1100	1300			1100	1300	1300	1300								
450			1200	1400			1300	1400	1300	1400						
500									1400	1500	1700	1500				
600											1800	1800	1800	1800	1800	1800
700															1800	1900

# SR230A-5 Поворотный привод для дисковых затворов и шаровых кранов

**BELIMO**



## Простая прямая установка

Простая прямая установка на дисковый затвор с установочным фланцем F05. Положение установки по отношению к дисковому затвору может выбираться с шагом 90°.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Дисковая поворотная заслонка D6..

Электропривод SR230A-5 устанавливается на дисковые затворы BELIMO D6... с установочным фланцем F05, а также на дисковые затворы других производителей клапанов, соответствующих следующей спецификации:

- Конец штока квадратного сечения 14 × 14 мм для соединения с поворотным электроприводом
- Круглое отверстие Ø = 50 мм для монтажа с поворотным затвором

## Электрические аксессуары



- Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.
- Потенциометр обратной связи P...A: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом.

### Схема подключения



При отключении электропривода от сети переключающее устройство должно отсоединить фазовые провода не менее чем на 3 мм



Переключатель изменения направления движения закрыт. Заводская установка: направление вращения Y2




Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей!

### Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон напряжения питания	85...265 В
Расчетная мощность	7 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	3 Вт
— в состоянии покоя	0,6 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3×0,75 мм <sup>2</sup>
Крутящий момент	Мин. 20 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90 °
Уровень шума	45 дБ
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III для низких напряжений
Электромагнитная совместимость	Соотв. 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 1000 г





# SR24A-5 Поворотный привод для дисковых затворов и шаровых кранов



## Схема подключения



Подключение через изолированный трансформатор  
Переключатель изменения направления движения закрытия. Заводская установка: направление вращения Y2



Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей!

## Простая прямая установка

Простая прямая установка на дисковый затвор с установочным фланцем F05. Положение установки по отношению к дисковому затвору может выбираться с шагом 90°.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Дисковая поворотная заслонка D6..

Электропривод SR24A-5 устанавливается на дисковые затворы BELIMO D6... с установочным фланцем F05, а также на дисковые затворы других производителей клапанов, соответствующих следующей спецификации:



- Конец штока квадратного сечения 14 × 14 мм для соединения с поворотным электроприводом
- Круглое отверстие Ø = 50 мм для монтажа с поворотным затвором

## Электрические аксессуары

- Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.
- Потенциометр обратной связи Р...А: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом.

## Технические характеристики

Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц
24 В =	
Диапазон напряжения питания	19,2...28,8 В ~=
Расчетная мощность	5,5 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	2,5 Вт
— в состоянии покоя	0,2 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3×0,75 мм <sup>2</sup>
Крутящий момент	Мин. 20 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	90 с / 90 °
Уровень шума	45 дБ
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III для низких напряжений
Электромагнитная совместимость	Соотв. 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 1000 г



# GR230A-5 (-7) Поворотный привод для дисковых затворов и шаровых кранов

**BELIMO**



## Простая прямая установка

Простая прямая установка на поворотный затвор с установочным фланцем F05 (F07 для GR230A-7). Положение установки по отношению к поворотному затвору может выбираться с шагом 90°.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Дисковая поворотная заслонка D6

Электропривод GR230A-5 устанавливается на поворотные затворы BELIMO D6... с установочным фланцем F05, а также на поворотные затворы других производителей клапанов, соответствующих следующей спецификации:

- Конец штока квадратного сечения 14 × 14 мм для соединения с поворотным электроприводом
- Круглое отверстие Ø = 50 мм для монтажа с поворотным затвором

Электропривод GR230A-7 устанавливается на поворотные затворы BELIMO D6... с установочным фланцем F07, а также на поворотные затворы других производителей клапанов, соответствующих следующей спецификации:

- Конец штока квадратного сечения 17 × 17 мм для соединения с поворотным электроприводом
- Круглое отверстие Ø = 70 мм для монтажа с поворотным затвором

## Электрические аксессуары



- Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.
- Потенциометр обратной связи Р...А: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом.

### Схема подключения



При отключении электропривода от сети переключающее устройство должно отсоединить фазовые провода не менее чем на 3 мм



Переключатель изменения направления движения закрыт. Заводская установка: направление вращения Y2



Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей!

### Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон напряжения питания	85...265 В ~
Расчетная мощность	9 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	5,0 Вт
— в состоянии покоя	2 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3×0,75 мм <sup>2</sup>
Крутящий момент	Мин. 40 Нм
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	150 с / 90 °
Уровень шума	45 дБ
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III для низких напряжений
Электромагнитная совместимость	Соотв. 89/336/EEC
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир. (по EN 60730-1)
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 1850 г




# GR24A-5 (-7) Поворотный привод для дисковых затворов и шаровых кранов



## Схема подключения



Подключение через изолированный трансформатор  
Переключатель изменения направления движения закрыт. Заводская установка:  
направление вращения Y2



Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей!

## Простая прямая установка

Простая прямая установка на поворотный затвор с установочным фланцем F05 (F07 для GR24A-7). Положение установки по отношению к поворотному затвору может выбираться с шагом 90°.

## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Дисковая поворотная заслонка D6

Электропривод GR24A-5 устанавливается на поворотные затворы BELIMO D6... с установочным фланцем F05, а также на поворотные затворы других производителей клапанов, соответствующих следующей спецификации:



- Конец штока квадратного сечения 14 × 14 мм для соединения с поворотным электроприводом
- Круглое отверстие Ø = 50 мм для монтажа с поворотным затвором

Электропривод GR24A-7 устанавливается на поворотные затворы BELIMO D6... с установочным фланцем F07, а также на поворотные затворы других производителей клапанов, соответствующих следующей спецификации:

- Конец штока квадратного сечения 17 × 17 мм для соединения с поворотным электроприводом
- Круглое отверстие Ø = 70 мм для монтажа с поворотным затвором

## Электрические аксессуары

- Вспомогательный переключатель S...A, 1 или 2 полюс.
- Потенциометр обратной связи P...A: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом.





## Простая прямая установка

Простая прямая установка на поворотный затвор с установочным фланцем F07. Положение установки по отношения к поворотному затвору может выбираться с шагом 90°.


## Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

## Электрические аксессуары

Вспомогательный переключатель S...A, 1- или 2-полюсный. Потенциометр обратной связи Р..А: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

### Схема подключения



При отключении электропривода от сети переключающее устройство должно отсоединить фазовые провода не менее чем на 3 мм



Переключатель изменения направления движения закрыт. Заводская установка: направление вращения Y2

Направление вращения  
Y1  
Y2

Поворотн. привод	Повор. клапан
Y2	A - AB = 0%

### Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	85...265 В ~
Расчетная мощность	9 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	5 Вт
— в состоянии покоя	2 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3x0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Невозможно
Крутящий момент (номинальный)	Макс. 90 Нм не постоянно
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	150 с / 90 °
Уровень шума	45 дБ
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	II все изолировано
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	3,6 кг





### Простая прямая установка

Простая прямая установка на поворотный затвор с установочным фланцем F07. Положение установки по отношению к поворотному затвору может выбираться с шагом 90°.

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.

### Электрические аксессуары



Вспомогательный переключатель S...A, 1- или 2-полюсный. Потенциометр обратной связи Р...А: 140, 500, 1000, 2800, 5000 или 10000 Ом

#### Схема подключения



#### Технические характеристики

Номинальное напряжение	24 В ~/= 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	7 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	4,5 Вт
— в состоянии покоя	2 Вт
Соединение	Кабель: 1 м, 3×0,75 мм <sup>2</sup>
Параллельное подключение	Невозможно
Крутящий момент (номинальный)	Макс. 90 Нм не постоянно
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
Время поворота	150 с / 90 °
Уровень шума	45 дБ
Индикация положения	Механический указатель, съемный
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	3,6 кг



# SRF230A(-S2)-5(-O) Поворотный электропривод для дисковых поворотных затворов с функцией аварийного управления

**BELIMO**



Поворотный электропривод для дисковых поворотных затворов с функцией аварийного управления

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление откр./закр.
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для SRF230A-S2-5(-O)
- SRF230A(-S2)-5: нормально закрыт НЗ
- SRF230A(-S2)-5-O: нормально открыт НО

## Управление

Электропривод перемещает диск поворотного затвора в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает диск в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.


**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.

**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.


**Высокая функциональная надежность** Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.


## Гибкая система сигнализации.

Электроприводы SRF...S2-5... оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.



## Габаритные размеры (SRF230A)





### Поворотный электропривод для дисковых поворотных затворов с функцией аварийного управления

- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление откр./закр.
- 2 встроенных вспомогательных переключателя для SRF24A-S2-5(-O)
- SRF24A(-S2)-5: нормально закрыт НЗ
- SRF24A(-S2)-5-O: нормально открыт НО

### Управление

Электропривод перемещает диск поворотного затвора в заданное положение, одновременно взводя встроенную пружину. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает диск в исходное положение.

**Простая установка** при помощи одного винта. Положение установки по отношению к крану может выбираться с шагом 90°.

**Ручное управление** осуществляется с помощью ручного ключа с блокировкой в любом положении. Выход из блокировки автоматически при подаче питания.

**Настройка угла поворота** осуществляется с помощью механических упоров.


**Высокая функциональная надежность** Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей, останавливается автоматически при достижении конечных положений.

### Гибкая система сигнализации.

Электроприводы SRF...S2-5... оснащены одним фиксированным 10% вспомогательным переключателем и одним настраиваемым 11...90% переключателем.

<b>Технические данные</b>	
Номинальное напряжение	24 В ~ 50/60 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	7,5 ВА
Потребляемая мощность:	
— во время вращения	5,0 Вт
— в состоянии покоя	2,5 Вт
Соединение	
Двигатель	Кабель: 1 м, 2x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспом. перекл. SRF24A-S2-5(-O)	Кабель: 1 м, 6x0,75 мм <sup>2</sup>
Вспомогательные переключатели для SRF24A-S2-5(-O)	2xОСДП, 1 мА...3(0,5) А, 250 В~ (1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11...90%)
Параллельное подключение	Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)	
— двигатель	Мин. 20 Нм
— пружина	Мин. 20 Нм
Направление вращения — Пружина SRF24A-5, SRF24A-S2-5	H3 — Отключено: шаровой кран закрыт (A—AB=0%)
SRF24A-5-O, SRF24A-S2-5-O	HO — Отключено: шаровой кран открыт (A—AB=100%)
Ручное управление	С помощью ручного ключа с блокировкой
Угол поворота	90 °
Время поворота	
— Двигатель	75 с / 90 °
— Пружина	<20 с / 90 °
Уровень шума	
— Двигатель	≤ 45 дБ
Индикация положения	Механическая
Класс защиты	III для низких напряжений
Степень защиты корпуса	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание	Не требуется
Вес	≈ 2 кг SRF24A-5(-O); 2,2 кг SRF24A-S2-5(-O)

### Габаритные размеры (SRF24A)



# SY1-24-3-T, SY1-230-3-T Поворотные приводы для дисковых затворов

**BELIMO**



Поворотные электроприводы для дисковых затворов

## Применение

Приведение в действие дисковых затворов.

## Принцип действия

Управление открыто/закрыто осуществляется по двухпроводной схеме напряжением 24 В~/= или 230 В~.

## Особенности изделия

**Простой монтаж:** Простая прямая установка на поворотный затвор. Положение установки по отношению к поворотному затвору может выбираться с шагом 90°.

**Внутренний подогрев:** Внутренний подогрев предотвращает образование конденсата внутри корпуса электропривода.

**Ручное управление:** Ручное управление осуществляется при помощи гаечного ключа. Поворот гаечного ключа по часовой стрелке приводит к открытию затвора.

**Индикация положения:** Механическая.


## Указания по безопасности

Поворотный электропривод не содержит компонентов, подлежащих замене или ремонту.


### Технические характеристики

	SY1-24-3-T	SY1-230-3-T
Номинальное напряжение	24 В~ 50/60 Гц 24 В=	230 В~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В~ 21,6...26,4 В=	198...253 В~
Расчетная мощность	14,4 ВА	
Потребляемая мощность		
— во время вращения	10 Вт	
— в состоянии покоя	4,8 Вт	
Ток потребления	0,6 А	
Соединение	Клеммы 1,5 мм <sup>2</sup> (под провод 0,5...1,5 мм <sup>2</sup> )	
Вспомогательные переключатели	2 × ОСДП, 1 × 3/1 в 87°, 3 А, 230 В~	
Ручное управление	Временное, при помощи гаечного ключа	
Поворотное усилие	35 Н	
Время срабатывания	15 с	
Рабочий цикл	30% (= время срабатывания 15 с / время работы 20 с)	
Уровень шума	70 дБ	
Индикация положения	Механическая	
Класс защиты	I (с заземлением)	
Степень защиты корпуса	IP67	
Температура окружающей среды	-20...+65°C	
Температура хранения	-30...+80°C	
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется	
Вес	2 кг	

### Схема подключения



### Габаритные размеры



# SY2-24-3-T ... SY5-24-3-T Поворотный привод для дисковых затворов



Поворотный электропривод для дисковых затворов

- Крутящий момент 90...500 Нм
- Номинальное напряжение 24 В ~/=
- Управление: открыто/закрыто, 3-позиционное
- 2 встроенных переключателя

## Особенности изделия

**Простая установка.** Простая установка на дисковый затвор. Положение установки по отношению к дисковому затвору может выibirаться с шагом 90 ° ↗.

**Ручное управление.** Поворот колеса по часовой стрелке закрывает затвор, поворот против часовой стрелки – открывает. При включении двигателя колесо не двигается. Диск затвора сохраняет свое положение до тех пор, пока не подается напряжение на привод.

**Встроенный обогреватель.** Встроенный обогреватель предупреждает возникновение конденсата.

**Высокая функциональная надежность.** Угол поворота электропривода ограничивается механическим способом в пределах -2°...92 ° ↗. Внутренние концевые выключатели отключают электропитание двигателя. Кроме того термостат двигателя обеспечивает дополнительную защиту, так как он также прерывает электропитание при температуре 135 °C.

**Комбинация затвор/электропривод.** Для корректного подбора дискового затвора, определения разрешенной температуры теплоносителя и запирающего давления обратитесь к соответствующим техническим данным затвора.

## Указания по безопасности



- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Осторожно: высокое напряжение !
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

## Обзор типов

Тип	Поворотное усилие, Нм	Время срабатывания, с	Потребляемая мощность, Вт	Расчетная мощность, ВА	Ток потребления, А	Установочный фланец	Вес, кг
SY2-24-3-T	90	15	70	115	3	F07	11
SY3-24-3-T	150	22	70	115	3	F07	11
SY4-24-3-T	400	16	144	138	6	F10	22
SY5-24-3-T	500	22	156	161	6,5	F10	22

<b>Электрические параметры</b>	Номинальное напряжение 24 В = ~ 50/60 Гц
	Диапазон номинального напряжения 21,6...26,4 В = / 19,2...28,8 В ~
	Расчетная мощность См «Обзор типов»
	Потребляемая мощность См «Обзор типов»
	Вспомогательные переключатели 2 однополюсных с двойным переключением, 5 А ↘ Точки переключения: настраиваются в диапазоне 90 ° ↗
	Соединение: Клеммы 2,5 мм <sup>2</sup> (провод 2 × 1,5 мм <sup>2</sup> или 1 × 2,5 мм <sup>2</sup> )
	Параллельное подключение Невозможно
<b>Функциональные данные</b>	Крутящий момент (номинальный) См «Обзор типов»
	Ручное управление Временное с помощью колеса
	Угол поворота 90 ° ↗ (ограничивается внутренними концевыми выключателями)
	Время поворота См «Обзор типов»
	Рабочий цикл 30% (например 17 с / 40 с)
	Уровень шума Макс. 70 дБ
	Индикация положения Механический указатель (встроенный)
<b>Безопасность</b>	Класс защиты I (с заземлением ↘)
	Степень защиты корпуса IP67
	Температура окружающей среды -20...+65 °C
	Температура хранения -30...+80 °C
	Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
	Техническое обслуживание Не требуется
	Материал корпуса Литой алюминий
<b>Размеры/вес</b>	Размеры См. внизу
	Вес См «Обзор типов»

## Схема подключения



Тип	H1 [мм]	H2 [мм]	H3 [мм]	H4 [мм]	B1 [мм]	B2 [мм]	F..	D [мм]	WS [мм]	M..
SY2..3-24-3-T	255	30	123	208	326	180	F07	70	22	M8
SY4..5-24-3-T	317	40	194	294	394	217	F10	102	35	M10

# SY2-230-3-T ... SY12-230-3-T Поворотный привод для дисковых затворов

**BELIMO**



## Поворотный электропривод для дисковых затворов

- Крутящий момент 90...3500 Нм
- Номинальное напряжение 230 В ~
- Управление : открыто/закрыто,
- 3-позиционное
- 2 встроенных переключателя

## Особенности изделия

**Простая установка.** Простая установка на дисковый затвор. Положение установки по отношению к дисковому затвору может выбираться с шагом 90 ° ↗.

**Ручное управление.** Поворот колеса по часовой стрелке закрывает затвор, повернут против часовой стрелки – открывает. При включении двигателя колесо не двигается. Диск затвора сохраняет свое положение до тех пор, пока не подается напряжение на привод.

**Встроенный обогреватель.** Встроенный обогреватель предупреждает возникновение конденсата.

**Высокая функциональная надежность.** Угол поворота электропривода ограничивается механическим способом в пределах -2°...92 ° ↗. Внутренние концевые выключатели отключают электропитание двигателя. Кроме того терmostат двигателя обеспечивает дополнительную защиту, так как он также прерывает электропитание при температуре 135 °C.

**Комбинация затвор/электропривод.** Для корректного подбора дискового затвора, определения разрешенной температуры теплоносителя и запирающего давления обратитесь к соответствующим техническим данным затвора.

## Указания по безопасности



- Электропривод разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Осторожно: высокое напряжение !
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

## Обзор типов

Тип	Поворотное усилие (номинальное), Нм	Время срабатывания, с	Потребляемая мощность, Вт	Расчетная мощность, ВА	Ток потребления, А	Установочный фланец	Вес, кг
SY2-230-3-T	90	17	40	115	0,5	F07	11
SY3-230-3-T	150	26	40	115	0,5	F07	11
SY4-230-3-T	400	18	120	138	0,6	F10	22
SY5-230-3-T	500	25	120	161	0,7	F10	22
SY6-230-3-T	650	31	120	184	0,8	F10	22
SY7-230-3-T	1000	55	180	368	1,6	F14	36
SY8-230-3-T	1500	55	220	460	2	F14	36
SY9-230-3-T	2000	70	180	368	1,6	F16	72
SY10-230-3-T	2500	70	220	460	2	F16	72
SY11-230-3-T	3000	70	250	368	1,6	F16	72
SY12-230-3-T	3500	70	300	506	2,2	F16	72

<b>Электрические параметры</b>	Номинальное напряжение Диапазон номинального напряжения	230 В ~ 50/60 Гц 198...253 В ~
	Расчетная мощность	См «Обзор типов»
	Потребляемая мощность	См «Обзор типов»
	Вспомогательные переключатели	2 однополюсных с двойным переключением, 5 A ↗ Точки переключения: настраиваются в диапазоне 90 ° ↗
	Соединение:	Клеммы 2,5 мм <sup>2</sup> (провод 2 x 1,5 мм <sup>2</sup> или 1 x 2,5 мм <sup>2</sup> )
	Параллельное подключение	Невозможно
<b>Функциональные данные</b>	Крутящий момент (номинальный)	См «Обзор типов»
	Ручное управление	Временное с помощью колеса
	Угол поворота	90 ° ↗ (ограничивается внутренними концевыми выключателями)
	Время поворота	См «Обзор типов»
	Рабочий цикл	30% (например 17 с / 40 с)
	Уровень шума	Макс. 70 дБ
	Индикация положения	Механический указатель (встроенный)
<b>Безопасность</b>	Класс защиты	I (с заземлением ↗)
	Степень защиты корпуса	IP67
	Температура окружающей среды	-20...+65 °C
	Температура хранения	-30...+80 °C
	Влажность окружающей среды	95% от., не конденсир.
	Техническое обслуживание	Не требуется
	Материал корпуса	Литой алюминий
<b>Размеры/вес</b>	Размеры	См. на след. странице
	Вес	См «Обзор типов»

## Схема подключения



Тип	H1 [мм]	H2 [мм]	H3 [мм]	H4 [мм]	B1 [мм]	B2 [мм]	F..	D [мм]	WS [мм]	M..
SY2..3-230-3-T	255	30	123	208	326	180	F07	70	22	M8
SY4..6-230-3-T	317	40	194	294	394	217	F10	102	35	M10
SY7..8-230-3-T	406	45	295	336	347	217	F14	140	36	M16
SY9..12-230-3-T	554	57	398	402	455	261	F16	165	36	M20

## Кулачки


Доступ к кулачкам для настройки конечных и вспомогательных переключателей открывается при снятии крышки корпуса электропривода.

**Производить перенастройку разрешается только квалифицированному персоналу.**

Вспомогательные переключатели LS4/LS3 могут подключаться дополнительно для сигнализации положения.

Конечные выключатели LS2/LS1 прерывают подачу питания на двигатель и управляются при помощи кулачков TC...

Кулачки поворачиваются вместе со штоком. При повороте штока по часовой стрелке (CW) дисковый затвор закрывается, при повороте против часовой стрелки (CCW) – затвор открывается.




### Положения кулачка ТС...

- TC4 для закрытого положения вспомогательного переключателя ( заводская установка 3°)
- TC3 для открытого положения вспомогательного переключателя ( заводская установка 87°)
- TC2 для закрытого положения конечного выключателя ( заводская установка 0°)
- TC1 для открытого положения конечного выключателя ( заводская установка 90°)

## Настройка кулачков

- 1 Кулачки TC... настраиваются при помощи шестигранного ключа 2,5 мм
- 2 Поверните кулачки шестигранным ключом
- 3 Настройте кулачки как показано на диаграмме внизу
- 4 Закрепите положение кулачков при помощи ключа




## Механическое ограничение угла поворота (кроме электроприводов серии SY1...)

Угол поворота ограничен механическим способом на заводе-изготовителе на уровне 92°.


Ручное колесо поворачивает планетарный редуктор посредством червячного колеса. Редуктор останавливается механически при помощи двух настраиваемых винтов 1 и 2 (1 1\2 поворота настраиваемых винтов соответствует 2° угла поворота).

Два конечных выключателя (LS2/LS1) устанавливаются на уровне 90° угла поворота. Они всегда должны выключать двигатель **до того как** электропривод дойдет до упора.



- 1 Ограничение угла поворота ОТКРЫТО
- 2 Ограничение угла поворота ЗАКРЫТО
- 3 Соединение ручного колеса с ограничителем угла поворота

## Взаимосвязь между механическим ограничением угла поворота и конечными/вспомогательными переключателями



- 1 Вспомогательный переключатель
- 2 Конечный выключатель
- 3 Механический ограничитель угла поворота

**Запорная дисковая поворотная заслонка  
PN6, PN10, PN16 с ручным управлением**

- Закрытые и открытые системы холодной и горячей воды
- Соединение и отсоединение нескольких генераторов тепла и холода
- Открытые теплообменники
- DN 25...150 с рычагом
- DN 125...700 с ручным редуктором



**Обзор типов**

Тип	Рычаг / Ручной редуктор	DN [мм]	Кvmax [м³/час]	Ручное управление
D625N	+ (/) ZD6N-H100	25	45	Рычагом
D632N	+ (/) ZD6N-H100	32	55	Рычагом
D640N	+ (/) ZD6N-H100	40	70	Рычагом
D650N	+ (/) ZD6N-H100	50	90	Рычагом
D665N	+ (/) ZD6N-H100	65	180	Рычагом
D680N	+ (/) ZD6N-H100	80	300	Рычагом
D6100N	+ (/) ZD6N-H100	100	580	Рычагом
D6125N	+ (/) ZD6N-H150	125	820	Рычагом
D6150N	+ (/) ZD6N-H150	150	1600	Рычагом
D6125N	+ (/) ZD6N-S150	125	820	Ручным редуктором
D6150N	+ (/) ZD6N-S150	150	1600	Ручным редуктором
D6200N	+ (/) ZD6N-S200	200	2900	Ручным редуктором
D6250N	+ (/) ZD6N-S250	250	4400	Ручным редуктором
D6300N	+ (/) ZD6N-S350	300	7300	Ручным редуктором
D6350N	+ (/) ZD6N-S350	350	10900	Ручным редуктором
D6400N	+ (/) ZD6N-S400	400	14200	Ручным редуктором
D6450N	+ (/) ZD6N-S450	450	18800	Ручным редуктором
D6500N	+ (/) ZD6N-S500	500	24100	Ручным редуктором
D6600N	+ (/) ZD6N-S600	600	37300	Ручным редуктором
D6700N	+ (/) ZD6N-S700	700	42800	Ручным редуктором

**Технические характеристики**

<b>Функциональные данные</b>	Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
	Температура среды	-20...+120 °C (130 °C — в течение 1 часа)
	Разрешенное давление Ps	1600 кПа
	Трубное присоединение	
	DN 25...DN 200	Фланцы PN 6,10,16
	DN250...DN 350	Фланцы PN 16
	Угол поворота	90° ↗
	Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
	Тех. обслуживание	Не требуется
	Материалы	
<b>Материалы</b>	Тело клапана	GGG 40
	Диск	Нержавеющая сталь
	Шток	Нержавеющая сталь
	Седло клапана	EPDM
	Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
	Подшипник штока	RPTFE
<b>Размеры / вес</b>	См. на след странице	
<b>Управление</b>	Ручное	

**Указания по безопасности**

- Дисковый затвор разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- При расчете потока в регулирующем или конечном управляемом элементе должны учитываться принятые правила и нормы.

**Особенности изделия****Особенности изделия**


Диск клапана, выполненный из нержавеющей стали, вдавливается в седло с уплотнением EPDM вращательным движением, что гарантирует полное отсутствие утечки.  
Потери давления в открытом состоянии являются минимальными, а величина протока максимальной.

**Ручное управление**

- с помощью рычага (DN 25...150) по 10-ти шаговой шкале с индикацией положения ( $0 = 0^\circ \triangleleft; 9 = 90^\circ \triangleleft$ )
- с помощью ручного редуктора (DN 125...350) плавная пошаговая настройка угла с индикацией положения


**Инструкция по установке****Рекомендуемое положение установки**

Дисковая заслонка может быть установлена **вертикально или горизонтально**.  
Дисковая заслонка не может быть установлена штоком вниз

**Техническое обслуживание**

- Дисковые заслонки не требуют технического обслуживания
- Перед началом проведения любых сервисных работ, убедитесь, что насосы в прилегающих участках отключены и соответствующие участки трубопровода заглушены. При необходимости перед проведением работ систему нужно охладить, а давление внутри системы снизить до атмосферного.
- Система не может быть включена обратно до тех пор, пока дисковая заслонка не будет установлена на место согласно инструкции и соединения не изолированы должным образом.


## Размеры и вес



DN [MM]	PN 6		PN 10		PN 16		Bec [kg]
	H5 [MM]	H6 [MM]	K [MM]	d [MM]	K [MM]	d [MM]	
25	10	13	75	4 x 11	85	4 x 14	85
32	10	13	90	4 x 14	100	4 x 19	100
40	10	13	100	4 x 14	110	4 x 19	110
50	11	13	110	4 x 14	125	4 x 19	125
65	11	13	130	4 x 14	145	4 x 19	145
80	11	13	150	4 x 19	160	8 x 19	160
100	11	13	170	4 x 19	180	8 x 19	180
125	15	19	200	8 x 19	210	8 x 19	210
150	15	19	225	8 x 19	240	8 x 23	240

DN [MM]	H1 [MM]	H2 [MM]	H3 [MM]	H4 [MM]	B1 [MM]	B2 [MM]	L [MM]	SB [MM]
25	48	86	64	150	32	25	175	0
32	60	100	64	164	33	25	175	0
40	68	119	64	183	33	25	175	26
50	72	133	64	197	43	25	175	33
65	81	147	64	211	46	25	175	48
80	96	158	64	222	46	25	175	66
100	106	170	64	234	52	25	175	91
125	122	194	78	272	56	28	263	115
150	140	202	78	280	56	28	263	142

## Размеры и вес



DN [мм]	H5 [мм]	H6 [мм]	PN 6		PN 10		PN 16		Вес [кг]					
			B [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	H3 [мм]	H4 [мм]	K [мм]	d [мм]					
125	15	19	56	122	194	276	378	200	8 × 19	210	8 × 19	210	8 × 19	16,5
150	15	19	56	140	202	284	386	225	8 × 19	240	8 × 23	240	8 × 23	17,8
200	15	19	60	172	240	322	424	280	8 × 19	295	8 × 23	295	12 × 23	22,5
250	15	24	68	206	268	350	452	245				355	12 × 28	29,2
300	15	24	78	244	316	398	526	294				410	12 × 28	38,7
350	15	24	78	267	361	443	571	328				470	16 × 28	51,1