

### **PICCV**

Шаровой кран с постоянным  
расходом DN 15-50

### **EPIV**

Регулирующий клапан независимый  
от давления с электронным  
датчиком расхода  
DN 15-150

### **Energy Valve**

Регулирующий клапан независимый  
от давления с электронным  
датчиком расхода и мониторингом  
энергии системы  
DN 15-150

# Содержание

## PICCV Регулирующий клапан с постоянным расходом

Задача. Решение. Преимущества	1
Принцип действия. Конструкция клапана	2
Комбинация кран / электропривод	3
Технические характеристики. Габаритный размеры	4

## EPIV Регулирующий клапан независимый от давления с электронным датчиком расхода


Принцип действия	5
Обзор типов	5
Технические характеристики	6
Описание устройства	7
Электрическое подключение	8
Функционирование при работе в сети MP-Bus	8
Требования по безопасности	8
Особенности установки	9
Подбор клапана и определение перепада давления	10
Размеры / вес	10
Комбинация кран / электропривод	11

## Energy Valve Регулирующий клапан независимый от давления с электронным датчиком расхода и мониторингом энергии системы

Принцип действия	12
Обзор типов	12
Технические характеристики	13
Описание устройства	14
Требования по безопасности	15
Электромонтаж	16
Функционирование	16
Управление и индикация	17
Особенности установки	17
Подбор клапана и определение перепада давления	19
Размеры / вес	19
Комбинация кран / электропривод	20

### Поставленная задача

Одним из наиболее важных требований при разработке современных проектов является обеспечение максимального комфорта в сочетании с энергосбережением, достигаемое при помощи экономичных технических решений. В то же время, правильный подбор регулирующего устройства и профессиональная гидравлическая балансировка всей системы при пусконаладке требуют значительных затрат.




### Пример: Многоэтажное офисное здание

Как правило, традиционные клапаны имеют степень регулирования 0,5 и устанавливаются перед каждым потребляющим


устройством (воздухонагревателями, теплообменниками). Однако, условия работы потребляющих устройств очень сильно зависят от расположения и нагрузки. В случае устройства по ветке №1, расположенных вблизи главного циркуляционного насоса, перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах намного выше, чем в конце трубопровода №n. При номинальном расходе требуемый перепад давлений  $\Delta P_{V100}$  на насосе зависит от диаметра и протяженности трубопровода, а также от потери давления на последнем потребителе.

### Диаграмма давлений при полной загрузке

Перепад давлений  $\Delta P$  №1 является суммой потери давления на потребителе T №1, клапане V №1 и балансирующем клапане D №1. Это утверждение верно при полностью открытом клапане V №1. При закрытии



регулирующего клапана перепад давлений может увеличиться вплоть до величины  $\Delta P$  №1, степень регулирования при этом значительно снижается и расход теплоносителя по остальным веткам системы увеличивается непропорционально.



### Степень регулирования $P_V$



#### Решение

В ходе усовершенствования известного и многократно проверенного в эксплуатации регулирующего шарового клапана BELIMO конструкция клапана была доработана, в результате чего появился регулирующий клапан с постоянным расходом серии R2...P. При повышении перепада давления клапан регулирования давления закрывается и обеспечивает постоянный расход теплоносителя. При этом расход не зависит от перепада давлений, а только от угла открытия клапана. Степень регулирования клапана всегда равна 1, даже при использовании клапанов больших диаметров, чем требуется.


#### Преимущества

Не требуются балансировочные вентили, обвязка потребляющих устройств намного упрощается – для каждого потребителя требуется только один клапан. Таким образом, существенно сокращаются расходы, и одновременно повышается степень удобства.

## R2...P: самый простой способ регулировки расхода




Для каждого потребителя – только один клапан



# Принцип действия

## Конструкция регулирующего клапана с постоянным расходом R2...P



### Характеристики

Клапан с постоянным расходом R2...P состоит из двух клапанов: саморегулирующийся клапан, понижающий давление [A] и регулирующий клапан [AB], обеспечивающий равнопроцентную характеристику потока. При повышении перепада давлений клапан, понижающий давление, закрывается и обеспечивает постоянное давление на клапане регулировки потока. Это необходимо для поддержания постоянного расхода  $\pm 5\%$  (при перепаде давлений в диапазоне от 30 до 350 кПа) при любом угле открытия регулирующего клапана.

### Подбор

Номенклатура клапанов с постоянным расходом, оборудованных электроприводами, находится в диапазоне практического применения. Все клапаны:

- являются 2-ходовыми с наиболее часто применяемыми диаметрами (DN 15...50)
- разработаны для расходов от 0,1 л/с до 5,5 л/с

### Соответствующие электроприводы

Оптимальное функционирование клапана с постоянным расходом BELIMO обеспечивается при помощи соответствующего электропривода. В зависимости от применения, клапаны могут снабжаться поворотными электроприводами различных модификаций. Необходимая модификация может быть подобрана из серий LR...A, SR...A, NR... и др. В номенклатуре имеются модели с плавной регулировкой 0...10 В= или 3-позиционным управлением.

## Комбинация клапан / электропривод

			Время срабатывания	(Управление) Раб. диапазон	Охранная функция	KR	LR/LRQ/ LRC/ LRF/NRFD	NR/NRQ/ NRC/ NRF	SRP	SR/SRF							
					80°C												
Откр-закр, 3-поз.	24B~/=	75 c				KR24											
		90 c					LR24A(-S)	NR24A(-S)	SR24P	SR24A(-S)							
	230B~	75 c				KR230											
		90 c					LR230A(-S)	NR230A(-S)	SR230P	SR230A(-S)							
		Мотор 35 c / пружина <20 c			◎		NRFD230A- 3(-S2)(-O)										
		Мотор 90 c / пружина <20 c			◎			NRF230A-3(-S2) (-O)									
Плавное	24B~/=	9 c	(0)0,5...10 B=				LRQ24A-SZ	NRQ24A-SZ									
			(0)2...10 B=				LRQ24A-SR	NRQ24A-SR									
		35 c	(0)2...10 B=				LRC24A-SR										
		45 c	(0)2...10 B=					NRC24A-SR									
		75 c	(0)2...10 B=			KR24-SR											
		90 c	(0)2...10 B=				LR24A-SR	NR24A-SR	SR24P-SR	SR24A-SR							
		Мотор 90 c / пружина <20 c	(0)0,5...10 B=		◎			NRF24A- SZ(-S2)(-O)		SRF24A-SZ(-S2) (-O)							
		Мотор 150 c / пружина <20 c	(0)2...10 B=		◎		LRF24-SR										
<b>Внутренняя резьба Rp 2-ход</b>		<b>Ps = 1600 кПа</b> Tmaxc = 80°C/ 100°C			<b>Применение:</b> закрытый контур												
					DN	Rp	V	Δps	Δp <sub>макс</sub>	Δps	Δp <sub>макс</sub>	Δps	Δp <sub>макс</sub>	Δps	Δp <sub>макс</sub>	Δps	Δp <sub>макс</sub>
<b>R215P-010 / R215P-020 / R215P-040</b>		15	1/2"	0,1 / 0,2 / 0,4	700	350	700	350	700	350	700	350	700	350	700	350	
<b>R220P-040 / R220P-060</b>		20	3/4"	0,4 / 0,6													
<b>R225P-070 / R225P-110</b>		25	1"	0,7 / 1,1				700	350								
<b>R232P-120 / R232P-160</b>		32	1 1/4"	1,2 / 1,6						700	350	700	350				
<b>R240P-180 / R240P-220</b>		40	1 1/2"	1,8 / 2,2													
<b>R250P-270</b>		50	2"	2,7						700	350						
<b>R250P-550</b>		50	2"	5,5											700	350	

- закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления



Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)
Температура среды	DN 15... DN 20: +5...+100°C DN 25...DN 50: +5...+80°C температуры ниже по запросу
Эффективное давление	30...350 кПа
Запирающее давление ΔPs	700 кПа
Уровень утечки	Герметичен, класс утечки IV при 350 кПа
Характеристика потока	Равно-процентная
Допустимое отклонение величины потока	При перепаде давления 35...350 кПа: ±10% При давлении ниже эффективного: +15%
Трубное присоединение	Внутренняя резьба
Угол поворота	90° (рабочий диапазон 15...90°)
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)
Тех. обслуживание	Не требуется
Тело клапана	DN 15... DN 20: штампованное, никелированная латунь DN 25... DN 50: литое, никелированная латунь
Конус клапана и шток	Хромированная латунь
Уплотнение штока	Кольцо / EPDM
Уплотнение шара	PTFE, Кольцо Viton
Корректирующий диск	DN 15... DN 20: латунь DN 25... DN 50: TEFZEL
Секция регулирования давления	Латунь
Диафрагма	Усиленный полиэстером силикон
Пружина для конуса клапана	Нержавеющая сталь
Термины:	Vnom - номинальный поток через полностью открытый клапан Vmax - максимальный поток, установленный ограничением угла поворота привода

Тип	DN [мм]	Vnom [л/с]	Vnom	Rp [дюймы]	Ps [кПа]
R215P-010	15	0,1	0,04...0,1 л/с	1/2	1600
R215P-020	15	0,2	45...100% от Vnom	1/2	1600
R215P-040	15	0,4	45...100% от Vnom	1/2	1600
R220P-040	20	0,4	45...100% от Vnom	3/4	1600
R220P-060	20	0,6	45...100% от Vnom	3/4	1600
R225P-070	25	0,7	45...100% от Vnom	1	1600
R225P-110	25	1,1	45...100% от Vnom	1	1600
R232P-120	32	1,2	45...100% от Vnom	1 1/4	1600
R232P-160	32	1,6	45...100% от Vnom	1 1/4	1600
R240P-180	40	1,8	45...100% от Vnom	1 1/2	1600
R240P-220	40	2,2	45...100% от Vnom	1 1/2	1600
R250P-270	50	2,7	45...100% от Vnom	2	1600
R250P-550	50	5,5	45...100% от Vnom	2	1600

## Управление

Регулирующий клапан управляет при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шарвнутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.

## Характеристика потока


Равно-процентная характеристика потока обеспечивается встроенным корректирующим диском.

## Постоянный поток

Благодаря встроенному клапану, понижающему давление, в диапазоне эффективного давления 30 ... 350 кПа расход теплоносителя остается постоянным. Степень регулирования клапана всегда равна 1, даже при использовании клапанов больших диаметров, чем требуется. Даже при частичной нагрузке расход теплоносителя остается постоянным при любом угле открытия клапана и обеспечивает устойчивый контроль.

## Электропривод

Подбор электропривода производится в зависимости от типа и размера крана.




Тип	DN [мм]	Rp [дюймы]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	B [мм]	H [мм]	H1 [мм]	Y [мм]	X2 [мм]	X3 [мм]	Вес прибл. [кг]
R215P-010	15	1/2"	119	114	38	13	51	94	36	70	200	250	0,9
R215P-020	15	1/2"	119	114	38	13	51	94	36	70	200	250	0,9
R215P-040	15	1/2"	119	114	38	13	51	94	36	70	200	250	0,9
R220P-040	20	3/4"	126	126	43	14	51	94	36	70	200	250	0,9
R220P-060	20	3/4"	126	126	43	14	51	94	36	70	200	250	0,9
R225P-070	25	1"	179	179	63	16	82	121	46	70	200	250	2,8
R225P-110	25	1"	179	179	63	16	82	121	46	70	200	250	2,8
R232P-120	32	1 1/4"	221	221	62	19	87	140	51	70	200	250	3,8
R232P-160	32	1 1/4"	221	221	62	19	87	140	51	70	200	250	3,8
R240P-180	40	1 1/2"	204	204	65	19	87	140	51	70	200	250	3,6
R240P-220	40	1 1/2"	204	204	65	19	87	140	51	70	200	250	3,6
R250P-270	50	2"	225	225	74	23	87	146	57	70	200	250	4,4
R250P-550	50	2"	426	397	83	22	132	224	76	70	200	250	12,3

L3: Максимальная глубина вкручивания  
Y/X2: Минимальное расстояние от центра крана с приводом LR..A  
Y/X3: Минимальное расстояние от центра крана с приводом NR..A  
Размеры привода указаны в его технических данных

# EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, 2-ходовой

- Номинальное напряжение 24 В~=
- Управление: плавное регулирование
- Для закрытых систем горячей и холодной воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления
- Коммуникация по Belimo MP-Bus или обычным путем
- Конвертирование сигналов активных датчиков и переключающих контактов



EPIV (Electronic Pressure Independent Valve – комбинированный клапан с настраиваемым расходом, не зависящим от перепада давления) является следующим этапом в развитии линейки клапанов Белимо PICCV (Pressure Independent Characterised Control Valve). Новые клапаны EPIV ДУ 15-150 дополняют существующие клапаны PICCV ДУ 15-50 мм.

Клапаны EPIV выполняют четыре функции – измерение расхода, управление с помощью электропривода, динамическую балансировку системы и запорную функцию. Значительно упрощается корректный подбор регулирующего органа – не требуется расчет перепадов давления для определения  $K_{vs}$ , подбор осуществляется только по расходу тепло- или холодоносителя. С помощью корректирующего диска специального сечения достигается максимальное качество регулирования, а полная герметичность клапана обеспечивает дополнительное энергосбережение. Настройка системы (расходов) осуществляется максимально просто и быстро. Балансировка системы происходит автоматически (динамическая балансировка)


## Принцип действия

EPIV состоит из трех частей – регулирующего шарового клапана с коррекционным диском, измерительной трубки с расположенным на ней датчиком скорости среды и контроллером, а также электропривода. На электроприводе устанавливается максимальное значение расхода  $V_{max}$  в диапазоне от  $V_{nom}$ . При этом установленное значение  $V_{max}$  автоматически привязывается к верхней границе диапазона управляющего сигнала (как правило, 10 В). Поскольку клапан обладает равнопроцентной характеристикой регулирования, зависимость расхода от величины управляющего сигнала также является равнопроцентной.

Стандартный управляющий сигнал электропривода ( заводская уставка ) – 0(2)...10 В. Привод может также работать в сети ВАСnet или MP bus. Расход тепло-/холодоносителя, протекающего через измерительную трубку, измеряется с помощью датчика. В вычислительном блоке электропривода измеренное датчиком значение расхода сравнивается с заданным значением. Формируется сигнал рассогласования, на основании которого электропривод перемещает шар регулирующего шарового клапана в необходимое положение. Угол поворота шара  $\alpha$  изменяется в зависимости от изменения перепадов давлений в системе, при этом осуществляется динамическая балансировка системы и обеспечивается поддержание необходимого расхода среды.

Максимальное значение расхода  $V_{max}$  может быть задано в диапазоне 30...100% от номинального паспортного значения  $V_{nom}$  для EPIV DN 15-50 или 45...100% от  $V_{nom}$  для EPIV DN 65-150. При этом наименьшее эффективно контролируемое количество тепло- или холодоносителя составляет 1% от  $V_{nom}$  для EPIV DN 15-50 или 2,5% от  $V_{nom}$  для EPIV DN 65-150. Обратная связь U5 отображает измеренное значение расхода в вольтах (2...10 В=). Кроме того, обратная связь U5 может отображать угол открытия клапана.

Минимальный перепад давления на клапане  $\Delta p_{min}$  для корректной работы (стабильного поддержания расхода) зависит от DN клапана и соотношения  $V_{max} / V_{nom}$ . Значения  $\Delta p_{min}$  находятся в диапазоне от 2 кПа и выше (см. далее)



Требуемое текущее значение расхода  $V$  при изменении перепада давления на клапане  $\Delta p$  обеспечивается изменением угла поворота  $\alpha$ . Таким образом, текущее значение расхода  $V$  не зависит от перепадов давления в системе, а изменяется только путем изменения управляющего сигнала, поступающего на привод.

## Обзор типов

Тип	DN (мм)	DN (дюймы)	$V_{nom}$ (л/с)	$V_{nom}$ (л/мин)	$K_{vs}$ теор (м³/час)	PN	n(gl)
EP015R+MP	15	1/2	0.35	21	2.9	16	3.2
EP020R+MP	20	3/4	0.65	39	4.9	16	3.2
EP025R+MP	25	1	1.15	69	8.6	16	3.2
EP032R+MP	32	1 1/4	1.8	108	14.2	16	3.2
EP040R+MP	40	1 1/2	2.5	150	21.3	16	3.2
EP050R+MP	50	2	4.8	288	32.0	16	3.2
P6065W800E-MP	65	2 1/2	8	480	45	16	3.2
P6080W1100E-MP	80	3	11	660	65	16	3.2
P6100W2000E-MP	100	4	20	1200	115	16	3.2
P6125W3100E-MP	125	5	31	1860	175	16	3.2
P6150W4500E-MP	150	6	45	2700	270	16	3.2

# ЕРIV — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, 2-ходовой

**BELIMO**

## Технические характеристики

	EP..R+MP	P6..W..E-MP
<b>Электрические параметры</b>		
Номинальное напряжение	24 В ~, 50 Гц /24 В=	24 В ~,50 Гц /24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	DN 15...25 3,5 Вт / DN 32...50 4,5ВА	14 ВА
Потребляемая мощность:		
во время вращения	DN 15...25 4 Вт / DN 32...50 5 Вт	10 Вт
в состоянии покоя	DN 15...25 3,7 Вт / DN 32...50 3,9Вт	8,5 Вт
Соединение	Кабель: 1 м , 4 x 0,75 мм <sup>2</sup>	Кабель: 1 м , 6 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Функциональные данные		
Параллельное управление	Возможно (с учетом производительности)	
Крутящий момент (номинальный)	5 Нм (DN 15...25) / 10 Нм (DN 32+40) / 20 Нм (DN 50)	20 Нм (DN 65...80) / 40 Нм (DN 100...150)
Позиционирующий сигнал Y	0...10 В =	0...10 В =
Рабочий диапазон Y	2...10 В =	2...10 В =
Рабочий сигнал Y настраиваемый	Старт 0,5...24 В = Стоп 8,5...32 В=	0,5...10 В =
Сигнал обратной связи U	2...10 В =	2...10 В =
Сигнал обратной связи U настраиваемый	Старт 0,5...8 В = Стоп 2...10 В =	0...10 В = 0,5...10 В =
Уровень шума двигателя	45 дБ (A)	45 дБ (A)
Настраиваемая величина расхода Vmax	30...100% от Vnom	45...100% от Vnom
Точность управления	±10% (от 25...100% Vnom)	±10% (от 25...100% Vnom)
Примечание к точности управления	±6% (от 25...100% Vnom) при 20°C /0% гликоля	
Среда	Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%)	
Температура среды	-10 °C ... +120°C	-10 °C ... +120°C
Запирающее давление ΔPs	1400 кПа	690 кПа
Дифференциальное давление ΔPmax	350 кПа	340 кПа
Дифференциальное давление ΔPmax	200 кПа для бесшумной работы	
Функциональные данные		
Кривая расхода	Равно-процентная, оптимизирована в диапазоне открытия (может быть изменена на линейную)	
Уровень утечки	A , Герметичен	A , Герметичен
Трубное соединение	Внутренняя резьба	Фланцы PN16
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)	
Тех. обслуживание	Не требуется	Не требуется
Ручное управление	Выведение из зацепления механического редуктора с помощью кнопки, может фиксироваться	
Измерение потока		
Принцип измерения	Ультразвуковое измерение расхода среды	Магнитное индуктивное измерение расхода среды
Точность измерения	±6% (от 25% до 100% от Vnom )	±6% (от 25% до 100% от Vnom )
Примечание к точности измерения	±2% (от 25...100% Vnom) при 20°C / 0% гликоля	
Минимальный измеряемый поток	1% при Vnom	2,5 % при Vnom
Безопасность		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	III (для низких напряжений)
Степень защиты корпуса	IP54	
Электромагнитная совместимость	CЕ в соответствии с 2004/108/EC	CЕ в соответствии с 2004/108/EC
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	0,8 кВ
Температура окружающей среды	-30...50 °C	-10...50 °C
Температура хранения	-40...80 °C	-20...80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	95% отн., не конденсир.
Материалы		
Тело клапана	Латунь	Чугун GG25 с защитным покрытием
Измерительный участок	Никелированная латунь	Чугун GGG50 с защитным покрытием
Запирающий элемент	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Шток	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Vплотнения штока	О обрезинка коптило EPDM	EPDM Parav

# EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, 2-ходовой

## Описание устройства


**Характеристики регулирования** Специально сконфигурированные параметры управления в связи с точным датчиком расхода обеспечивают стабильное качество управления. Они, однако, не подходят для быстрых процессов управления, напр. для управления потоком воды бытового назначения.

**Определения**

**V<sub>nom</sub>** – максимально возможное значение расхода при значении скорости теплоносителя от 2 до 2,4 м/с в трубопроводе соответствующего диаметра. Например, для ДУ65 сечение трубопровода составляет ориентировочно  $0,065\text{m}^2 * 3,14 / 4 = 0,0033 \text{m}^2$ . При скорости 2,4 м/с, расход составит 480 л/мин или 28,8 м<sup>3</sup>/час.

**V<sub>max</sub>** – максимальное значение расхода в системе. Задается в диапазоне 30...100% от V<sub>nom</sub> для Energy Valve DN 15...50 и 45...100% от V<sub>nom</sub> для Energy Valve DN 65...150. При этом V<sub>max</sub> соответствует управляющему сигналу 10 В.


**V<sub>min</sub>** – заводская уставка 0% (не может быть изменена).



Производительность Q<sub>max</sub> это установленный в режиме управления мощностью максимальный выход тепла на теплообменнике

**Компенсация при низком расходе** При низкой скорости потока через открытый клапан, измеритель не может регистрировать его в пределах заданной погрешности. В таком случае расход учитывается электронным способом

**Открывание клапана**  
Клапан остается закрытым до тех пор, пока не подан управляющий сигнал Y, соответствующий 1% (DN 15-50) и 2,5% (DN 65-150) от V<sub>nom</sub>. Регулирование согласно характеристической кривой клапана активируется после того, как превышается это значение.



Для DN 15-50

**Закрывание клапана**  
Регулирование согласно характеристической кривой клапана активно до тех пор, пока расход не достигает 1% (DN 15-50) и 2,5% (DN 65-150) от V<sub>nom</sub>. Когда расход падает ниже этого значения, то он поддерживается на уровне 1% (2,5%) V<sub>nom</sub>. Если расход падает ниже 0,5% V<sub>nom</sub> согласно переменного управляющего сигнала Y, клапан закрывается.

**Инверсия управляющего сигнала** Инверсия может быть осуществлена в случае применения аналогового сигнала в качестве управляющего. Это изменяет стандартный способ управления - в этом случае 0 % управляющего сигнала соответствует установке V<sub>max</sub> или Q<sub>max</sub>, а в случае максимального управляющего сигнала клапан закрывается

**Преобразователь для датчиков** Опция для подключения датчика (активный датчик или переключающий контакт). Электропривод MP выполняет функцию аналогового/цифрового преобразователя для передачи сигнала датчика по сети MP-bus в систему более высокого уровня

**Электроприводы с устанавливаемыми параметрами** Заводские установки соответствуют наиболее общим случаям применения устройства. Входные и выходные сигналы могут быть изменены при помощи ZTH EU (сервисного устройства BELIMO), или программы MFT-P.

**Гидравлическая балансировка** Через интегрированный веб-сервер, максимальный расход (эквивалентно требованию 100%) можно регулировать непосредственно на самом устройстве, просто и надежно, в несколько шагов. Если устройство интегрировано в систему управления, то балансировка может осуществляться непосредственно с помощью системы управления.

**Ручное управление** Возможно ручное управление при помощи кнопки (зубчатый редуктор выведен из зацепления пока кнопка нажата или заблокирована)

**Высокая функциональная надежность** Электропривод защищен от перегрузок, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений

**Базовое положение** При включении напряжения питания первый раз, например, при вводе в эксплуатацию или после нажатия переключателя «вывод редуктора из зацепления» электропривод перемещается в базовое положение.


Затем привод перемещается в положение, продиктованное управляющим сигналом.

# EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, 2-ходовой

BELIMO®

Электрическое подключение (аналоговое и по протоколу MP-Bus)


-  • Подключать через изолированный трансформатор!  
• Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей



Цвет кабеля:  
1 = черный  
2 = красный  
3 = белый  
5 = оранжевый

Функционирование при работе в сети MP-Bus

Подключение по сети MP-Bus




Питание и коммуникация

По одному и тому же 3-проводному кабелю


- нет необходимости в экранировании и скрутке
- нет необходимости в закрывающем резисторе

Топология

Нет ограничений в выборе топологии сети (разрешены звездообразная, кольцевая, древовидная или гибридная)




Подключение активных датчиков



- Питание 24 В~/-
- Исходящий сигнал 0...10 В= (макс. 0 ... 32 В=)
- Разрешение 30 мВ

Подключение внешнего переключающего контакта



- Ток переключения 16 мА на 24 В
- Начальное значение диапазона управления должно быть запрограммировано на MP приводе как  $\geq 0,6$  В

Требования по безопасности



Безопасность :


- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустимо отсоединение регулирующего клапана от измерительной трубы.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

# EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, 2-ходовой

## Особенности установки

### Рекомендуемые положения установки

Электропривод может устанавливаться в **горизонтальном** или **вертикальном** положении. Не допускается установка регулирующего клапана с корректирующим диском в висячем положении, например, когда шток направлен вниз



### Установка на секции обратной воды

В качестве общего правила, кран устанавливается на обратной воде

### Требования к качеству воды

Регулирующий шаровой кран является относительно чувствительным устройством. С целью обеспечения его продолжительной работы рекомендуется использовать фильтры. Для DN 65-150 минимальная проводимость среды > 20 µS/cm, не допускается применение полностью опрессованной или деминерализованной воды

### Техническое обслуживание


Регулирующие краны и поворотные электроприводы не требуют технического обслуживания. Перед началом проведения любых сервисных работ, убедитесь, что электропривод, установленный на шаровом кране, отключен от электропитания (путем отсоединения питающего кабеля). Все насосы в прилегающих участках должны быть также отключены и соответствующие участки трубопровода заглушены. При необходимости перед проведением работ систему нужно охладить, а давление внутри системы снизить до атмосферного. Система не может быть включена обратно до тех пор, пока шаровой кран не будет установлен на место согласно инструкции и соединения не изолированы должным образом.

### Направление потока

Необходимо соблюдать направление потока, указанное стрелкой на корпусе крана. В противном случае, расход будет измерен неправильно.

### Заземление



Обязательным условием эксплуатации является правильное заземление измерительной трубы чтобы датчик скорости не производил ненужные ошибочные измерения





### Входная секция

С целью достижения высокой точности измерения необходимо обеспечить наличие специального участка трубы для снижения скорости потока в противоположной стороне от фланца измерительной трубы. Размер участка должны быть не менее 5xDN

DN	L мин.
15	5 × 15 мм = 75 мм
20	5 × 20 мм = 100 мм
25	5 × 25 мм = 125 мм
32	5 × 32 мм = 160 мм
40	5 × 40 мм = 200 мм
50	5 × 50 мм = 250 мм



DN	Входная секция
65	5 × 65 мм = 325 мм
80	5 × 80 мм = 400 мм
100	5 × 100 мм = 500 мм
125	5 × 125 мм = 625 мм
150	5 × 150 мм = 750 мм



# EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управлению расходом от датчика, 2-ходовой

**BELIMO**

## Информация по подбору клапана и определению перепада давления

**Выбор клапана** Клапан определяется исходя из максимального необходимого потока  $V_{max}$ .

Расчет  $K_{vs}$  не требуется

$V_{max} = 30 \dots 100\% \text{ от } V_{nom}$  для DN 15...50

$V_{max} = 45 \dots 100\% \text{ от } V_{nom}$  для DN 65...150

### Минимальное дифференциальное давление (падение давления)

Если данные о гидравлической системе отсутствуют, можно выбрать клапан, соответствующий по диаметру с номинальным диаметром теплообменника

Минимальное необходимое дифференциальное давление (падение давления на клапане) для достижения желаемого расхода потока  $V_{max}$  может быть рассчитана с помощью теоретического значения  $K_{vs}$  (см обзор типов) и нижеследующей формулы.

Формула:

$$\Delta p_{min} = 100 \times \left( \frac{\dot{V}_{max}}{k_{vs \text{ теор.}}} \right)^2$$

$\Delta p_{min}: \text{кПа}$   
 $\dot{V}_{max}: \text{м}^3/\text{ч}$   
 $k_{vs \text{ теор.}}: \text{м}^3/\text{ч}$

Пример: (DN25 требуемый максимальный расход = 50% от  $V_{nom}$ )

EV025R+BAC


$K_{vs \text{ теор.}} = 8,6 \text{ м}^3/\text{ч}$

$V_{nom} = 69 \text{ л/мин}$


$50\% \times 69 \text{ л/мин} = 34,5 \text{ л/мин} = 2,07 \text{ м}^3/\text{ч}$

$$\Delta p_{min} = 100 \times \left( \frac{\dot{V}_{max}}{k_{vs \text{ теор.}}} \right)^2 = 100 \times \left( \frac{2,07 \text{ м}^3/\text{ч}}{8,6 \text{ м}^3/\text{ч}} \right)^2 = 6 \text{ кПа}$$

## Размеры / вес



Тип	DN [ ]	Rp [ " ]	L [ ]	L1 [ мм ]	L2 [ мм ]	L3 [ мм ]	B [ мм ]	H [ мм ]	X [ мм ]	Y [ мм ]	Вес прибл. [ кг ]
EP015R+MP	15	1/2	276	191	81	13	75	125	195	77	1.5
EP020R+MP	20	3/4	283	203	75	14	75	125	195	77	1.8
EP025R+MP	25	1	296	231	71	16	75	127	197	77	2.0
EP032R+MP	32	1 1/4	322	254	68	19	75	131	201	77	2.8
EP040R+MP	40	1 1/2	332	274	65	19	75	141	211	77	3.3
EP050R+MP	50	2	339	284	69	22	75	142	212	77	4.4



Тип	DN [ ]	L [ мм ]	H [ мм ]	D [ мм ]	d [ мм ]	K [ мм ]	X [ мм ]	Y [ мм ]	Вес прибл. [ кг ]
P6065W800E-MP	65	454	200	185	4 x 19	145	220	150	25
P6080W1100E-MP	80	499	200	200	8 x 19	160	220	160	30
P6100W2000E-MP	100	582	220	229	8 x 19	180	240	175	47
P6125W3100E-MP	125	640	240	252	8 x 19	210	260	190	58
P6150W4500E-MP	150	767	240	282	8 x 23	240	260	200	73

# EPIV — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, 2-ходовой

Комбинация кран / электропривод

						SR		NR		GR							
<b>Время срабатывания</b>		<b>(Управление)</b>															
Плавное		24 В~/= 90 с		(0) 0,5...10 В= по выбору													
По шине		24 В~/= 90 с		MP-Bus													
<b>Внутренняя резьба</b>		<b>p<sub>s</sub> = 1600 кПа</b>		<b>T<sub>макс</sub> = 120°C</b>		<b>Применение:</b> закрытый контур											
		<b>V<sub>ном</sub></b>		<b>k<sub>vs</sub> теор.</b> 1)		<b>DN</b>		<b>Δp<sub>s</sub></b>		<b>Δp<sub>макс</sub></b>							
2-ход		[л/с]	[л/мин]	[м <sup>3</sup> /час]	[мм]	[дюйм]	[кПа]	[кПа]	[кПа]	[кПа]	[кПа]						
<b>EP015R+MP</b>		0,35	21	2,9	15	½"	1400	350									
<b>EP020R+MP</b>		0,65	39	4,9	20	¾"	I	I									
<b>EP025R+MP</b>		1,15	69	8,6	25	1"	1400	350									
<b>EP032R+MP</b>		1,8	108	14,2	32	1¼"			1400	350							
<b>EP040R+MP</b>		2,5	150	21,3	40	1½"			1400	350							
<b>EP050R+MP</b>		4,8	288	32	50	2"				1400	350						

1) Теоретическое значение Kvs для расчета падения давления

Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут быть настроены с помощью программы PC-Tool

						SR		GR			
<b>Время срабатывания</b>		<b>Управление</b>									
Плавное		24 В~/= 90 с		(0) 0,5...10 В=		14)		14)			
По шине		24 В~/= 90 с, настраивается		(0) 0,5...10 В=		14)		14)			
<b>Фланцы</b>		<b>PN16</b>		<b>T<sub>макс</sub> = 120°C</b>		<b>Применение:</b> закрытый контур					
		<b>V<sub>ном</sub></b>		<b>K<sub>vs</sub> теор.</b> 1)		<b>DN</b>		<b>ΔP<sub>макс</sub></b>		<b>ΔP<sub>s</sub></b>	
2-ход		[л/с]	[л/мин]	[м <sup>3</sup> /час]	[мм]	[дюйм]	[кПа]	[кПа]	[кПа]	[кПа]	[кПа]
<b>P6065W800E-MP</b>		8	480	42	65	2 ½"	340	690			
<b>P6080W1100E-MP</b>		11	660	62	80	3"	340	690			
<b>P6100W2000E-MP</b>		20	1200	109	100	4"	340	690			
<b>P6125W3100E-MP</b>		31	1860	175	125	5"			340	690	
<b>P6150W4500E-MP</b>		45	2700	224	150	6"			340	690	


1) Теоретическое значение Kvs для расчета падения давления

Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут быть настроены с помощью программы PC-Tool

# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой



- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное регулирование
- Для закрытых систем горячей и холодной воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления
- Ethernet 10/100 Мбит/с, TCP/IP, интегрированный веб-сервер
- Коммуникация по BACnet IP, BACnet MS/TP, Belimo MP-Bus или обычным путем



Новый клапан BELIMO Energy Valve является следующим этапом развития клапана EPIV — клапана с расходом, не зависящим от перепада давления на клапане, и оборудованным электронным датчиком расхода. Как и EPIV, клапан Energy Valve может выполнять четыре функции — измерение расхода, управление с помощью электропривода, динамическую балансировку системы и запорную функцию.

Значительно упрощается корректный подбор регулирующего органа — не требуется расчет перепадов давления для определения  $Kvs$ , подбор осуществляется только по расходу тепло- или холдоносителя. С помощью коррекционного диска специального сечения достигается максимальное качество регулирования, а полная герметичность клапана обеспечивает дополнительное энергосбережение.

Расход непрерывно измеряется с помощью встроенного датчика расхода. Настройка системы (расходов) осуществляется максимально просто и быстро. Балансировка системы происходит автоматически (динамическая балансировка).

**Новая функция мониторинга энергии.** В конструкцию клапана добавлены два датчика, измеряющие температуры на подающем и обратном трубопроводах. Вместе с динамически измеряемым значением расхода, измерение разности температур позволяет осуществлять постоянный мониторинг количества тепловой энергии. Данные значения могут быть просмотрены либо по месту через ноутбук, либо через систему управления, благодаря чему система отопления\охлаждения может быть оптимизирована с целью достижения максимального энергосбережения. Значения расхода  $Vmax$  могут задаваться индивидуально для каждого клапана через встроенный WEB-сервер (интерфейс RJ45-Ethernet), через систему управления либо с помощью программатора ZTH EU.


Кроме того, клапаны Energy Valve также позволяют задавать и поддерживать разность температур между подающим и обратным трубопроводами ( $\Delta T$ -менеджер) — данная функция существенно повышает энергоэффективность системы.

## Принцип действия

Energy Valve состоит из четырех частей — регулирующего шарового клапана с коррекционным диском, измерительной трубы с расположенным на ней датчиком скорости среды и контроллером, двух температурных датчиков, а также электропривода. На электроприводе устанавливается максимальное значение расхода  $Vmax$  в диапазоне от  $Vnom$ . При этом установленное значение  $Vmax$  автоматически привязывается к верхней границе диапазона управляющего сигнала (как правило, 10 В). Поскольку клапан обладает равнопроцентной характеристикой регулирования, зависимость расхода от величины управляющего сигнала также является равнопроцентной. Кроме того, дополнительно управляющий сигнал может быть привязан к углу открытия клапана или к количеству тепла (режим **«power control»**, см. табл. со значениями мощности в кВт для каждого DN на стр. 14).

Стандартный управляющий сигнал электропривода ( заводская уставка) — 0(2)...10 В. Привод может также работать в сети BACnet или MP bus. Расход тепло-/холдоносителя, протекающего через измерительную трубку, измеряется с помощью датчика. В вычислительном блоке электропривода измеренное датчиком значение расхода сравнивается с заданным значением. Формируется сигнал рассогласования, на основании которого электропривод перемещает шар регулирующего шарового клапана в необходимое положение. Угол поворота шара  $\alpha$  изменяется в зависимости от изменения перепадов давлений в системе, при этом осуществляется динамическая балансировка системы и обеспечивается поддержание необходимого расхода среды. Максимальное значение расхода  $Vmax$  может быть задано в диапазоне 30...100% от номинального паспортного значения  $Vnom$  для Energy Valve DN 15—50 или 45...100% от  $Vnom$  для Energy Valve DN 65—150. При этом наименьшее эффективно контролируемое количество тепло- или холдоносителя составляет 1% от  $Vnom$  для Energy Valve DN 15—50 или 2,5% от  $Vnom$  для Energy Valve DN 65—150.

Минимальный перепад давления на клапане  $\Delta p_{min}$  для корректной работы (стабильного поддержания расхода) зависит от DN клапана и соотношения  $Vmax / Vnom$ . Значения  $\Delta p_{min}$  находятся в диапазоне от 2 кПа и выше (см. формулу на стр. 19)



Требуемое текущее значение расхода  $V$  при изменении перепада давления на  $\Delta p$  обеспечивается изменением угла поворота  $\alpha$ .

Таким образом, текущее значение расхода  $V$  не зависит от перепадов давления в системе, а изменяется только путем изменения управляющего сигнала, поступающего на привод.

## Обзор типов

Тип	DN (мм)	DN (дюймы)	$Vnom$ (л/с)	$Vnom$ (л/мин)	$Kvs$ теор ( $m^3/\text{час}$ )	PN	n(gl)
EV015R+BAC	15	1/2	0,35	21	2,9	16	3,2
EV020R+BAC	20	3/4	0,65	39	4,9	16	3,2
EV025R+BAC	25	1	1,15	69	8,6	16	3,2
EV032R+BAC	32	1 1/4	1,8	108	14,2	16	3,2
EV040R+BAC	40	1 1/2	2,5	150	21,3	16	3,2
EV050R+BAC	50	2	4,8	288	32,0	16	3,2
P6065W800EV-BAC	65	2 1/2	8	480	40	16	3,2
P6080W1100EV-BAC	80	3	11	660	60	16	3,2
P6100W2000EV-BAC	100	4	20	1200	100	16	3,2
P6125W3100EV-BAC	125	5	31	1860	160	16	3,2
P6150W4500EV-BAC	150	6	45	2700	240	16	3,2

# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

## Технические характеристики

	EV..R+BAC	P6..W..EV-BAC
<b>Электрические параметры</b>		
Номинальное напряжение	24 В ~, 50 Гц / 24 В=	24 В ~, 50 Гц / 24 В=
Диапазон номинального напряжения	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=	19,2...28,8 В ~ / 21,6...28,8 В=
Расчетная мощность	DN 15...25 6,5 ВА / DN 32...50 7,5ВА	14 ВА
Потребляемая мощность:		
— во время вращения	DN 15...25 4 Вт / DN 32...50 5 Вт	10 Вт
— в состоянии покоя	DN 15...25 3,7 Вт / DN 32...50 3,9Вт	8,5 Вт
Соединение	Кабель: 1 м , 6 x 0,75 мм <sup>2</sup>	Кабель: 1 м , 6 x 0,75 мм <sup>2</sup>
Подключение Ethernet	Разъем RJ45	Разъем RJ45
Параллельное управление	Возможно (с учетом производительности)	
<b>Функциональные данные</b>		
Кривая расхода	Равно-процентная, оптимизирована в диапазоне открытия (может быть изменена на линейную)	
Уровень утечки	A , Герметичен	A , Герметичен
Трубное соединение	Внутренняя резьба	Фланцы PN16
Положение установки	От вертикального до горизонтального (относительно штока)	
Тех. обслуживание	Не требуется	Не требуется
Ручное управление	Выведение из зацепления механического редуктора с помощью кнопки, может фиксироваться	
<b>Измерение потока</b>		
Принцип измерения	Ультразвуковое измерение расхода среды	Магнитное индуктивное измерение расхода среды
Точность измерения	±6% (от 25% до 100% от V <sub>nom</sub> )	±6% (от 25% до 100% от V <sub>nom</sub> )
Примечание к точности измерения	±2% (от 25...100% V <sub>nom</sub> ) при 20°C / 0% гликоля	
Минимальный измеряемый поток	1% при V <sub>nom</sub>	2,5 % при V <sub>nom</sub>
Точность измерения абсолютной температуры	±0,6 °C при 60 °C (PT1000 Класс B)	±0,6 °C при 60 °C (PT1000 Класс B)
Точность измерения разницы температуры	±0,23 K при ΔT = 20 K	±0,23 K при ΔT = 20 K
<b>Измерение температуры</b>		
Разрешение	0,05 °C	0,05 °C
<b>Безопасность</b>		
Класс защиты	III (для низких напряжений)	III (для низких напряжений)
Степень защиты корпуса	IP54 (при применении защиты RJ45 разъема)	
Электромагнитная совместимость	CE в соответствии с 2004/108/EC	CE в соответствии с 2004/108/EC
Номинальный импульс напряжения	0,8 кВ	0,8 кВ
Температура окружающей среды	-30...50 °C	-10...50 °C
Температура хранения	-40...80 °C	-20...80 °C
Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	95% отн., не конденсир.
<b>Материалы</b>		
Тело клапана	Латунь	Чугун GG25 с защитным покрытием
Измерительный участок	Никелированная латунь	Чугун GGG50 с защитным покрытием
Запирающий элемент	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Шток	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Уплотнение штока	O-образное кольцо EPDM	EPDM Perox
Погружная гильза	Латунь	Нержавеющая сталь
Фрагмент для установки датчика температуры	Никелированная латунь	

# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

## Описание устройства

### Управление мощностью (режим «power control»)

С другой стороны, сигнал позиционирования  $Y$  может быть соотнесен с выходной мощностью, требуемой от теплообменника. В зависимости от температуры воды и характеристик воздуха, Energy Valve обеспечивает количество воды, требуемой для достижения желаемой мощности. Максимальная управляемая мощность на теплообменнике в режиме регулирования мощности:

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
kВт	30	60	100	160	210	410	700	1000	1700	2700	3800


### Характеристики регулирования

#### Определения

**V<sub>nom</sub>** — максимально возможное значение расхода при значении скорости теплоносителя от 2 до 2,4 м/с в трубопроводе соответствующего диаметра. Например, для ДУ65 сечение трубопровода составляет ориентировочно  $0,065\text{m}^2 \times 3,14 / 4 = 0,0033 \text{m}^2$ . При скорости 2,4 м/с, расход составит 480 л/мин или 28,8 м<sup>3</sup>/час.

**V<sub>max</sub>** — максимальное значение расхода в системе. Задается в диапазоне 30...100% от V<sub>nom</sub> для Energy Valve DN 15...50 и 45...100% от V<sub>nom</sub> для Energy Valve DN 65...150. При этом V<sub>max</sub> соответствует управляющему сигналу 10 В.

**V<sub>min</sub>** — заводская уставка 0% (не может быть изменена). Производительность Q<sub>max</sub> это установленный в режиме управления мощностью максимальный выход тепла на теплообменнике



### Компенсация при низком расходе


При низкой скорости потока через открытый клапан, измеритель не может регистрировать его в пределах заданной погрешности. В таком случае расход учитывается электронным способом

#### Открывание клапана

Клапан остается закрытым до тех пор, пока не подан управляющий сигнал  $Y$ , соответствующий 1% (DN 15—50) и 2,5% (DN 65—150) от V<sub>nom</sub>. Регулирование согласно характеристической кривой клапана активируется после того, как превышается это значение.



#### Закрывание клапана

Регулирование согласно характеристической кривой клапана активно до тех пор, пока расход не достигает 1%(DN 15—50) и 2,5% (DN 65—150) от V<sub>nom</sub>. Когда расход падает ниже этого значения, то он поддерживается на уровне 1% (2,5%) V<sub>nom</sub>. Если расход падает ниже 0,5% V<sub>nom</sub> согласно переменного управляющего сигнала  $Y$ , клапан закрывается.



### Коммуникация

Параметризация может быть проведена с помощью встроенного веб-сервера (RJ45 подключение в веб-браузеру) или другими средствами коммуникации



#### Соединение между равноправными узлами

<http://belimo.local:8080>

На ноутбуке должен быть установлен DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Необходимо убедиться, что активно только одно сетевое подключение

#### Стандартный IP адрес:

<http://192.168.0.10:8080>

#### Статический IP адрес

Пароль (только чтение):

Имя: «guest»

Пароль: «guest»

### Инверсия управляющего сигнала

Инверсия может быть осуществлена в случае применения аналогового сигнала в качестве управляющего. Это изменяет стандартный способ управления — в этом случае 0% управляющего сигнала соответствует установке V<sub>max</sub> или Q<sub>max</sub>, а в случае максимального управляющего сигнала клапан закрывается

### Гидравлическая балансировка

Через интегрированный веб-сервер, максимальный расход (эквивалентно требованию 100%) можно регулировать непосредственно на самом устройстве, просто и надежно, в несколько шагов. Если устройство интегрировано в систему управления, то балансировка может осуществляться непосредственно с помощью системы управления.


# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

## Описание устройства (продолжение)

### Управление $\Delta T$

Если обогрев или охлаждение происходят при слишком низкой разнице температур, а, соответственно, и при избыточно высоком расходе это не приводит к увеличению мощности. При этом нагреватели или охладители вынуждены работать с низкой эффективностью. Циркуляционные насосы прокачивают избыточное количество теплоносителя, что приводит к неоправданному увеличению энергопотребления.

С помощью Energy Valve просто определить ситуацию, в которой эксплуатация происходит при слишком низкой разнице температур и, соответственно, неэффективном энергопотреблении. Необходимые настройки параметров теперь могут быть проведены легко и быстро в любое время. Интегрированный менеджер разности температур дает возможность пользователю установить минимальное предельное значение. Energy Valve ограничивает поток автоматически, предотвращая его падение ниже этого значения.



Мощность нагрева или охлаждения 1  
Перепад температуры подачи и обратки 2  
Зона потерь (насыщение нагрева или охлаждения) 3  
Настраиваемая разница температур 4

### Комбинация аналоговый — коммуникативный

Интегрированный веб-сервер, BACnet IP, BACnet MS / TP или MP-Bus могут быть использованы для коммуникативной передачи сигнала обратной связи совместно с обычным управлением посредством аналогового сигнала позиционирования

При применении комбинированной схемы управления с аналоговым управляющим сигналом и коммуникативным сигналом обратной связи, необходимо использовать коммуникативный путь исключительно для передачи данных от Energy Valve к системе управления более высокого уровня. В случае, если управляющий сигнал поступит на клапан коммуникативным способом посредством сети — аналоговое управление автоматически деактивируется.

Деактивация может быть отменена путем отключения Energy Valve от электрической сети.

**Функция мониторинга мощности и энергии**

Устройство оборудовано двумя температурными датчиками. Датчик (T2) устанавливается на клапане, а второй датчик устанавливается на трубопроводе на обратной стороне циркуляции теплоносителя. Оба датчика постоянно подключены к системе. Датчики предназначены для сохранения температуры среды на подаче и выходе потребителя (обогрев или охлаждение). Учитывая, что количество теплоносителя также известно, благодаря встроенному датчику расхода, выход тепловой энергии на потребителе можно рассчитать. Кроме того, энергия нагрева / охлаждения также определяется автоматически с помощью постоянной оценки изменений.

Текущее значение таких переменных как температура, расход, мощность теплообменника могут сохраняться и быть доступными через веб-сервер или по сети (BACnet или MP-Bus).

### Сохранение данных

Сохраненные данные (встроенная возможность хранения данных в течение 13-ти месяцев) могут быть использованы для оптимизации системы в целом, и для определения производительности потребителя.

Скачать CSV-файлы можно через веб-браузер.

Возможно ручное управление при помощи кнопки (зубчатый редуктор выведен из зацепления пока кнопка нажата или заблокирована)

Электропривод защищен от перегрузок, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений

При включении напряжения питания первый раз, например, при вводе в эксплуатацию или после нажатия переключателя «вывод редуктора из зацепления» электропривод перемещается в базовое положение.



### Безопасность:


- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустимо отсоединение регулирующего клапана от измерительной трубы.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

## Электромонтаж


### Схемы подключения

#### BACnet IP




**Цвет провода:**  
 1 = Черный  
 2 = Красный  
 3 = Белый  
 5 = Оранжевый  
 6 = Розовый  
 7 = Серый

#### BACnet MS/TP




**Цвет провода:**  
 1 = Черный  
 2 = Красный  
 3 = Белый  
 5 = Оранжевый  
 6 = Розовый  
 7 = Серый

#### MP bus



**Цвет провода:**  
 1 = Черный  
 2 = Красный  
 3 = Белый  
 5 = Оранжевый  
 6 = Розовый  
 7 = Серый

#### Традиционное управление



**Цвет провода:**  
 1 = Черный  
 2 = Красный  
 3 = Белый  
 5 = Оранжевый  
 6 = Розовый  
 7 = Серый




Подключение ноутбука для параметризации и управления через RJ45.

Опционально подключение через RJ45 (прямое подключение ноутбук / подключение через Интранет или Интернет) для соединения со встроенным веб-сервером

## Функционирование

Функционирование устройств со специфическими параметрами


Принудительное управление и ограничение с 24 В= с помощью релейных контактов



- 1) Управление положением
- 2) Управление расходом
- 3) Управление мощностью

# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

## Управление и индикация



### (2) Кнопка с зеленым светодиодом

Светодиод не горит: Нет питания или неправильное срабатывание

Горит зеленым: Рабочий режим

Мигает: Внутренняя связь клапана (клапан/датчик)

### (3) Кнопка с желтым светодиодом

Горит желтым: Идет процесс адаптации

Нажать кнопку: Запуск адаптации угла поворота в стандартном режиме

### (4) Кнопка ручного управления


Нажать кнопку: Редуктор выведен из зацепления, двигатель не работает, возможно ручное управление

Отпустить кнопку: Редуктор в зацеплении, стандартный режим

## Особенности установки

### Рекомендуемые положения установки

Клапан может устанавливаться в **горизонтальном** или **вертикальном** положении. Не допускается установка шарового крана в подвешенном положении, например, когда шток направлен вниз



### Установка на обратную воду Требования к качеству воды

Установка на обратную воду рекомендуется

Краны Belimo являются регулирующими устройствами. Для того, чтобы они выполняли свои регулирующие функции, а также чтобы увеличить их срок эксплуатации, они должны быть свободны от твердых частиц (например кусочки сварочных швов попавших во время монтажных работ).

Рекомендуется установка соответствующих грязевых фильтров

Для корректной работы клапанов Energy Valve DN 65...150, проводимость среды должна быть не менее 20 мкСм/см

### Техническое обслуживание

Регулирующие краны и поворотные электроприводы не требуют технического обслуживания

Перед началом проведения любых сервисных работ, убедитесь, что электропривод, установленный на шаровом кране, отключен от электропитания (путем отсоединения питающего кабеля). Все насосы в прилегающих участках должны быть также отключены и соответствующие участки трубопровода заглушены. При необходимости перед проведением работ систему нужно охладить, а давление внутри системы снизить до атмосферного.


Система не может быть включена обратно до тех пор, пока шаровой кран не будет установлен на место согласно инструкции и соединения не изолированы должным образом.

### Направление потока

Необходимо соблюдать направление потока, указанное стрелкой на корпусе крана. В противном случае, расход будет измерен неправильно.

### Заземление

Для обеспечения корректного измерения, измерительная трубка должна быть заземлена (для DN 65...150)





# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

**BELIMO**


## Особенности установки (продолжение)

**Входная секция** С целью достижения высокой точности измерения необходимо обеспечить наличие специального участка трубы для снижения скорости потока в противоположной стороне от фланца измерительной трубы. Размер участка должны быть не менее  $5 \times DN$ .





**Установка погружной гильзы и температурного датчика** Устройство оснащено двумя подключенными датчиками  
T1 Датчик установлен прямо на устройстве рядом с клапаном.  
T2 Этот датчик устанавливается с другой стороны потребителя (клапан стоит на обратной воде) или после потребителя (если клапан стоит на подаче).

Два Т-образных монтажных фрагмента для установки температурных датчиков входят в комплект поставки Energy Valve DN 15...50



Для клапанов DN65...150 в комплект поставки входит погружная гильза. Датчик должен быть демонтирован перед установкой погружной гильзы, а затем установлен заново.



# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

## Информация по подбору клапана и определению перепада давления

**Выбор клапана** Клапан определяется исходя из максимального необходимого потока Vmax. Расчет Kvs не требуется  
 $V_{max} = 30 \dots 100\% \text{ от } V_{nom}$  для DN 15...50  
 $V_{max} = 45 \dots 100\% \text{ от } V_{nom}$  для DN 65...150

**Минимальное дифференциальное давление (падение давления)** Если данные о гидравлической системе отсутствуют, можно выбрать клапан, соответствующий по диаметру с номинальным диаметром теплообменника

Минимальное необходимое дифференциальное давление (падение давления на клапане) для достижения желаемого расхода потока Vmax может быть рассчитана с помощью теоретического значения Kvs (см обзор типов) и нижеследующей формулы.

Формула:

$$\Delta p_{min} = 100 \times \left( \frac{\dot{V}_{max}}{k_{vs \text{ теор.}}} \right)^2$$

$\Delta p_{min}: \text{кПа}$   
 $\dot{V}_{max}: \text{м}^3/\text{ч}$   
 $k_{vs \text{ теор.}}: \text{м}^3/\text{ч}$

Пример: (DN25 требуемый максимальный расход = 50% от Vnom)

EV025R+BAC


Kvs теор. = 8,6 м<sup>3</sup>/ч

Vnom = 69 л/мин


50% × 69 л/мин = 34,5 л/мин = 2,07 м<sup>3</sup>/ч

$$\Delta p_{min} = 100 \times \left( \frac{\dot{V}_{max}}{k_{vs \text{ теор.}}} \right)^2 = 100 \times \left( \frac{2,07 \text{ м}^3/\text{ч}}{8,6 \text{ м}^3/\text{ч}} \right)^2 = 6 \text{ кПа}$$

## Размеры / вес



Тип	DN (мм)	Rp (дюймы)	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	H (мм)	G1	L4 (мм)	X (мм)	Y (мм)	Вес приблиз. (кг)
EV015R+BAC	15	1/2	278	191	81	13	75	160	G1/4"	53	230	77	2,2
EV020R+BAC	20	3/4	285	203	75	14	75	162	G1/4"	57	232	77	2,5
EV025R+BAC	25	1	296	231	71	16	75	165	G1/4"	65	235	77	2,9
EV032R+BAC	32	1 1/4	324	254	68	19	75	168	G1/4"	71	238	77	3,8
EV040R+BAC	40	1 1/2	334	274	65	19	75	172	G1/4"	71	242	77	4,5
EV050R+BAC	50	2	341	284	69	22	75	177	G1/4"	80	247	77	6,0



Тип	DN (мм)	L (мм)	H (мм)	D (мм)	d (мм)	K (мм)	X (мм)	Y (мм)	Вес приблиз. (кг)
P6065W800EV-BAC	65	454	200	185	4 × 19	145	220	150	27
P6080W1100EV-BAC	80	499	200	200	8 × 19	160	220	160	33
P6100W2000EV-BAC	100	582	220	229	8 × 19	180	240	175	44
P6125W3100EV-BAC	125	640	240	252	8 × 19	210	260	190	59
P6150W4500EV-BAC	150	767	240	282	8 × 23	240	260	200	75

# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

**BELIMO**

## Комбинация кран / электропривод

	LR	NR	SR
	14)	14)	14)

Время срабатывания	(Управление)		Применение:		закрытый контур	
	Раб. диапазон	(0) 0,5...10 В= по выбору				
Плавное 24 В~/= 90 с						
По шине 24 В~/= 90 с	MP-Bus, BACnet, BACnet MS/TP					
<b>Внутренняя резьба</b>	<b><math>p_s = 1600 \text{ кПа}</math></b>	<b>Тмакс = 120°C</b>				
2-ход						
	V nom	Kvs теор. 1)	DN	$\Delta P_s$	$\Delta P_{\max}$	$\Delta P_s$
	[л/с]	[л/мин]	[м³/час]	[мм]	[дюйм]	[кПа]
<b>EV015R+BAC</b>	0,35	21	2,9	15	1/2"	1400
<b>EV020R+BAC</b>	0,65	39	4,9	20	3/4"	350
<b>EV025R+BAC</b>	1,15	69	8,6	25	1"	1400
<b>EV032R+BAC</b>	1,8	108	14,2	32	1 1/4"	350
<b>EV040R+BAC</b>	2,5	150	21,3	40	1 1/2"	1400
<b>EV050R+BAC</b>	4,8	288	32	50	2"	350

1) Теоретическое значение Kvs для расчета падения давления  
Полностью параметризуется через встроенный веб-сервер

## Регулирующий кран BELIMO Energy независимый от давления, с возможностью настройки величины потока и функцией мониторинга

	SR	GR
	14)	14)

Время срабатывания	Управление		Применение:		закрытый контур	
	Раб. диапазон	(0) 0,5...10 В=				
Плавное 24 В~/= 90 с						
По шине 24 В~/= 90 с, настраивается	MP-Bus, BACnet, BACnet MS/TP, (0) 0,5...10 В=					
<b>Фланцы</b>	<b>PN16</b>	<b>Тмакс = 120°C</b>				
2-ход						
	Vnom	Kvs теор. 1)	DN	$\Delta P_{\max}$	$\Delta P_s$	$\Delta P_{\max}$
	[л/с]	[л/мин]	[м³/час]	[мм]	[дюйм]	[кПа]
<b>P6065W800EV-BAC</b>	8	480	42	65	2 1/2"	340
<b>P6080W1100EV-BAC</b>	11	660	62	80	3"	340
<b>P6100W2000EV-BAC</b>	20	1200	109	100	4"	340
<b>P6125W3100EV-BAC</b>	31	1860	175	125	5"	340
<b>P6150W4500EV-BAC</b>	45	2700	224	150	6"	690

1) Теоретическое значение Kvs для расчета падения давления  
Полностью параметризуется через встроенный веб-сервер